# SHARP

# SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

S87K9VC-H852G



VHS VIDEO CASSETTE RECORDER VHS VIDEO-CASSETTEN-RECORDER

# VC-H852G(BK) MODELS MODELL VC-H882G

In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (gemäß den Sicherheitsvorschriften in einigen Länden) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

page		Seite
2	TECHNISCHE DATEN	2
. 3	<ul> <li>ANORDUNG DER MECHANISCHEN</li> </ul>	
	TEILE	35
	EINSTELLEN, AUSWECHSELN,	
. 5		
		37
22		56
	FEHLERSUCHTABELLE	66
. 73	GESAMTSCHALTPLAN	73
. 75	SCHEMATISCHER SCHALTPLÄNE	75
103	LEITERPLATTENSEITEN	103
117	WELLENFORMEN	117
	<ul> <li>AUSWECHSELN DER ELEKTRISCHEN</li> </ul>	
119	TEILELISTE	119
137		137
	VERPACKUNG DES GERÄTES	141
	page 2 3 3 5 5 5 22 32 73 75 103	TECHNISCHE DATEN  ANORDUNG DER MECHANISCHEN TEILE  EINSTELLEN, AUSWECHSELN, ZUSAMMENBAUEN UND FÜR DIE MECHANISCHEN EINSTELLUNGEN ERFORDERLICHE WERKZEUGE  EINSTELLUNG DER STROMKREISE  EINSTELLUNG DER STROMKREISE  SCHEMATISCHEN SCHALTPLÄNE  LEITERPLATTENSEITEN  WELLENFORMEN  AUSWECHSELN DER ELEKTRISCHEN TEILELISTE  EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN

#### SPECIFICATIONS

Format: VHS PAL standard Video recording: Two rotary head helical scan

system system

Video signals: PAL colour and B/W signals.

625 lines

Recording/playing: 4 hours max with SHARP

time E-240 tane

Tape width: 12.7 mm Tape speed: 23,39 mm/sec

Antenna: 75 ohm unbalanced Receiving channel: UHF channel 21 - 69

VHF channel 2 - 12

51 - 541

RF converter output: UHF channel 30 - 39

signal (adjustable). Preset to 36 CH

Power requirement: AC 220 V, 50 Hz

Power consumption: Approx. 36 W (with antidew

heater)

Operating: 5°C to 40°C

temperature

Storage temperature: - 20°C to 55°C

Weight: 8.1 kg

Dimensions: 430.5 mm (W) x 352 mm (D) x

93 mm (H)

Video

Input: 1.0 Vp-p, 75 ohm Output: 1.0 Vp-p, 75 ohm Audio 0 dB = 0.775 Vrms

input: Line: - 5.8 dB, more than

50 k ohm

Output: Line: -3.8 d8 less than

1 k ohm

Accessories included: Antenna 75 ohm coaxial

connector cable (plug

provided)

Operation manual Remote control unit

• UM-4 dry battery (1.5 V)

x 2 pcs.

· Audio cable (RCA-Pin Type)

Guarantee card ..... 1 pc.

\*As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter design and specifications without

notice.

Note: The antenna must

correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined VHF/UHF

antenna with 75 ohm

connector

### TECHNISCHE DATEN

Format: VH5. PAL-Norm

Video-: Schrägspuraufzeichnung mit

Aufzeichnungs- zwei rotierenden Köpfen

system

Videosignale: PAL-Farb-und Schwarz-

weißsignale, 625 Zeilen

Aufzeichnungs-/: 4 Stunden maximal mit F240-

Wiedergabezeit Band von SHARP

Bandbreite: 12,7 mm

Bandgeschwinddig-: 23.39 mm/s

keit

Antenne: 75 ohm unsymmetrisch

Empfangskanäle: UHF-Kanäle 21 - 69

VHF-Kanale 2 - 12

51 - 541

HF-Wandler-: UHF-Kanäle 30 - 39

Ausgangssignal (einstellbar), voreingestellt

auf Kanal 36

Stromversorgung: Netzstrom 220 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: Ungefahr 36 W (mit Heizer

zur Entfeuchtung)

Betriebstemperatur: 5° bis 40°C

Legerungs: - 20° bis 55°C

temperatur

Gewicht: 8.1 kg

Abmessungen: 430,5 (B) x 352 (T) x 93(H) mm

Video

Eingang: 1,0 Vss, 75 Ohm

Ausgang: 1,0 Vss, 75 Ohm

Audio 0 dB = 0,775 Veff

Eingang: Direkteingang: - 3,8 dB.

mehr als 50 kOhm

Ausgang: Direktausgang: - 3.8 dB.

weniger als 1 kOhm

Mitgeliefertes: 75 Ohm-Koaxialkabel für

Zubehör Antennenanschluß

(mit Stecker)

Bedienungsanleitung Fernbedienung

• UM-4 Trockenbatterie (1,5

V) x 2 Stück

 Audiokabel (Cinchsteckertyp)

• Garantiekarte .... 1

Exemplar

\*Im Sinne der ständigen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, die äußere Aufmachung und technischen Daten ohne Vor**an**kündigung zu ändern.


Zur Beachtung: Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325 (IEC 169-2)

für VHF/UHF.


Komfrantennen mit 35 Ohm Anschluß entsprechen

### LOCATION OF MECHANICAL PARTS

### TOP VIEW



### BOTTOM VIEW



### LOCATION LIST OF MECHANICAL PARTS

	LOCATION LIST OF MECHANICAL PARTS					
No.	Part Name	No.	Part Name			
1	Main chassis ass'y	42	Full-erase head			
2	Guide plate ass'y	43	Cam switch			
3	Tension arm ass'y	44	Brake solenoid			
4	Shifter (B) ass'y	45				
5	Shifter (A) ass'y	46	Reel belt			
6		47	Loading belt			
7	Pinch roller link plate ass'y	48				
8	Pinch roller lever	49				
9	Mechanism control bracket	50				
10	Segment gear ass'y	51	Capstan shaft			
11	Brake drive lever	52	Pole base (A) (supply side)			
12	Relay gear (B)	53	Pole base (B) (take-up side)			
13		54				
14	Auxiliary brake lever	55				
15	Loading gear (A)	56	Guide roller (supply side/take-up side)			
16	Loading gear (B)	57	Supply slant pole			
17	LED holder	58	Take-up slant pole			
18	Torque change lever	59	Pinch roller			
19	Brake cam	60	Supply impedance roller			
20	Master cam	61	Retaining guide			
21	Supply brake lever	62	X-position adjusting nut			
22	Take-up brake lever	63	Supply reel disk			
23		64	Take-up reel disk			
24	Tension adjusting plate	· <b>6</b> 5	V base			
25	Tension band ass'y	66	Earth brush			
26	Loading block	67	Drum			
27	Loading motor pulley	68	Drum DD motor			
28	Pinch pressure spring	69	Tension release lever			
29	Full-erase head arm spring	70	Reverse guide ass'y			
30	Tension arm spring	71	Universal brake			
31	Auxiliary brake spring	72	Universal brake spring			
32	Main brake spring	73	Dew sensor			
33		74	Intermediate lever B			
34	Reel sensor PWB	75	Connection plate			
35	Shifter switch	76	Half load lever			
36	Reelidler	77	Audio/control head arm spring			
37	Reel pulley	78	Intermediate lever A			
38	Reel drive unit bracket	79	Audio/control head arm			
39	Capstan DD motor	80	Half load shifter ass'y			
10	Loading motor	81	Cam lever ass'y			
11	Audio/Control head					

### ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING AND TOOLS NECESSARY FOR MECHANICAL ADJUSTMENT

### Outline

Periodical maintenance is necessary for efficient service will require special tools and test equipment. operation. In some instance field service may be Appropriate tools should be used at all times. achieved with common tools. More extensive

### TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING THE MECHANICAL UNITS

The following tools are recommended for proper service and satisfactory repair.

No.	Jig Item	Part No.	Codé	Configuration	Remarks
1	Reel Disk Height Adjusting Jig	JiGRH0002	BR	9	These Jigs are used for checking
2	Master Plane Jig	JiGMP0001	BY	( )	and adjusting the Reel Disk Height.
3	A/C Head Tilt Adjusting Jig	JiGACH51B	BU	J	This Jig is used for height adjustment of the running tape to the Video Head.
	Torque Gauge 90 g	JiGTG0090	СМ	9	
4	Torque Gauge 1.2 kg	JiGTG1200	CN	<b>y</b>	These Jigs are used for checking
5	Gauge Head	JiGTH0006	ΔW		and adjusting the torque of Take- up and Supply Reel disks.
6	Cassette Torque Gauge	JiGVHT-063	cz		This cassette torque gauge is used for checking and adjusting torque of take-up and supply reel and for measuring tape back tension.
	Tension Gauge (300g)	JiGSG0300	BF	(F.F)	There are several Gauges used for the tension measurements, 300 g and 2.0 kg.
7	Tension Gauge (2.0 kg)	JiGSG2000	BS		
	Hex Wrench (0.9 mm)	JiGHW0009	ΑE		
8	Hex Wrench (1.2 mm)	JiGHW0012	ΑE		These Jigs are used for loosening or tightening special Hexagon type screws.
	Hex Wrench (1.5 mm)	JiGHW0015	AE	**	
9	Alignment Tape (PAL)	VROCPSV	CK		This tape is especially used for electrical fine adjustment.
10	Drum Replacing Jig	JiGDT-0001 or JiGDT-0001CD	BG AZ		This is used for the replacement of the VCR's upper drum.
17	Tension Gauge Adaptor	JiGADP003	вк	(Sa)	This Jig is used for the tension gauge. Rotary Transformer Clearance Adjusting Jig.
12	Special Bladed Screwdriver	JiGDRIVERH-4	ΔР		This Screwdriver is used for adjusting the guide roller height.
13	Tension Band and Plate Adjusting Jig	JiGDRIVER-6	вм		This Jig is used for adjusting tension band and tension plate adjust.
14	Torque Driver	JIGTD1200	СЗ		This Jig is used for fixing measurement, 12 kg.
15	AC Head Height Adjusting Box Driver	JiGDRIVER110-7	AS		This Jig is used for height adjustment of the A/C head.

NOTE:

Current JiGMA0001 contains master plane (JiGMP0001) and Disk Height Adjusting Jig (JiGRH0001). Even though new Disk Height Adjusting Jig (JiGRH0002) covers wider height, this new Jig (JiGRH0002) can be used for current JiGRH0001, however current Jig (JiGRH0001) cannot be used as JiGRH0002. Master plane (JiGMP0001) can be used with JiGRH0001, and also JiGRH0002.

### MECHANICAL PARTS REQUIRING PERIODICAL INSPECTION

Use the following table as a guide to maintain the mechanical parts in good operating condition.

Maintained every Parts	500 hrs.	1000 hrs.	1500 hrs.	2000 hrs.	3000 hrs.	Remarks	
Guide roller ass'y					0	Abnormal rotation or significant vibration requires replacement.	
Supply impedance roller	0		0				
Supply impedance roller (inner)		0			п	Clean with pure high quality isopropyl alcohol.	
Supply impedance roller flange B	0		0	0			
Retaining guide	0	п				Clean tape contact area with the	
Guide flange B		0	0		0	specified cleaning liquid.	
Slant pole		0	а		0		
Video head		0 🛭	а	0 🛮	0 0		
Full-erase head	0	0	0			Clean tape contact area with the specified cleaning liquid.	
A/C head	0	_	0	0			
Capstan belt				0		Clean rubber and rubber contact area with the specified cleaning liquid.	
Pinch roller	0	0	0		0 🗆		
Reel belt		0		0			
Loading belt		0		0		114010.	
Capstan motor					0		
Loading motor					0		
Supply/take-up reel disk		ПΔ		□△		Clean with pure high quality isopropyl alcohol.	
Tension band ass'y					0		
Reel drive unit					0		
Reel idler		0	0		0		
Reel pulley	0	0	0	0			
Supply/take-up brake lever				0			

NOTE:

: Part replacement.

: Cleaning (For cleaning, use a lint-free cloth dampened with pure isopropyl alcohol).

 $\triangle$ : Oil refilling (The indicated point should be lubricated with high quality spindle oil every 1000 hrs).

This model has no adjusting volumes for torques, tension, etc. If the reading is outside the specified range, clean or replace the part.


### REMOVAL ADJUSTMENT AND REPLACEMENT OF CASSETTE HOUSING CONTROL ASSEMBLY

- 1. During removal and installation be careful not to strike the nearby guide pin, drum, etc.
- 2. Before removal or installation, be sure to unplug the recorder from the AC outlet.

- 1. Put the unit in the cassette ejected position.
- 2. Disconnect the connector at the right side of the cassette housing control assembly (Be careful not to break the leads.)
- 3. Remove the two cassette housing installation screws.
- 4. Move the cassette housing control assembly (Fig. 1-1) in the direction of arrow ⇒ ®, and pull it out straight upward.

### Assembly

- 1. Connect the connector at the right side of the cassette housing control assembly.
- 2. Insert the tabs of the cassette housing control assembly into mechanism chassis, move it in the direction of arrow  $\Rightarrow \triangle$ , and secure temporarily. Check to be sure that the cassette housing control assembly is in the correct position, and then tighten the two screws (XHPS330P06WS0).
- 3. Correctly place the lead wiring of the connector at the right side of the cassette housing control assembly.



### DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF WORM WHEEL ASSEMBLY

• Disassembly (Fig. 1-2)

1. Remove the lead connector ① from the cassette relay PWB.

- 2. Loosen the two tabs (A) at the cassette relay PWB and remove the cassette relay PWB from
- 3. Remove the screw ② from the cassette motor bracket and detach the cassette motor assembly together with the cassette relay PWB from the cassette housing frame.
- 4. Withdraw the worm wheel assembly 3.

### • Reassembly (Fig. 1-2)

- 1. Move the cassette slider assembly towards the cassette lid.
- 2. Turn the phase gear ⑤ clockwise until it stops.
- 3. After setting up the worm wheel assembly, fit the alignment mark O of the worm wheel assembly to the alignment mark ® of the phase gear. Then insert them into the frame shaft: slider assembly is engaged with the drive arm

The worm wheel is likely to fall off the frame shaft in this step: be sure to hold the worm wheel by hand.

- worm wheel groove © and secure the worm wheel assembly with the screw 2.
- groove B of the cassette mode switch 6, and secure the cassette relay PWB with the frame's tab (A): this time, check that the two tabs (1) of the cassette mode switch are surely engaged with the cassette motor bracket groove ①.
- 6. Insert the lead connector into the socket of the cassette relay PWB.




Figure 1-2.

- Set up of worm wheel assembly (Fig. 1-3)
- 1. Put the tab (a) of the drive arm (1) into the hole (b) of the drive gear (2).
- Hook both ends of the drive spring 3 onto the tab of the drive arm and tab of the drive gear respectively.
- 3. Hook one end (E) of the drive reciprocating spring (4) onto the tab (1) of the drive gear assembly and mount another end (1) of the drive reciprocating spring onto the tab (3) of the drive gear: this time, hold the end (1) of the drive reciprocating spring by hand.
- 4. Fit the tab of the worm wheel gear ⑤ onto the tab ⑥ of the drive gear.
- 5. Using a tapered screwdriver, hook the end ② of the drive reciprocating spring onto the tab ② of the worm wheel gear: check that both ends of the drive reciprocating spring have been engaged with the respective tabs of the drive gear assembly.
- 6. Holding the drive gear by hand, turn the worm wheel gear by the other hand counterclockwise. Then the tab © of the drive gear will be engaged with the hole ① of the worm wheel gear ⑤.


(The worm wheel gear doesn't tend to rotate reversely but it is likely to slip out of the shaft (1) of the drive gear. To avoid this, hold both the drive gear and worm wheel gear by hand.)


### REPLACEMENT OF LOCK RELEASE LEVER

- Disassembly (Fig. 1-4)
- 1. Turn the worm gear ① by hand counter-clockwise until the cassette slider assembly ② reaches the bottom position.
- Slightly extend the right and left frames 3 to allow the tabs 6 of the cassette slider assembly 2 to go out of the holes of the right and left frames.
- 3. Pushing the tabs (a) of the slider holder (right) (b), pull the slider holder (right) out of the cassette slider (a).
- Remove the lock release lever from the slider holder (right).
- Reassembly (Fig. 1-4)
- Put the lock release lever © to the slider holder (right) @ : check that the tab © of the slider holder (right) is surely engaged with the hole © of the lock release lever.
- Move the lock release lever so that it is positioned inside the tab of the cassette slider .

For easy insertion, set the drive arm (left)  $\bigcirc$  at 5 mm away from its bottom by turning the worm gear clockwise, first.

After the above procedures, check that the tab
 of the cassette slider assembly is engaged with the portion (a) of the drive arm (left)








Figure 1-3.




Figure 1-4.

# TO RUN A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING CONTROL ASSEMBLY

- 1. Open the lid of a cassette tape by hand and hold it with a piece of vinyl tape.
- Set the cassette tape in the tape mechanism. Then, stabilize the cassette tape with a weight (500 g or less).


Note: The weight should not be more than 500 g.

# REMOVAL AND HEIGHT ADJUSTMENT OF REEL DISKS

- · Removal of supply reel disk:
- 1. Remove the tension band © and tension arm ②.
- 2. Remove the split washer  $ext{@}$ .
- 3. Pull the supply reel disk 3 upwards, and replace.
- \* At this time, remove the height adjusting washer and clean it.
- Removal of take-up reel disk:
- 1. Remove the split washer ①.
- 2. Pull the take-up reel disk @ upwards, and replace.
- \* At this time, remove the height adjusting washer (5) and clean it.

### Notes:

- After replacing either of the reel disks, be sure to perform the height adjustment procedure.
- 2. Take care not to damage the tension band.
- Be careful not to deform the auxiliary brake lever, supply brake lever, take-up brake lever and universal brake lever. (See page 3; item 14, 21, 22 and 71.)
- 4. Check the tension pole position. (See pages 11 and 12.)
- Replacement of supply reel disk:
- 1. Clean the reel disk shaft, and set the height adjusting washer ⑤.
- 2. Place the new supply reel disk onto the shaft.
- Adjust the reel disk height by using the master plane and reel disk height adjusting jig.
- Take the new supply reel disk off, apply oil (high quality spindle oil) to the reel disk shaft and again place the disk onto the shaft.
- 5. Replace the split washer ①.
- 6. Replace the tension arm 2 and tension band



- Replacement take-up reel disk:
- 1. Clean the disk shaft, and set the height adjusting washer ⑤.
- 2. Place the new take-up reel disk onto the shaft.
- Adjust the reel disk height by using the master plane and reel disk height adjusting jig.
- Take the new reel disk off, apply oil (high quality spindle oil) to the reel disk shaft and again place the disk onto the shaft.
- 5. Replace the split washer ①.

#### Notes:

- Take care not to damage the reel disk shaft's surface with the tools.
- After replacement, check back the tension in video search (VS) mode (see page 11) and checking of brake torque. (See page 13.)

### HEIGHT ADJUSTMENT

- Remove the cassette housing, and place the master plane onto the mechanism unit as shown in Fig. 1-6(a), taking care not to hit the drum.
- Insure that the reel disk is lower than the part

   \( \text{\text{B}} \) but higher than the part

   \( \text{\text{B}} \) of Fig. 1-6(b), by using the reel disk height adjusting jig. If the height is not correct use the height adjusting washers. Backlash on the shaft should be 0.1 to 0.8 mm.

Note: Whenever replacing the reel disk, perform the height adjustment.




Figure 1-6.(a) top view




Figure 1-6.(b) side view


## ADJUSTMENT OF FAST FORWARD TOROUE

#### Notes:

- The torque gauge is liable to slip off the reel disk when rotation starts.
- 2. Perform this check without the use of a cassette tape.
- Checking (See Fig. 1-7)
- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and bush the fast forward button.
- 3. Turn the torque gauge very slowly by hand (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that it indicates a little more than 600 g.cm. Check that there is no slippage between the reel idler and relay idler or take-up reel disk.

### Adjustment

If the fast forward torque is less than 600 g.cm, use isopropyl alcohol to clean the relay idler, reel idler and take-up reel disk, then recheck the torque. If fast forward torque is still less than 600 g.cm, replace the reel belt.



### ADJUSTMENT OF REWIND TORQUE

#### Notes:

- The torque gauge is liable to slip off the reel disk when rotation starts.
- Do not lock the reel disk, and avoid making this measurement for an extended period.
- Checking (See Fig. 1-8)
- 1. Remove the cassette housing.
- Set the torque gauge on the supply reel disk and push the rewind button.
- 3. Turn the torque gauge very slowly by hand (one rotation every 2 to 3 seconds) until it indicates a little more than 600 g.cm. Check that there is no slippage between the reel idler and relay idler or supply reel disk.




Figure 1-8.

#### Adjustment

If the rewind torque is less than 600 g.cm, use isopropyl alcohol to clean the relay idler, reel idler and supply reel disk, then recheck the torque. If rewind torque is still less than 600 g.cm, replace the reel belt.

### ADJUSTMENT OF PLAYBACK TORQUE

### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Place a torque meter cassette in the mechanism and set the mechanism to the record mode. Check that the torque is within the specified range.

Torque in mode: 110 ± 40 g.cm

#### Note:

The measured torque fluctuates due to the rotational deviation of the reel drive unit. Use the center of the fluctuating range as the measured value.

- If the torque is outside the specified range, clean the reel idler, take-up reel disk, and relay idler with isopropyl alcohol. Then recheck the torque.
- 4. Check that the torque in the record mode is within the specified ranges.
- 5. If the playback torque is still outside the specified range, replace the reel drive unit.

# CHECKING THE FAST FORWARD BACK TENSION

#### Note:

Set the torque gauge securely on the supply reel disk; if the torque gauge is loose above the reel disk an inaccurate measurement will result.

### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the fast forward button to place the unit in the fast forward mode.
- Place the torque gauge on the supply reel disk, turn it clockwise very slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within 37 ± 5 g.cm.

### CHECKING THE REWIND BACK TENSION

#### Note

Set the torque gauge securely on the reel disk: if the torque gauge is loose above the reel disk an inaccurate measurement will result.

### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the rewind button to place the unit in the rewind mode.
- 3. Place the torque gauge on the take-up reel disk, and turn it counterclockwise very slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within 20 ± 5 g.cm.

# CHECKING THE VIDEO SEARCH BACK

#### Note:


Set the torque gauge securely on the take-up reel disk; if the torque gauge is loose above the reel disk an inaccurate measurement will result.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the play button to place the unit in the playback mode.
- 3. Push the video search forward button to place the unit in the video search rewind mode.
- Place the torque gauge on the take-up reel disk, turn it counterclockwise very slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is between 40 ± 8 g.cm.


### CHECKING THE PINCH ROLLER PRESSURE

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the play button to place the unit in the playback mode.
- 3. Hook the tension gauge adapter around the pinch roller shaft.
- 5. Gradually release the pressure in the direction of arrow → ® to allow the pinch roller to touch the capstan shaft. When the pinch roller just touches the capstan shaft, read the indication on the gauge.
- 6. Check that the reading of the tension gauge is in the range of 1000 to 1200 gr.



### CHECKING THE REEL IDLER PRESSURE

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Place the reel idler in its center position as shown in Fig. 1-10.
- Release the pressure gradually in the direction of arrow → ⑤, so that the reel idler touches the relay idler again. Check that the reading of the tension gauge is within 105 to 145 g.cm.






Figure 1-10.

### ADJUSTMENT OF TENSION POLE

- Position checking (Fig. 1-11)
- 1. Remove the cassette housing.
- Load a video cassette tape and push the record button to place the unit in the recording mode.
- 3. The pole bases A and B (see page 3; item 52 and 53.) operate to bring the tape outside the cassette housing and simultaneously the tension pole moves to the left, loading the tape. At that time (loading mode), check the position of the tension pole.
- 4. At the end of the tape (E-180), check that the tension pole's center is 0.6 to 1.0 mm to the right of the supply impedance roller's center.
- Check that the tape is neither curled against the flange of the supply impedance roller nor mounted over it.
- During the video search REW mode, check that the supply reel disk is free of the tension band.




Figure 1-11.




Figure 1-12

- e Position adjustment (Fig. 1-12)
- If the tension pole is more than 1.0 mm to the right of the supply impedance roller's center, shift the tension band control bracket ① in the direction of arrow → ③, and tighten the screw ②.
- 2. If the tension pole is less than 0.6 mm to the right of the supply impedance roller's center, shift the tension band control bracket ① in the direction of arrow → ②, and tighten the screw ②

#### Notes:

- 1. After the adjustment, apply glyptal on the
- If the screw is tightened beyond its limit (5kg. cm), its effect becomes nil (be careful not to over tighten). Use the specified torque drive (JIGTD1200).

# ADJUSTMENT OF RECORD/PLAYBACK BACK TENSION


(1) When using a torque meter cassette.

### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Put a back tension torque meter cassette tape into the unit.
- 3. Push the record button to place the unit in the record mode. Check that the reading of the cassette tape's pointer is 50 to 58 g.cm.
- 4. Make sure the video cassette tape is wound over the retaining guide.
- Make sure that the tape is not slack nor damaged at either end.

#### Adjustment

- If the tape tension is less than the specified value move the tension adjust plate by tension band and plate adjusting jig ④ in the direction of arrow → ⑤ in Fig. 1-13, and tighten the screw ②.



{ Toward (8) if lower than specified value Toward (8) if higher than specified value

Figure 1-13.

#### Note:

Be careful not to tighten the screw too much, because to do so will damage the screw threads of the chassis. Be sure to use the specified jig (JiGDRIVER-6).

### CHECKING THE BRAKE TOROUE

A) Checking the brake torque at the supply side.

### Checking

- 1. Remove the cassette housing assembly.
- 2. Check that the mechanism is in the stop mode.
- Separate the reel idler from the supply reel disk and place the torque gauge on the supply reel disk.
- 4. Slowly rotate the torque gauge in the clockwise (CW) direction so that the reel disk and the gauge needle rotate at the same speed. Repeat for the counterclockwise (CCW) direction of the supply brake. Check that the values are within the specified ranges (CW direction = 280 to 720 g.cm, CCW direction = 110 to 230 g.cm) and that the brake torque in the CW direction is at least twice as high as the brake torque in the CCW direction at the take-up reel disk.

### • Adjustment

- If the supply brake torque is outside the specified ranges (CW direction = 280 to 720 g.cm, CCW direction = 110 to 230 g.cm), clean the supply reel disk, and then recheck.
- If the supply brake torque is still outside the specified range, replace the main brake spring, and then recheck.




Figure 1-14.

B) Checking the brake torque at the take-up side.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing assembly.
- 2. Check that the mechanism is in the stop mode.
- Separate the reel idler from the take-up reel disk and place the torque gauge on the take-up reel disk.
- 4. Slowly rotate the torque gauge in the CW direction so that the reel disk and the gauge needle rotate at the same speed. Repeat for the CCW direction of the take-up brake. Check that the values are within the specified ranges (CW direction = 280 to 720 g.cm, CCW direction = 110 to 230 g.cm) and that the brake torque in the CW direction is at least twice as high as the brake torque in the CCW direction at the supply reel disk.




Figure 1-15.

### Adjustment

- If the take-up brake torque is outside the specified ranges (CW direction = 280 to 720 g.cm, CCW direction = 110 to 230 g.cm), clean the take-up reel disk, and then recheck.
- If the take-up brake torque is still outside the specified range, replace the main brake spring, and then recheck.


# REPLACEMENT OF A/C (Audio Control) HEAD


### Note:

After replacement, check for smooth tape movement. Under all circumstances avoid touching the head (indicated by " $\rightarrow$ " in Fig. 1-17(c)).

### • Replacement (See Figs. 1-16 and 1-17)

- Unsolder the leads attached to the A/C head PWB and remove them from the PWB.
- Loosen the tilt adjusting screw 2 by using a phillips screwdriver.
- 3. Remove the azimuth adjusting screw (\$\sigma\$ (3P + 8S) with a phillips screwdriver.
- Remove the connector soldered to the A/C head PWB, and solder the connector onto the new A/C head PWB.
- 6. The A/C head assembly ① is attached so that the A/C head arm and A/C head plate stand are roughly parallel to one another.
- 7. Set the A/C head tilt according to Fig. 1-19.
- 8. Play an alignment tape and roughly adjust the height of the A/C head, by eye, by turning the A/C head adjusting hexagon nut with the special nut driver until the tape comes to the position shown below. (See Fig. 1-16.)





Paralle

(b)

(3) A/C head arm

Pedestal

9. Set the mechanism to the unloading mode. Place the A/C head tilt adjusting jig on the main chassis as shown in Figs. 1-19 and 1-20. Slowly turn the set screw with a hex wrench (1.5 mm JIGHW0015) until there is no gap between the jig and the A/C head.





Figure 1-18.



(c) Figure 1-17

Be sure there is no gap.
It is easier to see a gap, if a piece of white paper is placed behind the head and jit.

A/C head

Tilt adjusting screening the place of the place of

Figure 1-19

10. When A/C head replacement has been completed, adjust the tape drive train.

#### ADJUSTMENT OF TAPE TRAVEL

- Check and adjust the position of the tension pole. And check and adjust back tension.
- 2. Set the tilt angle of the audio/control head as shown in Fig. 1-19.

#### Note:

If the audio/control head is adjusted, check and set the tilt angle as in the case of replacement.

- 3. After completing setting, execute preliminary adjustment of tape travel.
- a. Connect an oscilloscope to TP2203 (playback chrominance) and TP2201 (ground). Allow the playback chrominance signal to be triggered by the head switching pulse of TP2202.
- b. Loosen the setscrew of the guide roller, and tighten it loosely by using a guide roller adjusting screwdriver (JiGDRiVERH-4) to such an extent so that the guide roller turns smoothly.
- c. Set an alignment tape (VRōCPSV) on the reel disk.

### Note:

When setting the cassette tape on the reel disk without cassette housing, fix the cassette tape with weight of 400 to 650g.

- d. Set playback mode.
- e. Observe the playback chrominance envelope waveform and check flatness of the playback chrominance envelope, turning the tracking control clockwise and counterclockwise. If the playback chrominance output changes almost flat when the tracking control is turned clockwise and counterclockwise, it is good. If the flatness is poor, adjust the guide roller so that the playback chrominance output becomes nearly flat.

Adjust the X-position adjusting nut so that the playback chrominance envelope becomes almost maximum in the tracking center. In the case of rough adjustment, pay particular attention to the outlet side (See Fig. 1-21).




Figure 1-20




Figure 1-21

- When rough adjustment of the tape travel is finished, adjust the audio/control head's height and azimuth.
- a. Play an alignment of the tape, audio 6 kHz (picture is monoscope), and observe the audio output on an oscilloscope from the audio output terminal.
- b. Adjust the azimuth adjusting screw (5) (3P + 8S) to obtain the maximum audio output level.
- c. Slowly rotate the audio/control head's height adjusting hexagon nut 3 by the specified box driver (JiGDRIVER110-7) to obtain the maximum audio output level.
- d. After the height adjustment, play the alignment tape, audio 6 kHz monoscope, and perform adjustment stated in 4-b. above. After adjustment, apply screwlock to the setscrews and nuts to fix.
- After the audio/control head adjustment, proceed to final tape travel adjustment and X-position adjustment.
- a. Connect as stated in 3-a.
- b. Play an alignment tape (VRoCPSV).
- c. Observing the envelope on the oscilloscope, finely adjust the guide roller height. Rotate the tracking control clockwise and counterclockwise to adjust the guide roller so as to attain the best flatness of envelope. If the video tape deviates up or down the helical lead, the playback chrominance envelope waveform is as shown in Fig. 1-22. Attain the best flatness of envelope, following the procedure shown in Fig. 1-22.

	Tape to	oo high	Tape too low	
	Supply side	Take-up side	Supply side	Take-up side
Adjustment	Supply side guide roller rotated in clockwise direction (lowers guide roller) to flatten envelope	Take-up side guide roller rotated in clockwise direction (lowers guide roller) to flatten envelope	Supply side guide roller rotated in counterclockwise direction (raises guide roller) to give the tape some play. The supply side guide roller is then rotated in the clockwise direction to flatten the envelope	Take-up side guide roller rotated in counterclockwise direction (raises guide roller) to give the tape some play. The take-up side guide roller is then rotated in the clockwise direction to flatten the envelope

Figure 1-22.




Figure 1-23.

### REPLACEMENT OF UPPER DRUM

#### Note:

The engagement between the lower drum (outer diameter) and the upper drum (inner diameter) is very accurate, in the order of microns, and care should be paid to their replacement. Even a slight entry of foreign material will affect the accuracy of their reassembly.

- Replacement (Fig. 1-24)
- Unsolder the leads ① to ④ from the video head and remove them.
- 2. Remove the two screws (brass screws with washers (W3P + 9S) using a phillips screwdriver.
- 3. Withdraw the upper drum by pulling it up with the upper drum replacement jig. (Refer to Fig. 1-24.)

### Notes:

- 1. Avoid touching the drum surface with bare hands.
- 2. Do not hit the screws when tightening them.
- Reassembly
- 1. Set the new drum for replacement, as shown in Fig. 1-24, and position the leads properly.




Figure 1-24.

### Notes:

- Before replacing the upper drum, check that there are no scratches or dust on the edge or the outer surface of the lower drum.
- Before replacing the upper drum, check that there are no scratches or dust on the edge or the inner surface of the upper drum.
- On assembling these parts, slowly insert the upper drum onto the lower drum with the upmost care, so that the upper drum is not tilted
- 4. When assembling these parts, do not allow foreign material to come between them.
- 5. Do not use excessive force when driving in the screws.
- 2. Fasten the upper drum in place with the two screws .
- 3. Solder the leads from the video head ① to ④ to their respective pads.

### Note:

Soldering should be performed quickly and carefully without touching adjacent patterns.

- After replacement, be sure to check the tape drive train adjustment and the following.
- drive train adjustment and the following.Checking of procedure of playback point.
- (See page 24)


  Checking and adjustment of the X-position
- Checking and adjustment of the X-positio (See page 15)


# REPLACEMENT OF THE MECHANISM CONTROL ASSEMBLY

- Removal (Fig. 1-25)
- 1. Unsolder the cam switch terminal.
- 2. Remove the E-ring ①.
- 3. Remove the three screws ② (LX-HZ3027GEFD).
- 4. Remove the mechanism control assembly 3.
- Installation (Fig. 1-25)
- 1. Remove the cut poly-slider washer .
- 2. Remove the relay gear (B) ⑤.
- 3. Adjust the position of the shifter assembly (A)
  11 so that the alignment hole (A) of the chassis
  is aligned with the alignment holes of the
  shifter assembly and brake drive lever 13.
  (Remove the main brake spring 14 for easier
  positioning.)
- 4. Remove the tension arm spring, and fully turn loading gears (A) (B) and (B) (D) in the direction indicated by the arrow (B), to get the mechanism in the unloading mode.
- 5. Turn the brake cam ⑤ of the mechanism control assembly in the direction indicated by the arrow until the alignment hole ⑥ of the segment gear is at the center of the segment alignment hole for the auxiliary angle.
- 6. Attach the mechanism control assembly (3) to the main chassis. This can be done easily if the shifter assembly (A) 11 is moved to the left and right.
- Secure the three screws ②.
- 7. Put the E-ring ① on.
- 8. Solder the cam switch terminal.
- 9. Install the relay gear (B) 5.
- 10. Install the washer 4.
- 11. Attach any removed springs such as the main brake spring 32. (See page 3)

#### .....

- Do not exceed the specified torque when tightening the screws or the threads in the boss may become damaged.
- After replacement, check the position of the parts, and confirm that the unit operates in all modes.





### REPLACEMENT OF THE CAM SWITCH

- Removal (Fig. 1-27)
- 1. Remove the cut poly-slider washer ① and tension release lever ②.
- 2. Detach the brake cam 2 from the mechanism bracket 3.
- 3. Remove the cam switch 4 while keeping its class in the arrow directions (See Fig. 1.27 (B)).

#### Installation

- 1. Put the cam switch 4: to the brake cam 2.
- Install the assembly of the cam switch ② and brake cam ② to the mechanism control bracket
   ③


#### Note:

When attaching to the mechanism control unit, make sure that the alignment mark. Go of the master cam is aligned with alignment mark. The of the brake cam, and line up the torque change lever with the groove on the brake cam.

3. Put the cut poly-stider washer ① on.


#### Notes:

- After assembly, rotate the brake cam and check that the torque change lever goes into the groove on the cam.
- When replacing the master cam and brake cam, be sure to apply a light coating of grease to the cam groove.



IA.

🤞 Cam switch



faller:7

# REPLACEMENT OF THE CAPSTAN D.D. (DIRECT DRIVE) MOTOR

#### Removal

- Remove the lead wire connector ① (flat type) from the capstan D.D. control PWB ⑤ When removing the connector, push down on the board in order to prevent the board from breaking.
- 2. Remove the screw \$\mathbb{3}\$ which holds the capstan D.D. motor control PWB \$\mathbb{G}\$ on the main chassis. Remove the screw \$\mathbb{4}\$ which holds the capstan D.D. motor heat sink panel onto the main chassis.
- Remove the three screws 2 2.6P + 5.55 (S-cup) (LX-HZ3036GEFD), and remove the capstan D.D. motor 5 from the main chassis.

#### Installation

- 1. Mount the capstan motor on the main chassis while making sure that the capstan shaft does not come into contract, and attach it with the three screws 2.
- Attach the capstan D.D. motor control PWB &
   on the main chassis with the B-tight screw 3.
   Attach the capstan D.D. motor heat sink panel
   on the main chassis with the cup-tight screw &.
- 3. Insert the lead wire connector ① (flat type) into the capstan D.D. motor control PWB ⑤.

#### Notes:

- After installing the capstan D.D. motor, be sure to rotate the capstan motor and check the movement.
- 2. Check and adjust the servo circuit.
- Do not exceed the specified torque when tightening the B-tight screws 3 or the threads in the boss may become damaged.

### CHECKING THE UNIVERSAL BRACK LEVER

#### Checking


- 1. Remove the cassette housing.
- Push the playback button to set the unit to the playback mode.
- Remove the reel idler from the take-up reel disk, and set the torque gauge (JIGTG0090).
- 4. Slowly rotate the torque gauge so that the reel disk and torque gauge pointer turn with the equal speed, and check that the set value is as specified (within 40 ± 10 g.cm).

### REPLACEMENT OF THE LOADING MOTOR

- Replacement (Fig. 1-29)
- Remove the four screws (XEBSD40P16000) securing the mechanism chassis to the plastic frame.
- Disconnect the drum D.D. (direct drive) motor lead connector and the loading motor relay lead NF connector.
- 3. Remove the loading belt ①.
- Remove the cup-tight screw (XHPSD-30POSWS0). Tilt the mechanism chassis for easy removal.
- Remove the two screw ② (XBPSD30P05J00) and remove the loading motor ⑤ from the loading motor holder ③.
- 6. Remove the loading motor PWB 5.
- Replace the loading motor along with the pulley <sup>(2)</sup>

### Notes:

- 1. Check that the space between the motor and the loading motor pulley is 4.5 ± 0.1 mm.
- After installing the loading motor, be sure to rotate the loading motor and check for smooth movement.



4 gurent 18




Figure 1.29

# REPLACEMENT OF D.D. (DIRECT DRIVE) MOTOR

#### • Removal

- Remove the two screw ① (SW3P+5S) which hold the D.D. rotor assembly in place, using a phillips screwdriver.
- Remove the D.D. rotor assembly by pulling it straight out.
- Remove the three brass screws @ (2.6P + 14S)
  which hold the D.D. stator assembly in
  place, using a phillips screwdriver.
- Remove the D.D. stator assembly by pulling it straight out.

### Assembly

- 1. Place the D.D. stator assembly on top of the lower drum.
- Secure the D.D. stator with the three brass screws ② (2.6P + 14S) using a phillips screwdriver.

Note:

Be careful not to scratch the core, windings, or hall device.

 Insert the D.D. rotor assembly into the drum shaft. Note:

Insert directly into the direction of the shaft. (Refer to Fig. 1-30 for the installation direction.)

4. Secure the D.D. rotor assembly by the screws 1.

- Secure the D.D. rotor assembly so that the installation positioning holes in the D.D. rotor assembly and lower drum match.
- 6. After replacement of the D.D. motor as shown above, proceed with the adjustment of the playback switching point. Notes:
- Be sure not to damage the upper drum or the video head.
- 2. Be sure that the hall device is not damaged by the D.D. rotor assembly or other parts.


# REPLACEMENT OF THE DD BRAKE SOLENOID

- Remove two solenoid wires from the DD motor control PWB.
- 2. Remove two screws ①(XHPSD26P04000) securing the DD motor control PWB.
- Remove the DD brake lever spring 
   Q(MSPRT0239GEFJ).
- 4. Remove the slit washer @(LX-WZ1006GE00).
- 5. Raise the DD brake lever ⊕(MLEVP0102GEZZ) to the direction ♠.
- Remove two screws (XBPSD20P04J00) and two spacers (PSPAB0019GEFW) securing the solenoid (RPLU-0080GEZZ) and DD brake mounting plate (LANGF9290GEZZ).
- 7. Remove the slit washer © (LX-WZ1001GE00) and the spring © (MSPRC0116GEFJ) from the iron core.

8. Replace the solenoid.


Notes:


Keep the iron core close fitted to the solenoid, and check that there is a gap between the iron core and DD brake lever.



Note 1: Secure the DD rotor assembly so that the installation positioning holes in the DD rotor assembly and lower drum match.

Figure 1-30





### HALF LOADING POST POSITIONING

### Notes:

- 1. The half loading post requires repositioning in the following occasions.
- When the A/C head has been removed or
- replaced.

  2) When the A/C head height, head azimuth or X-position has been readjusted.
- When the half loading-related parts (half load cam, cam lever, half load shifter, intermediate lever, coupling plate, half load lever and half load lever spring) have been removed or replaced.
- 4) When the mechanical control unit has been removed or replaced.
- The half loading post should be checked and repositioned, if necessary, before bringing the machine in the playback mode, in any of the following occasions.
   Replacement of the A/C head (the A/C head height, head azimuth, and tilt must be finely adjusted, and

Replacement of the A/C head (the A/C head reight, head azimuth, and tilt must be finely adjusted, and the X-position adjusting nut height roughly adjusted, in this case), replacement of the half loading-related parts, and replacement of the mechanical control unit.

When the A/C head has been replaced, make the Xposition adjustment first and then check the half
loading post position.
Readjust the position as required.

### Procedure:

1 Remove the cassette housing

Note: This adjustment can also be made without removing the cassette housing. But be sure to disconnect the connector off the right side of the housing.

2. Make sure the machine is in the stop mode.

 Keep the intermediate lever screw (XBPSD26P05JSO) tight with a tightening torque of about 1 kg-cm. Now turn the intermediate lever in the direction of arrow A, using the geared driver (JIGDRIVER-6).

4. Turn the intermediate lever in the direction of arrow 8. Apply a torque driver to the half loading post, and tighten up the intermediate lever screw for proper half loading post positioning.


Note: Use the torque driver (JIGTD 1200) for this purpose. Set the tightening torque to 5 kg-

5. Set the machine in the eject mode to return the half loading post back. Next set the machine in the stop mode again (to allow the half loading post to come out) to see if the clearance between the half loading post and the A/C head is as specified (0.4 - 0.7 mm).

problem with the FF, REW and PB modes.

Note: When the A/C head has been replaced,

e: When the A/C head has been replaced, roughly adjust the half loading post position (the above steps 1-5). Then adjust the A/C head's X-position and finely adjust the half loading post position (the above steps 1-6).



ADJUSTMENT OF PLAYBACK SWITCHING

Figure 1-32

# POINT Caution:

This mode is applicable to PAL system, and it needed to prepare alignment tape, PAL (VRōCPSV) for adjustment of the playback switching point.

### Adjustment

Use an alignment tape (monoscope) to play it back, then adjust R716 (drum phase generator) so that the output is 6.5  $\pm$  0.5H.




Figure 1-33

### **ADJUSTMENT OF ELECTRICAL CIRCUITS**

In most cases, necessity for electrical circuits will arise from replacement of mechanical parts including the video head. Before starting adjustment of electrical circuits, check that mechanical operation of the equipment is complete (the mechanisms are adjusted completely).

If the equipment fails electrically, locate a defect or defects first of all using instruments. Then repair or replace parts and make adjustment by the procedures described below. When required instruments are not available, do

not move controls indiscriminately.

#### Instruments

VTVM

- Colour monitor TV
- Oscilloscope
- Audio generator
- Colour bar generator
  - Frequency counter Blank video tape (VHS)
  - Alignment tape

### **■ ADJUSTMENT OF SERVO CIRCUIT**

• Test Points Layouts

Servo, System controller PWB

• DC regulated power supply





Figure 2-1

### Adjustment of tracking preset

- 1. Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2. Set the tracking control at its center position.
- 3. Connect the channel-1 terminal of oscilloscope to
- 4. Adjust R707 (tracking preset control) so that the output waveform is as shown in Fig. 2-2.

Measuring instrument	Oscilloscope
Modern selection	Playback mode Tracking control; at center position
Input signal	Alignment tape (VRōCPSV)
Measuring point	Chennel-1; TP701
Adjusting control	R707 (tracking preset control)
Specified value	20.0 + 0.5 msec.

#### Channel-1



Vertical: 2V/div Horizontal: 50 msec/div Internal trioger: ch-1


Figure 2-2

### Checking procedure of playback point

### Note:

When this checking has finished, also check the record switching point.

- 1. Set the unit in the playback mode and playback an alignment tape.
- 2. Set the tracking control at its center position.
- 3. Connect the channel-1 terminal of oscilloscope to TP2202 and the channel-2 terminal to the video output terminal.
- 4. Using (+) sync slope of the oscilloscope, adjust R720 so that the output waveform is as shown in Fig. 2-3 (a).
- 5. Finally check with the ( ) sync slope to see if the output waveform is 6.5 ± 0.5H.






Figure 2-3

### **■ ADJUSTMENT OF STILL CIRCUIT**

### Adjustment of SP still tracking preset

- 1. Either receive a commercial broadcasting or input the video signal to the video input terminal (the input switch is outside of the unit).
- 2. Set the recording time switch to the SP mode, record a tape, and play it back.
- 3. Push the pause/still button to playback the recorded tape.
- 4. Set the slow tracking control to the center position.

- 5. Observing the monitor screen, adjust the R769 (slow tracking preset (SP)) to the position where the noise bars disappear from the screen.
- 6. Push the play button to put the unit in the playback mode, and then push the pause/still button to reproduce a still picture. At this time, check to see if any noise does not appear on the screen. (Repeat a few times.)

Adjustment of still picture vertical syncronization

- 1. Playback a tape in the SP mode.
- 2. Push the pause/still button to reproduce a still picture.
- 3. Observing the monitor screen, adjust R836 (adjustment of SP still picture vertical sync. adjusted from the bottom of the unit) to the position where vertical jitter disappears from the

### **■ ADJUSTMENT OF Y/C CIRCUIT**

• Test Points Layout of Y/C and Head Amp. PWBs.

### HEAD AMP PWB DUNTK2486HE




Figure 2-4

### Y/C PWB DUNTK2542TM




Figure 2-5

### ADJUSTMENT OF Y/C PLAYBACK CIRCUIT

Adjustment of playback video signal level

- 1. Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2. Observe the video output of the Y/C PWB with an oscilloscope.
- 3. Adjust R209 (playback level control) so that the output waveform is as shown in Fig. 2-6.

Measuring instrument	Oscilloscope
Mode selection	Playback mode
Input signal	Alignment tape (VRōCPSV)
Measuring point	Video output (at both ends of 75 ohm resistor) External trigger; TP2204
Adjusting control	R209 (playback level control)
Specified value	1.0 Vp-p

#### Note:

- 1. TP2204 (external trigger) is located in the main
- 2. The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.




Figure 2-6

### Adjustment of record current

- 1. Set the unit in the record mode.
- 2. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to
- 3. Observe the output of TP301 with an oscilloscope (external trigger; TP2204), and make adjustment as described below.
  - a) Connect the ground of oscilloscope to TP302, and the probe to TP301.

### Note:

TP301 and TP302 are located in the head amp.

b) Set R263 (record luminance level control) at the minimum.

#### Note:

R263 is located in the servo, main PWB.

c) Adjust R515 (record chrominance level control) so that the red level becomes 23m Vp-p as shown in Fig. 2-7.

Note:

R515 is located in the Y/C MODULE PWB.

4. Adjust R263 (record luminance level control) so that the sync tip level becomes 100m Vp-p as shown in Fig. 2-8.

Measuring instrument	Oscilloscope
Mode selection	Record mode
Input signal	Colour bar signal (stair- step waveform)
Measuring point	TP301 (Ground; TP302) External trigger; TP2204
Adjusting control	R263 (record luminance level control) R515 (record chrominance level control)
Specified value	23m Vp-p (red level) 100m Vp-p (sync tip level)






Figure 2-7

Figure 2-8

### ADJUSTMENT OF Y/C CIRCUIT

APC (Automatic Phase Control) adjustment

- 1. Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2. Connect a frequency counter at Y/C Module(5)pin.
- 3. Adjust R507 (automatic phase control) so that the frequency counter reads 4,433619 MHz ± 10 Hz.

Measuring instrument	Frequency counter
Mode selection	Playback mode
Input signal	Alignment tape (VRōCPSV)
Measuring point	Y/C Module 5 pin
Adjusting control	R507 (automatic phase control)
Specified value	4.433619MHz ± 10Hz

### ADJUSTMENT OF Y/C RECORDING CIRCUIT

### Adjustment of E-E level

### Note:

The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.

- 1. Set the unit in the record mode.
- 2. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to the unit. Observe the output at both ends of 75 ohm resistor with an oscilloscope (external trigger, TP2204) and adjust R253 (E-E level control) so that the output waveform is as shown in Fig. 2-9.

Measuring instrument	Oscilloscope
Mode selection	Record mode
Input signal	Colour bar signal (stair-step waveform)
Measuring point	Video output (at both ends of 75 ohm resistor) External trigger; TP2204
Adjusting control	R253 (E-E level control)
Specified value	1.0 Vp-p




Figure 2-9

### FM 3.8 MHz and 4.8 MHz adjustment

### Caution:

Do not perform this adjustment except after replacement of IC201 or when carrier set control (3.8 MHz) or deviation control (4.8 MHz) has been adjusted improperly.

- 1. Check if the level of playback video signal has been adjusted within the specified value.
- 2. Set the unit in the record mode.

### Note:

Then, there should be no connection at the external input terminal.

- 3. Release clipping with R229 (white clip control).
- 4. Connect a frequency counter to Y/C Module (26) pin and adjust R216 (FM carrier control) so that the counter reads 3.8 MHz.
- 5. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to the unit, and perform recording and/or reproducing by using market available tape.
- 6. Observe the output at both ends of 75 ohm resistor (video output terminal) with an oscilloscope (external trigger, TP2204.) When the playback video signal level is less than 1.0 Vp-p, turn R222 (deviation control) counterclockwise.
- When the signal level is more than 1.0 Vp-p, turn R222 (deviation control) clockwise. After that, perform recording and playback again.
- 7. Repeat step 6 until playback video signal level becomes 1.0 ± 0.05 Vp-p.

Measuring instrument	Oscilloscope	
	Frequency counter	
Mode selection	Record mode	
	Record/Playback mode	
Input signal	Colour bar signal (stair-step waveform) External input	
Measuring point	Video output (at both ends of 75 ohm resistor) External trigger; TP2204	
Adjusting control	R216 (FM carrier control) R222 (deviation control)	
Specified value	1.0 ± 0.05 Vp-p	

### Adjustment of white clip

- 1. Set the unit in the record mode.
- 2. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to
- 3. Observe the output of TP201 with an oscilloscope and adjust R229 (white clip control) so that the output waveform is as shown in Fig. 2-10.

### ADJUSTMENT OF ON-SCREEN DISPLAY (O.S.D.) CIRCUIT

The ON-SCREEN DISPLAY system is designed to display at a time and confirm program NO., channel. week/day, starting time and length on the TV monitor screen, though they were displayed and confirmed on the fluorescent tube of timer.

### Adjustment of color burst signal

- 1. Set to OSD mode.
- 2. Connect the frequency counter to TP-5902 (signal) and TP-5901 (GND) on the main PWB, and adjust the trimmer C5901 (on the main PWB) to obtain 17.734475 MHz ± 60 Hz.

Position (lateral) of program characters After setting to OSD mode, display the content of the program on the monitor screen, and adjust the trimmer C5904 (on the main PWB) so that the program characters (program NO., channel, week/day, starting time and length) are arranged properly on the screen.




Figure 2-10

#### • Test Point Layout




Figure 2-11

### ADJUSTMENT OF NORMAL AUDIO CIRCUIT

#### Adjustment of level meter

- Apply a signal of -8 dBm to the RCA Input Terminals, 1 kHz, sine wave to the audio input terminal.
- 2. Adjust the record level control so that the output level is -5 dB for both right and left channels.
- Adjust R6334 (left channel control) and R6338 (right channel control) on the PWB (DUNTK2458 TM) so that the level meter indicates 0 dB for both channels.

### Adjustment of bias current

- 1. Set the unit in the record mode (with no signal at the audio input terminal).
- Connect a VTVM to the connectors (TP6602, TP6601Ground) on the PWB (DUNTK 2547HE).
- 3. Adjust R6613 (record bias control) so that the VTVM reads 2.2 ± 0.1mV.

# Checking of erase voltage and bias oscillation frequency

- 1. Set the unit in the record mode.
- Connect oscilloscope and counter to both ends of the full erase head.
- 3. Check that the erase voltage is more than 40 Vp-p.
- Check that the oscillation frequency is 70 kHz
   7 kHz

### Adjustment of playback level

- Set the unit in the Playback mode and playback an alignment tape (VRoCPSV).
- Connect a VTVM to the audio output terminal, and adjust R6612 (playback level control) so that the VTVM reads - 9 dB.

### Checking of record level

- Apply an audio signal (1 kHz, -8dB) from a signal generator to the audio input terminal, and record and play it back.
- 2. Connect a VTVM to the audio output terminal and check that the VTVM reads 5 ± 3 dB.

# ADJUSTMENT OF Hi-Fi (HIGH-FIDELITY) AUDIO CIRCUIT

#### Adjustment of E-E level

- Apply a signal of -8 dBm, 1kHz, sine wave to the RCA input terminals.
- 2. Set the record level control at its center click position.
- Connect a VTVM to RCA output pin and adjust R6309 (left channel control) and/or R6310 (right channel control) so that the VTVM reads – 5 dBm.

### Adjustment of reference signal deviation

- 1. Apply a signal of -8 dBm, 1 kHz, sine wave to the audio input terminal.
- 2. Adjust the record controls so that the audio output is 5dB..
- Connect an spectrum analyzer to TP6306 (for the right channel) and TP6305 (for the left channel), TP6304 (ground) and adjust R6386 (right channel control) and R6376 (left channel control) so that the deviation is ± 50 kHz.
  - Note: This adjustment should be performed after the adjustment of record current.

# Adjustment of reference signal deviation (using an oscilloscope)

- Take the same procedures in steps 1 and 2 as in "Adjustment of reference signal deviation."
- Connect an oscilloscope to TP6306 (for the right channel) and TP6305 (for the left channel).
   (At the time, set the oscilloscope at 0.2 μ sec/div. 10mV/div.).
- 3. Adjust the peak level of the vertical signal to be at 4th unit of the scale of oscilloscope.
- 4. Adjust the oscilloscope to obtain the output waveform as shown in Fig. 2-12.
- Adjust R6386 (right channel control) and R6376 (left channel control) so that the part A of output waveform is as shown in Fig. 2-12.
- While the unit is in the record and/or playback mode, check that the audio output is within - 5dB ± 1dB. If this value is not attained, readjust R6376 and R6386.

Note: This adjustment should be performed after the adjustment of Hi-Fi playback level.




Figure 2-12

### Checking of record current

- 1. Set the record level control at the minimum position.
- 2. Set the unit in the record mode.
- 3. Connect an oscilloscope to the connectors (both ends of R6408).
- 4. Check that the peak output of the 1.4 MHz/1.8 MHz mixing signal is more than 150mVp-p.




Figure 2-13

### Adjustment of drop-out level

- 1. Set the unit in the playback mode.
- 2. Adjust R6391 (drop-out level control) so that the voltage of TP6303 is 2.6V (DC).

### Adjustment of high-fidelity playback level

- 1. Play a high-fidelity standard tape.
- Connect a VTVM to the audio output terminal and set the audio output switch at Hi-Fi/Stereo position.
- Adjust R6388 (right channel playback control) and R6376 (left channel playback control) so that the VTVM reading is within -5dB ± 1 dB for both channels.

### Test Point Layout




Figure 2-16





Figure 2-17



392542GE F25426

Figure 2-15 Audio, Y/C Circuit

### TROUBLESHOOTING GUIDE

## ■ TROUBLE OF CONTROL SYSTEM (SERVO, SYSTEM CONTROLLER CIRCUIT)

No.	Problems	Probable causes and countermeasures
1.	No power is supplied.	<ul> <li>The fuse is blown out; check if there occurs a short-circuit in the internal circuit.</li> <li>Check if there are produced AT5V, UR (un-regulated) 15V and AT9V in the power circuit; if not, this means that the power circuit is defective.</li> <li>Check if the system controller (IC801) is normally functioning; check if there are produced reset signals at pin (28) of IC801 and clock signal at pins (29) and (30) of IC801.</li> <li>Check if the power control signal (Low level) goes out at pin (52) of IC801.</li> </ul>
2.	No operation is available.	<ul> <li>Check if the start sensor signal (cassete housing side) and end sensor signal are applied to pins (38) and (37) of IC801 respectively.</li> <li>Check if the unit is in timer mode.</li> <li>Check if the unit is in sensor stop mode.</li> <li>The cam switch is poorly adjusted for its positioning.</li> </ul>
3.	After tape loading, the unit is stopped with tape kept wound over the drum, or the cassette can't be ejected.	The cam switch is poorly adjusted for its positioning. IC803 (loading motor/capstan motor driver) is defective.
4.	The unit will stop immediately after it is set in playback or record mode.	<ul> <li>Check if the head switching pulse is applied to pin (25) (for the drum sensor) of IC801.</li> <li>Check if the drum motor is rotating.</li> <li>Check if the drum phase generator's signal is applied to pin (6) of the servo circuit (IC702/drum interface).</li> </ul>
5.	The unit will stop a few seconds after it has been set in playback or record mode.	<ul> <li>Check if the reel pulse is applied to pin (39) (for the reel sensor) of IC801.</li> <li>Check if the capstan motor is rotating.</li> <li>Check if the reel idler is stained or defective.</li> </ul>
6.	The tape is not running (the tape is not taken up).	The reel idler is defective. The reel brake is defective.
7.	<ul> <li>The unit stops sometimes during playback or recording</li> <li>The tape can't be taken up when tape unloading.</li> <li>The tape is scratched when it is wound.</li> <li>Video search is impossible.</li> </ul>	Check if there are produced capstan motor control signals at the system controller, capstan motor pull up signal at pin (5) of IC801, capstan motor unloading signal at pin (5) of IC801, capstan motor stop signal at pin (5) of IC801 (this pin is actuated at Low level, whereas all the others at High level) capstan motor reverse rotation signal at pin (5) of IC801, cassette motor control signal at pin (7) or IC801, loading motor control signal at pin (6) of IC801, cassette and loading motors reverse control signal at pin (8) of IC801.  IC701 is defective.
8.	Fine noises appear at the reproduced picture.	The drum phase generator control is misadjusted (R720). The tracking preset control is misadjusted (R707).


No.	Problems	Probable causes and countermeasures
9.	Noises appear intermittently at the reproduced picture.	Check for the capstan servo circuit (capstan frequency generator's signal at pin (2) of IC701 and playback control signal at pin (2) of IC701.
10.	The picture collapses in the horizontal direction.	The drum servo circuit is defective. Check if there are drum frequeny generator's signal applied to pin 6 of IC701 and drum phase generator's signal to pin 7 of IC701. Check if there is reference signal (4.43 MHz) at pin 1 of IC701.

### ■ TROUBLES OF SOUND AND REPRODUCED PICTURE (Y/C AND AUDIO CIRCUIT)


No.	Pr	oblems	Probable causes and countermeasures
1.	No picture appears. (In case of Input	At E-E mode.	Check if the video signal (E-E signal) is applied to pin(3) of IC2201, if the video signal goes out of pin(8), and if proper voltage is applied to each pin of IC2201.
		At playback of standard tape.	Make sure that there appears a normal picture at E-E mode.  Check if the playaback FM signal is applied to pin 2 of Y/C module (DUNTK2542TM).  Check if the playback FM signal is applied to pins 2 and 2 of IC301 (DUNTK2486TM).
		At playback of the tape recorded by oneself.	Before this checking, make sure that normal playback is possible with standard tape.  Check if there is REC FM signal at pin of IC201.  Check if there is video signal at pin of IC201.  check if there is video singal at pin 8 of IC2201.
2.	No colour appears.		<ul> <li>Check if there is chroma signal at pin (30) of IC501.</li> <li>APC is misadjusted (R507).</li> <li>It is not allowed to readjust them, this means that IC501 is defective.</li> <li>Check if IC501 is normally functioning.</li> </ul>
3.	The picture collaps recorded by onesel		Check if there is a normal voltage at each pin of the head amplifier.
4.	Noises appear on t when the tape reco played back.	he whole of picture orded by oneself is	<ul> <li>Check if there is a normal voltage at each pin of the head amplifier.</li> <li>Clean the video head or replace it a new one.</li> </ul>

### ANORDNUNG DER MECHANISCHEN TEILE

### DRAUFSICHT



### ANSICHT VON UNTEN



No.	Problems	Probable causes and countermeasures
5.	Noise is noticeable at E-E mode or when the tape recorded by oneself is played back.	The tuner and/or RF converter are defective.
6.	Noises appear on the picture when the tape is played back with standard tape.	Clean the video head or replace it a new one.
7.	There appears no E-E sound.	ALC at AUDIO MODULE (RUNTK0441GEZZ) operates improperly. Check if there is E-E audio signal at pin 1 of AUDIO MODULE. The audio muting circuit is defective.
8	There appears no sound at playback mode	The audio head is defective. Check if playback audio signal goes out of pins 1 and 4 of AUDIO MODULE.
9.	Sound is distorted.	The audio head is magnetized or defective. Bias current is insufficient.
10.	The resonance in the recording or playback is incorrect.	The audio head is magnetized or defective. Bias oscillator circuit is defective.
11.	Recording is impossible.	Bias oscillator circuit is not normally functioning.
12.	Noise and hum appear frequently during playback or recording.	The audio head is defective.

### BEZEICHNUNG DER MECHANISCHEN TEILE

Nr.	Bezeichnung der Teile	Nr.	Bezeichnung der Teile
1	Hauptchassiseinheit	42	Vollöschkopf
2	Führungsplatteneinheit	43	Nockenshalter
3	Spannarmeinheit	44	Bremsmagnetspule
4	Gleitstückeinheit (B)	45	
5	Gleitstückeinheit (A)	46	Spulenriemen
6		47	Laderiemen
7	Andruckrollen-Verbindungsplatteneninheit	48	
8	Andruckrollenhebel	49	
9	Halterung der mechanischen Steuereinheit	50	
10	Segmentradeinheit	51	Antriebsachse
11	Bremsantriebshebel	52	Stabunterteil (A) (Abwickelseite)
12	Relaiszahnrad (B)	53	Stabunterteil (B) (Aufwickelseite)
13		54	
14	Hilfsbremshebel	55	
15	Ladezahnrad (A)	56	Führungsrolle (Abwickel-/Aufwickelseite)
16	Ladezahnrad (B)	5.7.	Abwickelschrägstab
17	Leuchtdiodenhalter	58	Aufwickelschrägstab
18	Drehmomentumschalthebel	59	Andruckrolle
19	Bremsnocken	60	Abwickelwiderstandsrolle
20	Hauptnocken	61	Halteführung
21	Abwickelbremshebel	62	X-Positionseinstellmutter
22	Aufwikelbremshebel	63	Abwickelspulenscheibe
23		64	Aufwickelspulenscheibe
24	Spanneinstellplatte	65	V-Unterteil
25	Spannbandeinheit	66	Massebürste
26	Ladeblock	67	Trommel
27	Lademotor-Riemenscheibe	68	Trommel-Direktantriebsmotor
28	Andruckrollen-Druckfeder	69	Spannfreigabehebel
29	Vollöschkopfarmfeder	70	Rückwärtsführungseinheit
30	Spannarmfeder	71	Universalbremse
31	Hilfsbremsfeder	72	Universalbremsfeder
32	Hauptbremsfeder	73	Feuchtigkeitssensor
33		74	Zwichenhebel B
34	Spulensensor-Leiterplatte	75	Kuppulungsplatte
35	Gleitstückschalter	76	Halbladehebel
36	Spulenzwischenrad	77	Ton-/Steuerkopfarmfeder
37	Spulenriemenscheibe	78	Zwischenhebel A
38	Spulenantriebseinheitswinkel	79	Ton-/Steuerkopfarm
39	Antriebsachsen-Direktantriebsmotor	80	Halbladestiftseinheit
40	Lademotor	81	Vollöschhebeleinheit
41	Ton-/Steuerkopf		

### EINSTELLEN, AUSWECHSELN, ZUSAMMENBAUEN UND FÜR DIE MECHANISCHEN EINSTELLUNGEN ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Überblick

Eine regelmäßige Wartung ist für einen einwandfreien Betrieb erforderlich. In einigen Fällen können Wartungsarbeiten an Ort und Stelle mit gewöhnlichen Werkzeugen ausgeführt werden.

Für umfangreichere Wartungsarbeiten sind jedoch Spezialwerkzeuge und Prüfgeräte erforderlich. Für alle Arbeiten sollten geeignete Werkzeuge verwendet werden.

# ZUM EINSTELLEN DER MECHANISCHEN EINHEITEN ERFORDERLICHE WERKZEUGE Die folgenden Werkzeuge sind für einwandfreie Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.

N	dr.	Vorrichtung	Teil Nr.	Kode	Aussehen	Bemerkungen
	,	Spulenscheibenhöhen- Einstellvorrichtung	JiGRH0002	₿R	9	Diese Vorrichtungen dienen zum
	2	Hauptschablone	JiGMP0001	BY		Überprüfen und Einstellen der Spulenscheibenhöhe.
	3	Ton-Steuerkopfneigungs- Einstellvorrichtung	JiGACH51B	BU		Diese Vorrichtung dient zur Höheneinstellung des laufenden Bandes am Videokopf.
Γ		Drehmomentmesser 90g	JiGTG0090	СН	9	
	4	Drenmomentmesser 1,2kg	JiGTG1200	CN	Ş	Diese Vorrichtungen dienen zum Überprüfen und Einstellen des
	5	Drehmomentmesserkopf	JiGTH0006	.AW		Drehmoments der Auf- und Abwickelspulen.
	6	Cassetten-Drehmomentmesser	JiGVHT-063	æ		Dieser Cassetten-Drehmoment- messer dient zum Überprüfen und Einstellen des Drehmoments der Auf- und Abwickeispulen und zum Messen des Bandrückzugs.
	7	Spannungsmesser (300g)	JiGSG0300	BF		Diese beiden Spannungsmesser (300g und 2,0kg) werden für
	′	Spannungsmesser (2,0kg)	JiGSG2000	85		Spannungsmessungen verwendet.
Γ		Sechskantstiftschlüssel (0.9mm)	JiGHW0009	AE		Diese Schlüssel dienen zum Lösen oder Anziehen von speziellen Innensechskantschrauben.
	8	Sechskantstiftschlüssel (1,2mm)	JiGHW0012	ΑE		
		Sechskantstiftschlüssel (1,5mm)	JiGHW0015	AE	**	
	9	Abgleichband (PAL)	VROCPSV	CK		Dieses Band dient insbesondere zur elektrischen Feineinstellung.
	10	Trommel- Auswechselvorrichtung	JiGDT-0001 or JiGDT-0001CA	BG AZ		Diese Vorrichtung wird zum Auswechseln der oberen Trommel des Videorecorders verwendet.
	11	Spannungsmesseradapter	JiGADP003	3К		Dieser Adapter wird für den Span- nungsmesser verwendet. Vorrich- tung zum Einstellen des Spiels des umlaufenden Spannungswandlers.
	12	Spezialschraubenziener	JiGDRIVERH-4	ДР		Dieser Schraubenzieher dient zum Einstellen der Führungsrollenhöhe
	13	Spannband- und Spannplattern- Einstellvorrichtung	JiGDRIVER-6	вм		Diese Vorrichtung dient zum Ein- stellen des Spannbandes und der Spannplatte.
	14	Drehmoment-Schraubenzieher	- JiGTD1200	СВ		Dieser Schraubenzieher dient zum Messen des Anzugsdrehmoments der Schrauben: 12kg
	15	Kastenschraubenzieher zum Einstellen der Ton-/Steuerkopfhöhe	JIGDRIVER110-7	AS		Dieser Schraubenzieher dient zur Höheneinstellung des Ton- /Steuerkopfes.

ZUR BEACHTUNG:

Die jetzige JiGMA0001 enthält die Hauptschablone (JiGMP0001) und Scheibenhöhen-Einstellvorrichtung (JiGRH0001). Obwohl die neue Scheibenhöhen-Einstellvorrichtung (JiGRH0002) für eine größere Höhe vorgesehen ist, kann diese für die jetzige Vorrichtung (JiGRH0001) verwendet werden, aber die jetzige Vorrichtung (JiGRH0001) kann nicht als JiGRH0002 verwendet werden. Die Hauptschablone (JiGMP0001) kann zusammen mit JiGRH0001 und JiGRH0002 verwendet werden.

\* \* \*

MECHANISCHE TEILE. DIE REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT WERDEN MÜSSEN Die folgende Tabelle als Anleitung benutzen, um die mechanischen Teile in gutem Betriebszustand zu

Wartungszeitabstände	500	1000	1500	2000	3000		
Teile	500 Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Bemerkungen	
		D				Bei unregelmäßiger Drehung	
Führungsrolleneinheit		-		<u> </u>		oder starker Vibration	
Widerstandsrolle für Abwicklung					<u> </u>	auswechseln.	
Innenseite der Widerstandsrolle für Abwicklung		0		0	0	Mit reinem, hochwertigem Isopropylalkohol reinigen.	
Flansch B der Widerstandsrolle für Abwicklung	0	0	0	0	0		
Halteführung	0	0	0		<u> </u>	Den Bandkontaktbereich mit der vorgeschriebenen Reinigungsflüs-	
Führungsflansch B	0	0			0	sigkeit reinigen.	
Schrägstab		0	0	0	0		
Videokopf		0 -		0 🛮	00	Den Bandkontaktbereich mit der	
Vollöschkopf	0	0	0		<u> </u>	vorgeschriebenen Reinigungsflüs- sigkeit reinigen.	
Ton-/Steuerkopf	0	0	0	0			
Antriebsachsenriemen	<u> </u>	0		0		Die Gummiteile und den Gummikontaktbereich mit der	
Andruckrolle	0	0	<u> </u>	0	0 -		
Spulenriemen		0		0		vorgeschriebenen Reinigungsflüssigkeit reinigen.	
Laderiemen	<u> </u>			0	ļ		
Antriebsachsenmotor				<u> </u>	0		
Lademotor			<u> </u>		0		
Ab-/Aufwickelspulenscheiben		0 4		□ Δ		Mit reinem, hochwertigem Isopropylalkohol reinigen.	
Spannbandeinheit					0		
Spulenantriebseinheit				1	0		
Spulenzwischenrad			0	D	0		
Spulenriemenscheibe				0			
Ab-/Aufwickelbremshebel				0			

ZUR BEACHTUNG: O: Auswechseln des betreffenden Teils

: Reinigen (Zum Reinigen ein fusselfreies, mit reinem Isopropylalkohol befeuchtetes Tuch verwenden.)

 $\Delta$ : Nachfüllen von Öl (Die angegebene Stelle alle 1000 Std. mit hochwertigem Spindelöl geölt werden.)

Bei diesem Modell gibt es keine Einstellwerte für Drehmomente, Spannung usw. Falls ein Meßwert außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, das betreffende Teil reinigen oder auswechseln.

### AUSBAUEN, EINSTELLEN UND AUS-WECHSELN DER CASSETTENGEHÄUSE-STEUEREINHEIT

### Anmerkungen:

- 1. Beim Aus- und Einbauen des Cassettengehäuses darauf achten, daß dieses nicht gegen den sich in der Nähe befindlichen Führungsstift, die Trommel usw. schlägt.
- 2. Vor dem Aus- oder Einbauen darauf achten, den Netzkabelstecker des Videorecorders aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Ausbauen
- 1. Das Gerät auf Cassettenauswurf einstellen.
- 2. Den Steckverbinder von der rechten Seite der Cassettengehäuse-Steuereinheit trennen. (Darauf achten, daß keine Leitungen reißen.)
- 3. Die beiden Schrauben entfennen, mit denen das Cassettengehäuse befestigt ist.
- 4. Die Cassettengehäuse-Steuereinheit (Abb. 1-1) in Pfeilrichtung => (B) schieben und gerade nach oben herausziehen.
- Finbauen
- 1. Den Steckverbinder an die rechte Seite der Cassettengehäuse-Steuereinheit anschließen.
- 2. Die Haken der Cassettengehäuse-Steuereinheit in das Laufwerkchassis einhaken, diese in befestigen. Nachprüfen, ob sich die Cassettengehäuse-Steuereinheit in der richtigen Lage befindet, dann diese mit den beiden Schrauben (XHPS330P06WS0) befestigen.
- 3. Die Leitungen des Steckverbinders auf der rechten Seite der Cassettengehäuse-Steuereinheit richtig anordnen.






Abbildung 1-1

### ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN DER SCHNECKENRADEINHEIT

- Zerlegen (Abb. 1-2)
- 1. Den Steckverbinder ① von der Cassettenrelais-Leiterplatte entfernen.
- 2. Die beiden Lamellen (A) an der Cassettenrelais-Leiterplatte lösen, und die Cassettenrelais-Leiterplatte vom Rahmen entfernen.
- 3. Die Schraube ② von der Cassettenmotorhalterung abschrauben, und die Cassettenmotoreinheit zusammen mit der Cassettenrelais-Leiterplatte vom Cassettengehäuserahmen entfernen.
- 4. Die Schneckenradeinheit 3 herausziehen.
- Zusammenbauen (Abb. 1-2)
- 1. Die Cassettengleitstückeinheit gegen den Cassettendeckel bewegen.
- 2. Das Phasenzahnrad 🕏 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Nach dem Zusammenbauen der Schneckenradeinheit die Einstellmarke © der Schneckenradeinheit auf die Einstellmarke (B) des Phasenzahnrads ausrichten. Dann diese in die Rahmenachse einsetzen, wobei darauf zu achten ist, daß der Zapfen (D) der Cassettenschlitteneinheit mit der Antriebsarmnut im Eingriff steht.
  - Bei dieser Arbeit kann es vorkommen, daß das Schneckenrad von der Rahmenachse fällt; daher darauf achten, das Schneckenrad mit der Hand festzuhalten.
- Schneckenradnut @ ausrichten, und die Schnekkenradeinheit mit der Schraube ② befestigen.
- 5. Den Zapfen (F) des Zeitsteuerhebels auf die Nut (R) des Cassetten-Betriebsartenschalters (S) ausrichten, und die Cassettenrelais-Leiterplatte mit der Lamelle (A) des Rahmens befestigen; dabei nachprüfen, ob die beiden Zapfen ① des Cassetten-Betriebsartenschalters fest in die Cassettenmotorhalterungsnut @ eingreifen.
- 6. Den Steckverbinder in die Buchse der Cassettenrelais-Leiterplatte stecken.



- Zusammenbauen der Schneckeradeinheit (Abb.
- (B) des Antriebszahnrads (2) einsetzen.
- 2. Beide Enden der Antriebsfeder 3 in den Zapfen A des Antriebsarms bzw. in den Zapfen © des Antriebszahnrads einhaken.
- 3. Ein Ende (E) der Antriebspendelfeder (4) in den Zapfen @ der Antriebszahnradeinheit einhaken und das andere Ende (F) der erwähnten Feder am Zapfen G des Antriebszahnrads befestigen; dabei das Ende (F) der Antriebspendelfeder mit der Hand festhalten.
- 4. Den Zapfen des Schnecken S am Zapfen © des Antriebszahnrads anbringen.
- 5. Mit Hilfe eines spitz zulaufenden Schraubenziehers das Ende (F) der Antriebspendel-haken; sicherstellen, daß beide Enden der Antriebspendelfeder in die jeweiligen Zapfen der Antriebsradeinheit eingehakt sind.
- 6. Das Antriebszahnrad mit der Hand festhalten und dabei das schneckenrad mit der anderen Hand entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Der Zapfen © des Antriebszahnrads greift dann in das Loch ① des Schneckenrads ⑤ ein. (Das Schneckenrad dreht sich nicht rückwärts. sondern es rutscht eher von der Achse 🕀 des Antriebszahnrads. Um dies zu vermeiden, sowohl das Antriebszahnrad als auch das Schneckenrad mit der Hand festhalten.)



### AUSWECHSELN DES ENTRIEGELUNGS-HEBELS

- Zerlegen (Abb. 1-4)
- 1. Das Schneckenrad ① mit der Hand entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Cassettenschlitteneinheit @ die untere Stellung erreicht.
- 2. Die rechten und linken Rahmenseite 3 etwas auseinanderdrücken, damit sich die Zapfen (A) der Cassettenschlitteneinheit @ aus den Löchern der rechten und linken Rahmenhälfte bewegen können.
- drücken und dabei den Schlittenhalter (rechts) aus dem Cassettenschlitten S herausziehen.
- 4. Den Entriegelungshebel © vom Schlittenhalter (rechts) entfernen.
- Zusammenbauen (Abb. 1-4)
- 1. Den Entriegelungshebel @ am Schlittenhalter (rechts) @ anbringen; sicherstellen, daß der Zapfen © des Schlittenhalters (rechts) fest in das Loch des Entriegelungshebels eingreift.
- 2. Den Entriegelungshebel so bewegen, daß er sich im Zapfen des Cassettenschlittens ⑤ befindet
- 3. Die rechte und linke Rahmenhälfte auseinanderdrücken, und den rechten und linken Zapfen A der Cassettenschlitteneinheit in die Nuten der rechten und linken Rahmenseite eingreifen lassen.

Für leichteres Einsetzen den Antriebsarm (links) 7 zuerst 5mm von seiner unteren Stellung wegbewegen, indem das Schneckenrad im Uhrzeigersinn gedreht wird.

4. Nach den obigen Arbeiten sicherstellen, daß der Zapfen @ der Cassettenschlitteneinheit in den Teil (E) des Antriebsarms (links) (7) eingreift.




Abbildung 1-4.

# BEI BANDLAUF OHNE CASSETTEN-GEHÄUSE-STEUEREINHEIT


- 1. Die Abdeckung einer Cassette mit der Hand öffnen und mit einem Stück Vinylband offenhalten.
- 2. Die Cassette in das Bandlaufwerk einsetzen. Dann die Cassette mit einem Gewicht (500g oder weniger) stabilisieren. Zur Beachtung: Das Gewicht sollte nicht schwerer als 500g sein.

### AUSBAUEN UND HÖHENEINSTELLUNG DER SPULENSCHEIBEN

- Ausbauen der Abwickelspulenscheibe:
- 1. Das Spannband © und den Spannarm ②
- 2. Die Schlitzunterlagscheibe ① entfernen.
- 3. Die Abwikelspulenscheibe 3 nach oben ziehen und auswechseln.
- \* Dabei die Höheneinstell-Unterlagscheibe 5 entfernen und reinigen.
- Ausbauen der Aufwickelspulenscheibe:
- 1. Die Schlitzunterlagscheibe ① entfernen.
- 2. Die Aufwickelspulenscheibe @ nach oben ziehen und auswechseln.
- \* Dabei die Höheneinstell-Unterlagscheibe 🕏 entfernen und reinigen.

Anmerkungen:

- 1. Nach Auswechseln einer der Spulenscheiben darauf achten, die Höheneinstellung vorzu-
- 2. Darauf achten, das Spannband nicht zu beschädigen.
- 3. Unbedingt darauf achten, den Hilfsbremshebel, Ab- und Aufwickelbremshebel sowie den Universalbremshebel nicht zu verformen. (Siehe Seite 35, Teile 14, 21, 22 und 71.)
- 4. Die Spannstabposition überprüfen. (Siehe Seiten 44 und 45.)
- Auswechseln der Abwickelspulenscheibe:
- 1. Die Spulenscheibenachse reinigen, und die Höheneinstell-Unterlagscheibe 🔊 anbringen.
- 2. Die neue Abwickelspulenscheibe auf die Achse setzen.
- 3. Die Spulenscheibenhöhe mit Hilfe der Hauptschablone und Spulenscheibenhöhen-Einstellvorrichtung einstellen.
- 4. Die neue Abwickelspulenscheibe abnehmen, Öl (hochwertiges Spindelöl) auf die Spulenscheibenachse auftragen, dann die Scheibe wieder auf die Achse setzen.
- 5. Die Schlitzunterlagscheibe ① wieder anbringen.
- 6. Den Spannarm 2 und das Spannband 6 wieder anbringen.



- Auswechseln der Aufwickelspulenscheibe:
- 1. Die Scheibenachse reinigen, und die Höheneinstell-Unterlagscheibe (5) anbringen.
- 2. Die neue Aufwickelspulenscheibe auf die Achse
- 3. Die Spulenscheibenhöhe mit Hilfe der Hauptschablone und Spulenscheibenhöhen-Einstellvorrichtung einstellen.
- 4. Die neue Spulenscheibe abnehmen, Öl (hochwertiges Spindelöl) auf die Spulenscheibenachse Auftragen, dann die Scheibe wieder auf die Achse setzen.
- 5. Die Schlitzunterlagscheibe ① wieder anbringen.

#### Anmerkungen:

- 1. Darauf achten, die Oberfläche der Spulenscheibenachse nicht mit den Werkzeugen zu verkratzen.
- 2. Nach dem Auswechseln den Rückzug in der Bildsuchlauf-Betriebsart (siehe Seite 44) und das Bremsdrehmoment (siehe Seite 46) überprüfen.

### HÖHENEINSTELLUNG

- Das Cassettengehäuse entfernen, und die Hauptschablone gemäß Abb. 1-6(a) auf das Laufwerk setzen, wobei darauf zu achten ist, daß diese nicht gegen die Trommel schlägt.
- Mit Hilfe der Spulenscheibenhöhen-Einstellvorrichtung sicherstellen, daß die Spulenscheibe niedriger als der Teil (a) aber höher als der Teil (a) der Abb. 1-6 (b) ist. Wenn die Höhe nicht richtig ist, die Höheneinstell-Unterlagscheiben verwenden. Das Axialdruckspiel der Achse sollte (1.1 bis 0.8mm betragen.

### Zur Beachtung:

Bei jedem Auswechseln der Spulenscheibe die Höheneinstellung vornehmen.





Abbildung 1-6.(a) Draufsicht



(b) Seitenansicht (3.1W 5.4-0.2 3.1W 5.4-0.3 3.1W 5.4-0.4 3.1W 5.4-0.5

Abbildung 1-6.(b) Seitenansicht

### EINSTELLUNG DES SCHNELLVORLAUF-DREHMOMENTS

#### Anmerkungen:

- Wenn die Drehung beginnt, kann es vorkommen, daß der Drehmomentmesser von der Spulenscheibe abrutscht.
- 2. Diese Überprüfung ohne eingesetzte Cassette vornehmen.
- Überprüfung (Siehe Abb. 1-7.)
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen, und die Schnellvorlauftaste drücken.

3. Den Drehmomentmesser mit der Hand sehr langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) drehen und nachprüfen, ob er etwas mehr als 600g.cm anzeigt. Sicherstellen, daß zwischen dem Spulenzwischenrad und dem Verbindungszwischenrad oder der Aufwickelspulenscheibe kein Schlupf vorhanden ist.

### • Einstellung

Wenn das Schnellvorlauf-Drehmoment weniger als 600g.cm beträgt, das Verbindungszwischenrad, Spulenzwischenrad und die Aufwickelspulenscheibe mit Isopropylalkohol reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen. Wenn das Schnellvorlauf-Drehmoment immer noch weniger als 600g.cm beträgt, den Spulenriemen auswechseln.





Abbildung 1-7.

### EINSTELLUNG DES RÜCKSPUL-DREHMOMENTS

### Anmerkungen:

- Wenn die Drehung beginnt, kann es vorkommen, daß der Drehmomentmesser von der Spulenscheibe abrutscht.
- Die Spulenscheibe nicht verriegeln, und diese Messung nicht längere Zeit vornehmen.
- Überprüfung (Siehe Abb. 1-8.)
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen, und die Rückspultaste drücken.
- 3. Den Drehmomentmesser mit der Hand sehr langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) drehen, bis er etwas mehr als 600g.cm anzeigt. Sicherstellen, daß zwischen dem Spulenzwischenrad und dem Verbindungszwischenrad oder der Abwickelspulenscheibe kein Schlupf vorhanden ist.



(a) Seitenansicht

(b) Draufsicht

Abbildung 1-8.

### Einstellung

Wenn das Rückspul-Drehmoment weniger als 600g.cm beträgt, das Verbindungszwischenrad, Spulenzwischenrad und die Abwickelspulenscheibe mit Isopropylalkohol reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen. Wenn das Rückspul-Drehmoment immer noch weniger als 600g.cm beträgt, den Spulenriemen auswechseln.

### EINSTELLUNG DES WIEDERGABE-DREHMOMENTS

- Überprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Eine Drehmomentmeßcassette in das Gerät einsetzen, und das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen. Nachprüfen, ob das Drehmoment mit dem vorgeschriebenen Wert übereinstimmt.

Vorgeschriebenes Drehmoment:

110 ± 40g.cm

### Zur Beachtung:

Das gemessene Drehmoment shwankt wegen der Umdrehungsabweichung der Spulenantriebseinheit. Den Mittelwert des Schwankungsbereichs als Meßwert benutzen.

- Wenn das Drehmoment außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, das Spulenzwischenrad, die Aufwickelspulenscheibe und das Verbindungszwischenrad mit Isopropylalkohol reinigen. Dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- Nachprüfen, ob das Drehmoment in der Aufnahme-Betriebsart innerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt.
- Wenn das Wiedergabe-Drehmoment immer noch außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, die Spulenantriebseinheit auswechseln.

### ÜBERPRÜFUNG DES SCHNELLVORLAUF-RÜCKZUGS

#### Zur Beachtung:

Den Drehmomentmesser fest an die Abwickelspulenscheibe ansetzen; wenn der Drehmomentmesser lose über der Spulenscheibe ist, wird eine ungenaue Messung verursacht.

- o Überprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Schnellvorlauftaste drücken, um das Gerät auf die Schnellvorlauf-Betriebsart einzustellen.
- Den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen, diesen sehr langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) im Uhrzeigersinn drehen und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb von 37 ± 5g.cm liegt.

### ÜBERPRÜFUNG DES RÜCKSPUL-RÜCKZUGS

### Zur Beachtung:

Den Drehmomentmesser fest an die Spulenscheibe ansetzen; wenn der Drehmoment-messer lose über der Spulenscheibe ist, wird eine ungenaue Messung verursacht.

- Überprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Rückspul-Betriebsart einzustellen.
- Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen und diese sehr langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb von 20 ± 5g.cm liegt.

### ÜBERPRÜFUNG DES BILDSUCHLAUF-RÜCKZUGS

### Zur Beachtung:

Den Drehmomentmesser fest an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen; wenn der Drehmomentmesser lose über der Spulenscheibe ist, wird eine ungenaue Messung verursacht.

- Überprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- Die Bildsuchlauf-Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart einzustellen.
- 4. Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen, diesen sehr langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb von 40 ± 8g.cm liegt.

### ÜBERPRÜFUNG DES ANDRUCKROLLENDRUCKES

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- Den Spannungsmesseradapter an der Andruckrollenachse einhaken.
- Die Andruckrolle mit Hilfe eines Spannungsmessers in Pfeilrichtung → ® ziehen, so daß sich die Andruckrolle von der Antriebsachse wegbewegt.
- Den Druck allmählich in Pfeilrichtung → 
   <sup>®</sup> verringern, damit die Andruckrolle die Antriebsachse berühren kann. Sobald die Andruckrolle die Antriebsachse berührt, den auf dem Spannungsmesser angezeigten Wert ablesen.
- Nachprüfen, ob der auf dem Spannungsmesser angezeigte Wert im Bereich von 1000 bis 1200g liegt.





Abbildung 1-9.

# ÜBERPRÜFUNG DES SPULENZWISCHENRADDRUCKES

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Das Spulenzwischenrad gemäß Abb. 1-10 zu seiner Mittelstellung bewegen.
- Das Spulenzwischenrad mit einem Spannungsmesser in Pfeilrichtung → (A) drücken, so daß das Spulenzwischenrad vom Verbindungszwischenrad wegbewegt.
- Den Druck allmählich in Pfeilrichtung → ⑤ verringern, so daß das Spulenzwischenrad wieder das Verbindungszwischenrad berührt. Nachprüfen, ob der auf dem Spannungsmesser angezeigte Wert innerhalb von 105 bis 145g.cm liegt.






Abbildung 1-10.

### **EINSTELLUNG DES SPANNSTABS**

- Überprüfung der Position (Abb. 1-11)
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Eine Videocassette einsetzen, und die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einzustellen.
- 3. Die Stabunterteile (a) und (b) (siehe Seite 35, Teile 52 und 53) funktionieren, um das Band aus dem Cassettengehäuse zu ziehen, und gleichzeitig bewegt sich der Spannstab nach links, so daß das Band geladen wird. Dabei (in der Lade-Betriebsart) die Position des Spannstabs überprüfen.
- Am Ende des Bandes (E-180) sicherstellen, daß sich die Mitte des Spannstabs 0,6 bis 1,0mm rechts von der Mitte der Abwickelwiderstandsrolle befindet.
- Sicherstellen, daß das Band weder gegen den Flansch der Abwickelwiderstandsrolle eingerollt ist noch sich darauf befindet.
- Während der Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart nachprüfen, ob die Abwickelspulenscheibe frei vom Spannband ist.






Abbildung 1-11.




Abbildung 1-12.

- Einstellung der Position (Abb. 1-12)
- Wenn sich der Spannstab weniger als 1,0mm rechts von der Mitte der Abwickelwiderstandsrolle befindet, den Spannband-Kontrollwinkel ① in Pfeilrichtung → ® verschieben, und die Schraube ② anziehen.
- Befindet sich der Spannstab weniger als 0,6mm rechts von der Mitte der Abwickelwiderstandsrolle, den Spannband-Kontrollwinkel ① in Pfeilrichtung → ② verschieben, und die Schraube ② anziehen.

### Anmerkungen:

- Nach der Einstellung Glyptalsicherungslack auf die Schraube auftragen.
- Wenn die Schraube mit einem größeren Anzugsdrehmoment als dem vorgeschriebenen (5kg.cm) wird, wird das Schraubenloch zerquetscht. (Daher darauf achten, die Schraube nicht zu stark anzuziehen. Den vorgeschriebenen Drehmoment-Schraubenzieher (JiGTD-1200) verwenden.

### EINSTELLUNG DES AUFNAHME-/ WIEDERGABE-RÜCKZUGS

- (1) Bei Verwendung einer Drehmomentmeßcassette
- Überprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Eine Rückzug-Drehmomentmeßcassette in das Gerät einsetzen.
- Die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einzustellen. Nachprüfen, ob der Zeiger der Cassette 50 bis 58g.cm anzeigt.
- 4. Sicherstellen, daß das Videocassettenband um die Halteführung gewickelt wird.
- Sicherstellen, daß das Band weder lose gewickelt noch am Anfang und Ende beschädigt ist

- Einstellung
- Wenn die Bandspannung den vorgeschriebenen Wert überschreitet, die Spanneinstellplatte mit der Spannband- und Platten-Einstellvorrichtung
   in Pfeilrichtung → (B) der Abb. 1-13 bewegen, und die Schraube (2) anziehen.




Abbildung 1-13.

#### Zur Beachtung:

Darauf achten, die Schraube nicht zu stark anzuziehen, weil sonst die Schraubengewinde des Chassis beschädigt werden. Unbedingt darauf achten, die vorgeschriebene Vorrichtung (JiGDRIVER-6) zu verwenden.


### ÜBERPRÜFUNG DES BREMSDREHMOMENTS

- A) Überprüfung des Bremsdrehmoments auf der Abwickelseite
- Überprüfung
- 1. Die Cassettengehäuseeinheit entfernen.
- Sicherstellen, daß sich das Gerät in der Stopp-Betriebsart befindet.
- Das Spulenzwischenrad von der Abwickelspulenscheibe trennen, und den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen.
- 4. Den Drehmomentmesser langsam im Uhrzeigersinn drehen, so daß sich die Spulenscheibe und der Zeiger des Drehmomentmesssers mit der gleichen Geschwindigkeit drehen. Diesen Vorgang entgegen dem Uhrzeigersinn der Abwickelbremse wiederholen. Sicherstellen, daß die Werte innerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegen (bei Drehung im Uhrzeigersinn = 280 bis 720g.cm, bei Drehung entgegen

dem Uhrzeigersinn = 110 bis 230g.cm) und daß das Bremsdrehmoment an der Aufwickelspulenscheibe im Uhrzeigersinn mindestens doppelt sohoch wie dasjenige entgegen dem Uhrzeigersinn ist.

### Einstellung

- Wenn das Abwickelbremsdrehmoment außerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegt (bei Drehung im Uhrzeigersinn = 280 bis 720g.cm, bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn = 110 bis 230 g.cm), die Abwickelspulenscheibe reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- Wenn das Abwickelbremsdrehmoment immer noch außerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegt, die Hauptbremsfeder auswechseln, dann die Überprüfung erneut vornehmen.




(a) Seitenansicht

(b) Draufsicht

#### Abbildung 1-14.

- B) Überprüfung des Bremsdrehmoments auf der Aufwickelseite
- Überprüfung
- 1. Die Cassettengehäuseeinheit entfernen.
- Sicherstellen, daß sich das Gerät in der Stopp-Betriebsart befindet.
- Das Spulenzwischenrad von der Aufwickelspulenscheibe trennen, und den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen.
- 4. Den Drehmomentmesser langsam im Uhrzeigersinn drehen, so daß sich die Spulenscheibe und der Zeiger des Drehmomentmessers mit der gleichen Geschwindigkeit drehen. Diesen Vorgang entgegen dem Uhrzeigersinn der Aufwickelbremse wiederholen. Sicherstellen, daß die Werte innerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegen (bei Drehung im Uhrzeigersinn = 280 bis 720 g.cm, bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn = 110 bis 230 g.cm) und daß das Bremsdrehmoment an der Abwickelspulenscheibe im Uhrzeigersinn mindestens doppelt sohoch wie dasjenige entgegen dem Uhrzeigersinn ist.



(a) Seitenansicht

(b) Draufsicht

Abbildung 1-15.

- Einstellung
- Wenn das Aufwickelbremsdrehmoment außerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegt (bei Drehung im Uhrzeigersinn = 280 bis 720 g.cm, bei Drehung entgegen dem Uhrzeiger sinn = 110 bis 230 g.cm), die Aufwickelspulen scheibe reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- Wenn das Aufwickelbremsdrehmoment immer noch außerhalb der vorgeschriebenen Bereiche liegt, die Hauptbremsfeder auswehseln, dann die Überprüfung erneut vornehmen.

### AUSWECHSELN DES TON-/STEUERKOPFES

#### Zur Beachtung:

Nach dem Auswechseln nachprüfen, ob der Bandlauf reibungslos ist. Unter allen Umständen vermeiden, den Kopf (in Abb. 1-17(c) durch "--" gekennzeichnet) zu berühren.

- Auswechseln (Siehe Abb. 1-16 und Abb. 1-17.)
- Die an die Ton-/Steuerkopf-Leiterplatte angelöteten Zuleitungen ablöten und diese von der Leiterplatte entfernen.
- 2. Die Neigungseinstellschraube ② mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.
- Die Azimuteinstellschraube (3P+85) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher abschrauben.
- 4. Die Ton-/Steuerkopfschraube @ mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher abschrauben, wobei auf die Feder ⑦ zwischen der Ton-/ Steuerkopfschraube @ und der Ton-/Steuerkopfeinheit ① zu achten ist.
- Den an den Ton-/Steuerkopf angelöteten Steckverbinder ablöten, und diesen Steckverbinder an die neue Ton-/Steuerkopf-Leiterplatte anlöten.
- Die Ton-/Steuerkopfeinheit ① so anbringen, daß sich der Arm und die Platte des Ton-/ Steuerkopfes fast parallel zueinander befinden.
- 7. Den Ton-/Steuerkopf-Neigungswinkel gemäß Abb. 1-19 einstellen.

8. Ein Abgleichband wiedergeben, und die Höhe des Ton-/Steuerkopfes nach Augenmaß grob einstellen, wobei die Sechskantmutter zur Einstellung des Ton-/Steuerkopfes mit dem Spezialstiftschlüssel zu drehen ist, bis sich das Band in der nachstehend gezeigten Lage befindet. (Siehe Abb. 1-16.)





Abbildung 1-16.



(a)




Abbildung 1-17.

 Das Gerät auf die Entlade-Betriebsart einstellen. Die Ton-/Steuerkopf-Neigungseinstellvorrichtung gemäß Abb. 1-19 und 1-20 auf das Hauptchassis stellen. Die Einstellschraube mit einem Sechskantstiftschlüssel (1,5mm, JiGHW-0015) langsam drehen, bis zwischen der Vorrichtung und dem Ton-/Steuerkopf kein Zwischenraum mehr vorhanden ist.




Abbildung 1-18.




Abbildung 1-19

Nach Auswechseln des Ton-/Steuerkopfes den Bandlauf einstellen.

### **EINSTELLUNG DES BANDLAUFS**

Dazu gehören die Grobeinstellung mit Hilfe eines Abgleichbandes und die Einstellung der Höhe der Halteführung, Rückwärtsführung und des Ton-/Steuerkopfes sowie des Azimuts und der X-Position der Führungsrolle.

- Das Cassettengehäuse entfernen
- Die seitliche und vertikale Position des Spannstabs sowie den Rückzug überprüfen und einstellen.
- Den Neigungswinkel des Ton-/Steuerkopfes gemäß Abb. 1-19 einstellen.
  - Zur Beachtung:
  - Der Neigungswinkel muß auf die gleiche Weise wie beim Auswechseln des Kopfes eingestellt werden, selbst wenn der Ton-/Steuerkopf bereits eingestellt ist.
- Nach den obigen Einstellungen den Bandlauf mit Hilfe eines Abgleichbandes grob einstellen.
- a. Ein Oszilloskop an die Meßpunkte für den Wiedergabe-Chrominanzausgang (TP2203) und die Masse (TP2201) anschließen. Das Wiedergabe-Chrominanzsignal durch den Kopf-Umschaltimpuls des TP2202 auslösen lassen.
- b. Die Einstellschraube der Führungsrolle lösen und diese mit einem Führungsrollen-Einstellschraubenzieher (JiGDRIVERH-4) gerade so fest anziehen, daß sich die Führungsrolle reibungslos dreht.
- Die Abgleichbandcassette (VROCPSV) auf die Spulenscheibe setzen.
- Zur Beachtung:

Wenn das Abgleichband ohne Cassettengehäuse auf die Spulenscheibe gesetzt wird, das Band mit einem Gewicht von 400 bis 650g beschweren.

- d. Das Gerät auf die Wiedrgabe-Betriebsart einstellen.
- e. Die Wellenformen des Wiedergabe-Chrominanzsignals beobachten, und den Abtastregler so einstellen, daß der Frequenzgang des Wiedergabe-Chrominanzsignals linear ist.

Diese Einstellung ist einwandfrei, wenn sich beim Drehen des Abtastreglers am HF-Ausgang ein linearer Frequenzgang ergibt. Läßt sich kein linearer Frequenzgang erzielen, die Führungsrolle mit Hilfe eines Abgleichbandes grop einstellen, bis der Wiedergabe-Chrominanzausgang linear ist. Die Einstellmutter für die X-Position so einstellen, daß die Wiedergabe-Chrominanz-Hüllkurve in der Abtastmitte fast maximal wird. Bei der Grobeinstellung insbesondere auf die Ausgangsseite achten. (Siehe Seite 1-21.)




Abbildung 1-20.




Abbildung 1-21.

- Wenn die Grobeinstellung für den Bandlauf durchgeführt ist, die Höhe von Ton- und Steuerköpfen sowie den Azimut einstellen.
- a. Ein Abgleichband abspielen (Tonfrequenz 6 kHz; Monoskop-Bild) und das Ausgangssignal and der Tonausgangsklemme auf einem Oszilloskop beobachten.

	Band ist zu ho	ch eingestellt.	Band ist zu nied	drig eingestellt.
	Abwickelseite	Aufwickelseite	Abwickelseite	Aufwickelseite
Einstellung	Die abwickelseitige Führungsrolle im Uhrzeigersinn drehen (um die Führungsrolle nach unten zu bewegen), damit sich eine lineare Hüllkurve ergibt.	Die aufwickelseitige Führungsrolle im Uhrzeigersinn drehen (um die Führungsrolle nach unten zu bewegen), damit sich eine lineare Hüllkurve ergibt.	Die abwickelseitige Führungsrolle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (um die Führungsrolle nach oben zu bewegen), damit das Band etwas lose wird. Dann die abwickelseitige Führungsrolle im Uhrzeigersinn drehen, damit sich eine lineare Hüllkurve ergibt.	Die aufwickelseitige Führungsrolle entgegen dem Uhrzeigesinn drehen (um die Führungsrolle nach oben zu bewegen), damit das Band etwas lose wird. Dann die aufwickelseitige Führungsrolle im Uhrzeigersinn drehen, damit sich eine lineare Hüllkurve ergibt.

Abbildung 1-22.

- b. Die Azimut-Einstellschraube (\$) (3P + 85) einstellen, um den maximalen Tonausgangspegel zu erhalten.
- c. Die H\u00f6heneinstellmutter der Ton-/Steuerk\u00f6pfe langsam mit dem vorgesehenen Schraubenzieher langsam verstellen, um den maximalen Tonausgangspegel zu erreichen.
- d. Die Azimut-Einstellschraube ⑤ (3P + 85) so einstellen, daß optimaler Tonausgangspegel erzielt wird. Nach der Einstellung Haftmittel auf die Einstellschrauben und -muttern auftragen, damit sie sich nicht selbstständig verstellen.
- Nach der Ton-/Steuerkopfeinstellung mit der abschließenden Bandlaufjustierung sowie der Einstellung der X-Position fortfahren.
- a. Anschließen, wie in 3-a. beschrieben.
- b. Ein Abgleichband abspielen (VRoCPSV).
- c. Die Hüllkurve auf dem Oszilloskop verfolgen und die Höhe der Führungsrolle abschließend einstellen. Den Abtastregler nach links oder rechts drehen, um die Führungsrolle so zu verstellen, daß die beste Hüllkurvenlinearität erzielt wird. Wenn sich das Videoband auf der schrägen Führung nach oben bzw. unten verschiebt, erscheint die Wiedergabe-Chrominanz-Hüllkurvenwellenform wie, welche in der Abb. 1-22 dargestellt ist. Die beste Hüllkurvenlinearität wird erreicht, wenn nach der folgenden Methode verfahren wird.




Abbildung 1-23.

Zur Beachtung:

Trommein besonders vorsichtig vorgehen. sehr genau; dahet beim Auswechseln der (Innendurchmesser) ist in Mikroneneinheiten (Außendurchmesser) und der oberen Trommel Der Eingriff zwischen der unteren Trommel

bauen beeinträchtigt. gen, wird die Genauigkeit beim Zusammen-Selbst wenn nut einige Fremdkörper eindrin-

1. Die Zuleitungen ① bis ④ vom Videokopt Auswechseln (Siehe Abb. 1-24.)

2. Die beiden Schrauben 🖨 [Messingschrauben ablöten und diese entfernen.

Kreuzschlitzschraubenzieher entfernen.

mit Unterlagscheiben (W3P + 95)] mit einem

3. Die obere Trommel (durch Hochziehen mit der

Trommel) herausziehen. (Siehe Abb. 1-24.) Vorrichtung zum Auswechsein der oberen

Händen berühren. 1. Die Trommeloberfläche nicht mit bioßen Anmerkungen:

.nageins 2. Beim Anziehen der Schrauben nicht darauf

• Wiedereinbauen

1. Die neue obere Trommel in die in Abb. 1-24

richtig verlegen. gezeigte Lage bringen, und die Zuleitungen

(2) Den Trommelsughebel drehen, und die obere Trommel herausziehen. (Qja6) Bunsiajny (QISS) Suntiain? -(101) Suntiain2 Videokopf (Kanal 2)

.AS-f gnubliddA Videokop! (Kana) 1) (nuesd) gnutialuS

(j) Die Trommelschrauben drehen und anziehen.

Anmerkungen:

Staub auf dem Rand oder auf der sicherstellen, daß sich weder Kratzer noch 1. Vor dem Auswechseln der oberen Trommel

Außenfläche der unteren Trommel befinden.

2. Vor dem Auswechseln der oberen Trommel

3. Beim Zusammenbauen dieser Teile die obere

4. Beim Zusammenbauen dieser Teile darauf obere Trommel nicht verkantet sein darf.

starke Kraft aufwenden.

.nagitsafad @

ihren jeweiligen Anschlußstellen anlöten.

Zur Beachtung:

Das Aniöten sollte schnell und vorsichtig

angrenzenden Muster zu berühren. vorgenommen werden, ohne dabei die

nabnaglot aib bnu gnuflatzniatuelbned 4. Nach dem Auswechseln darauf achten, die

-tledosmU-edegabeiw zeb gaulistzni3 •

punktes (Siehe Seite 57.)

Einzelheiten zu überprüfen.

Stützwinkel befindet.

• Einbauen (Abb. 1-25)

2. Den E-Ring (1) entfernen.

• Ausbauen (Abb. 1-25)

(Siehe Seite 48.)

STEUEREINHEIT

konnen.)

Mitte des Segmenteinstelloches für den

Einstelloch @ des Segmentzahnrads in der

einheit in Pfeilrichtung drehen, bis sich das

Pfeil-richtung → ® drehen, um das Gerät auf

Jack and (B) (B) U garain die

Löcher einfacher aufeinander ausrichten zu

bremsfeder 14 entfernen, um die erwähnten

antriebshebels 13 ausgerichtet ist. (Die Haupt-

löcher der Gleitstückeinheit und des Brems-

3. Die Gleitstückeinheit (A) 11 so einstellen, daß

3. Die drei Schrauben 🛇 (LX-HZ3027GEFD) ent-

2. Das Verbindungszahnrad (8) 🖨 entfernen.

1. Die Schlitzunterlagscheibe 🕀 entfernen.

4. Die Laufwerk-Steuereinheit 3 entfernen.

1. Die Nockenschalterzuleitungen ablöten.

AUSWECHSELN DER LAUFWERK-

4. Die Spannarmfeder entfernen, und die

5. Den Bremsnocken @ der Laufwerk-Steuer-

die Ent-lade-Betriebsart einzustellen.

• Überprüfung und Einstellung der X-Position

3. Die Zuleitungen vom Videokopf (1) bis 🚯 an

2. Die obere Trommel mit den beiden Schrauben

5. Beim Hineindrehen der Schrauben keine zu

achten, daß keine Fremdkörper dazwischen

in die untere Trommel einsetzen, wobei die Trommel langsam und mit äußerster Vorsicht

der oberen Trommel befinden.

Staub auf dem Rand oder auf der Innenfläche sicherstellen, daß sich weder Kratzer noch

Die Nockenschalterzuleitungen anlöten. Den E-Ring Deinpassen. Die drei Schrauben 🛇 anziehen. (A) 11 nach links und rechts bewegt wird. Weise möglich, wenn die Gleitstückeinheit chassis anbringen. Dies ist auf einfache 6. Die Laufwerk-Steuereinheit 3 am Haupt-

Anmerkungen:

bremsfeder 32

ediarosgehatraustilde

funktioniert.

im Bremsnocken ausrichten.

Zur Beachtung:

winkel @ spnehmen.

• Ausbauen (Abb. 1-27)

• Ejupaneu

Glertsfückes (A)

(A) Glenstück (A)

© Einstelloch des

© Einstelloch des

den Drehmoment-Umschalthebei auf die Kerbe Bremsnockens ausgerichtet ist, und außerdem darauf achten, daß die Einstellmarke 🔌 des Beim Anbringen an der Laufwerk-Steuereinheit

Bremsnocken 🛇 bestehende Einheit am

2. Die aus dem Nockenschalter & und dem

1. Den Nockenschalter @ am Bremsnocken @

Klammern in die Pfeilrichtungen gehalten

3. Den Nockenschalter @ entfernen, wobei seine

2. Den Bremsnocken 🛇 vom Laufwerk-Steuer-

AUSWECHSELN DES NOCKENSCHALTERS

.35-f gnubliddA

sbeindssinemge? seb eadig

& Achse des Hauptnockens

(A) berndassbed

D Loch zum Hineinstecken der

ladańzęnulagaintna D

(A) sherndesabed sab asdoA

Dech zum Hineinstecken der

Hauptbremsfeder

ш-

(a) beindesabed

3. Die Schlitzunterlagscheibe (D anbringen.

Laufwerk-Steuerwinkel @ anbringen.

werden sollten. [Siehe Abb. 1-27 (B).]

Spannfreigabehebel @ entfernen.

1. Die Schlitzunterlagscheibe (1) und

.feinrastet. Umschalthebel in die Kerbe im Nocken drehen und nachprüfen, ob der Drehmoment-1. Nach dem Zusammenbauen den Bremsnocken Anmerkungen:

einzufetten. nockens darauf achten, die Nockenkerbe leicht 2. Beim Auswechseln des Haupt- und Brems-

Abbildung 1-25.

3 8-Anzugsschraube

2 Cultizuoteti 9 gacuello

Acckenhebeinadel

des Gerät in allen Betriebsarten einwandtrei

de Teile in der richtigen Lage befinden und ob

schreiten, weil sonst die Schraubengewinde im

-radu thain tnamomhanbsquanA anadairhas

1. Beim Anziehen der Schrauben das vorge-

11. Alle entfernten Feder, wie z.B. die Haupt-


Das Verbindungszahnrad (8) 🖨 anbringen.

Die Unterlagscheibe @ anbringen.

2. Nach dem Zusammenbauen nachprüfen, ob sich

Schraubenauge zerquetscht werden können.

SISSAHDTRUAH








Abbildung 1-27.

### AUSWECHSELN DES ANTRIEBSACHSEN-DIREKTANTRIEBSMOTORS

#### Ausbauen

- Den Zuleitungs-Steckverbinder ① (flacher Typ) von der Antriebsachsen-Direktantriebsmotor-Steuerleiterplatte ⑤ entfernen. Beim Entfernen des Steckverbinders die Leiterplatte niederdrücken, damit diese nicht bricht.
- Die Schraube entfernen, mit der die Antriebsachsen-Direktantriebsmotor-Steuerleiterplatte befestigt ist. Die Schraube
   entfernen, mit der die Kühlkörperplatte des Antriebsachsen-Direktantriebsmotors am Hauptchassis befestigt ist.
- Die drei Schrauben @ (2,6P+5,5S, S. Cup, LX-HZ3036GEFD) abschrauben, und den Antriebsachsen-Direktantriebsmotor © vom Hauptchassis entfernen.

### Einbauen

- Den Antriebsachsen-Direktantriebsmotor am Hauptchassis anbringen und dabei darauf achten, daß die Antriebsachse nicht gegen das Hauptchassis schlägt, dann den Motor mit den drei Schrauben ② befestigen.
- Die Antriebsachsen-Direktantriebsmotor-Steuerleiterplatte © mit der B-Anzugsschraube
   am Hauptchassis befestigen. Die Kühlkörperplatte des Antriebsachsen-Direktantriebsmotors mit der Spannschraube @ am Hauptchassis befestigen.
- Den Zuleitungs-Steckverbinder ① (flacher Typ) in die Antriebsachsen-Direktantriebsmotor-Steuerplatte ⑤ stecken.

### Anmerkungen:

- Nach dem Einbauen des Antriebsachsen-Direktantriebsmotors darauf achten, einen Probelauf durchzuführen und dabei die Drehung zu überprüfen.
- 2. Die Servoschaltung überprüfen und einstellen.
- Beim Anziehen der B-Anzugsschraube das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment nicht überschreiten, weil sonst die Schraubengewinde im Schraubenauge zerquetscht werden können.




Abbildung 1-28

### ÜBERPRÜFUNG DES UNIVERSALBREMSHEBELS

### Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- Das Spulenzwischenrad von der Aufwickelspulenscheibe entfernen, und den Drehmomentmesser (JiGTG0090) ansetzen.
- 4. Den Drehmomentmesser langsam drehen, so daß sich die Spulenscheibe und der Zeiger des Drehmomentmessers mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen; sicherstellen, daß der Einstellwert vorschriftsmäßig ist (innerhalb von 40 ± 10g.cm).

### AUSWECHSELN DES LADEMOTORS

### Auswechsein (Abb. 1-29)

- Die vier Schrauben (XEBSD40P16000) entfernen, mit denen das Laufwerkchassis am Kunststoffrahmen befestigt ist.
- Den Zuleitungs-Steckverbinder des Trommel-Direktantriebsmotors und den Zuleitungs-NF-Steckverbinder des Lademotorrelais trennen.
- 3. Den Laderiemen ① entfernen.
- Die Spannschraube © (XHPSD30P08WS0) entfernen. Das Laufwerkchassis zum leichten Entfernen neigen.
- Die beiden Schrauben ② (XBPSD30P05J00) abschrauben, und den Lademotor ④ vom Lademotorhalter ③ entfernen.
- 6. Die Lademotor-Leiterplatte S entfernen.
- Den Lademotor zusammen mit der Riemenscheibe auswechseln.

#### Anmerkungen:

- Sicherstellen, daß der Zwischenraum zwischen dem Motor und der Lademotor-Riemenscheibe 4,5 ± 0,1mm beträgt.
- Nach dem Einbauen des Lademotors darauf achten, einen Probelauf durchzuführen und dabei den Motor auf reibungslose Bewegung überprüfen.




Abbildung 1-29.

# AUSWECHSELN DES DIREKTANTRIEBSMOTORS

### Ausbauen

- Die beiden Schrauben ① (SW3P + 5S), mit denen die Direktantriebsrotoreinheit befestigt ist, mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers abschrauben.
- 2. Die Direktantriebsrotoreinheit entfernen, indem sie gerade herausgezogen wird.
- Die Messingschrauben (20,6P + 14S), mit denen die Direktantriebsstatoreinheit befestigt ist, mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers abschrauben.
- 4. Die Direktantriebsstatoreinheit entfernen, indem sie gerade herausgezogen wird.

### • Einbauen

- Die Direktantriebsstatoreinheit auf die untere Trommel legen.
- Den Direktantriebsstator mit den drei Messingschrauben ② (2,6P + 14S) befestigen und dazu einen Kreuzschlitzschraubenzieher verwenden.

### Zur Beachtung:

Darauf achten, den Kern, die Wicklung oder das Hall-Element nicht zu verkratzen.

 Die Direktantriebsrotoreinheit auf die Trommelachse setzen.

### Zur Beachtung:

Die Einheit direkt in Richtung der Achse einsetzen. (Die Einsetzrichtung ist aus Abb. 1-29 ersichtlich.)


- 4. Die Direktantriebsrotoreinheit mit den Schrauben ① befestigen.
- Die Direktantriebsrotoreinheit so befestigen, daß die Einbaupositionierungslöcher in der Direktantriebsrotoreinheit und in der unteren Trommel aufeinander ausgerichtet sind.
- Nachdem der Direktantriebsmotor gemäß der obigen Beschreibung ausgewehselt worden ist, die Einstellung des Wiedergabe-Umschaltpunktes vornehmen.

#### Anmerkungen:

- Darauf achten, die obere Trommel oder den Videokopf nicht zu beschädigen.
- Darauf achten, daß das Hall-Element nicht durch die Direktrotoreinheit oder durch andere Teile beschädigt wird.

### AUSTAUSCH DES DIREKTANTRIEBS-BREMSMAGNETEN

- Die beiden Magnetdrähte von der Direktantriebs-Steuerplatte entfernen.
- Die beiden Schrauben ① (XHPSD260P04000), die die Direktantriebssteuerplatte halten, entfernen.
- Die Direktantriebsbremsfeder ② (MSPRT0239GEFJ) entfernen.
- Die Schlitz-Unterlegscheibe ( (LX-WZ1006GE00) entfernen.
- 5. Den Direktantriebs-Bremshebel (MLEVP0102GEZZ) in Richtung (A) stellen.
- Die beiden Schrauben ⑦ (XBPSD20P04J00) und die beiden Abstandsstücke ⑩ (PSPAB0019GEFW), die den Magneten ⑤ (RPLU-0080GEZZ) und die Direktantriebsbremshalteplatte ⑥ (LANGF9290GEZZ) halten, entfernen.
- Die Schlitz-Unterlegscheibe (LX-WZ1001GE00) und die Feder (MSPRC0116GEFJ) vom Eisenkern entfernen.



Anmerkung 1:

Die Direktantriebsrotor-Einheit so befestigen, daß die Einbaupositionierungslöcher in der Direktantriebsrotor-Einheit und der unteren Trommel aufeinander ausgerichtet sind.

Abbildung 1-30.






Abbildung 1-31.

### POSITIONIERUNG DES HALBLADESTIFTS

### Zur Beachtung:

- Der Halbladestift muß in den folgenden Fällen neu positioniert werden:
  - Wenn der A/C-Kopf entfernt odar ausgewschaalt surde.
  - 2) Wenn A/C-kopfhöhe, Kopfazimuth oder X-Position justiert wurden.
  - Wenn Bauteile, die mit der Halbladung in Zusammenhang stehen entfernt oder ausgewechselt wurden (wie z.B. Halbladenocken, Nockenhebel, Halbladeversetzer, Zwischenhebel, Kupplungsplatte, Halbladehebel und -feder).
  - 4) Wenn die mechanische Steuereinheit entfernt oder ausgewechselt wurde.
- Der Halbladestift muß in den folgenden Fällen ggf. überprüft und neu positioniert werden, bevor auf Wiedergabe geschaltet wird: Auswechseln des A/C-Kopfes (in diesem Falle müssen A/C-Kopfhöhe, Kopfazimuth und Neigung feinjustiert und die X-Positions-Justiermutterhöhe vorjustiert werden), Auswechaseln von mit der Halbladung in Zusammenhang stehenden Bauteilen, und Auswechseln der mechanischen Steuereinheit.
- Nach dem Auswechseln des A/C-Kopfes zuerst die Justierung der X-Position vornehmen, dann die Positionierung des Halbladestifts prüfen. Die Position ggf.nachstellen.

#### Vorgehensweise:

1. Das Cassettengehäuse öffnen.

Hinweis: Diese Einstellung kann auch ohne Öffnen des Cassettengehäuses erfolgen. In jedem Fall muß jedoch der Netzstecker von der rechten Gehäuseseite abgezogen werden.

- Sicherstellen, daß das Gerät auf Stoppbetrieb geschaltet ist.
- Die Zwischenhebelschraube (XBPSD26P05JSO) mit einem Anzugsmoment von ca. 1 kg-cm angezogen lassen. Den Zwischenhebel dann mit dem Gelenkschlüssel (JIGDRIVER-6) in Pfeilrichtung A drehen.
- Den Zwischenhebel in Pfeilrichtung B drehen. Einen Drehmomentschlüssel am Halbladestift ansetzen und die Zwischenhebelschraube für korrekte Positionierung des Halbladestifts anziehen.

Hinweis: Hierfür den Drehmomentschlüssel (JIGTD 1200) verwenden. Anzugsmoment auf 5 kg-cm einstellen.

- 5. Das Gerät auf Cassettenauswurf schalten, um den Halbladestift zurückzubringen. Gerät wieder auf Stopp schalten (damit der Halbladestift herauskommt) um das Spiel zwischen Halbladestift und A/C-Kopf auf 0,4 bis 0,7 mm zu prüfen.
- Zur Prüfung auf korrekten Bandlauf das Band in allen Betriebsarten (FF, REW und Wiedergabe) laufen lassen.

Hinweis: Nach einem Austausch des A/C-Kopfes die Position des Halbladestifts voreinstellen (Schritt 1-5 weiter oben). Anschließen die X-Position des A/C-kopfes einstellen und die Position des Halbladestifts feinjustieren (Schritt 1-6 weiter oben).

### EINSTELLUNG DES WIEDERGABE-UMSCHALTPUNKTES

### Vorsicht:

Diese Betriebsart its für das PAL-System vorgesehen, und zum Einstellen des Wiedergabe-Umschalpunktes ist ein PAL-Abgleichband (VRoCPSV) erforderlich.

#### Einstellung

Ein Abgleichband (Monoskop) abspielen und dann den R716 (Trommelphasengenerator) so einstellen, daß das Ausgangssignal 6,5 ± 0,5H (hochpegelig) beträgt.




Abbildung 1-33.




Abbildung 1-32.

### **EINSTELLUNG DER STROMKREISE**

In den meisten Fällen ist eine Einstellung der Stromkreise erforderlich, wenn mechanische Teile, einschießlich Videokopf, ausgewechselt werden. Vor dem Einstellen der Stromkreise sicherstellen, daß das Gerät mechanische einwandrei funktioniert (d.h. daß die Mechanismen richtig eingestellt sind).

Bei einem elektrischen Versagen des Gerätes zunächst die Störung (en) mit Hife der entsprechenden Instrumente ausfindig machen. Dann die jewiligen Teile reparieren oder auswechseln, und die erforderlichen Einstellungen gemäß der folgenden Beschreibung vornehmen. Falls die erforderlichen Instrumente nicht zur Verfügung stenen, die Regler nicht wahllos verstellen.

### Instrumente

- Farbfernseh-Monitor
- Tongenerator
- Frequenzzähler
- Stabilisierte Gleichstromversorgung
- Farbbalkengenerator
- Leere Videocassette (VHS)

- Oszilloskop
- Abgleichband
- Röhrenvoltmeter

### **■ EINSTELLUNG DER SERVOSCHALTUNG**

• Darstellung der Prüfstellen

### SERVO-und SYSTEMSTEUERUNGS-LEITERPLATTE




Abbildung 2-1.

### Einstellung des Spulagen-Voreinstellreglers

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann den Abgleichband wiedergaben.
- 2. Den Spurlagenregler mittig einstellen.
- 3. Die Kanal- 1-Klemme des Oszilloskops mit TP701.
- R707 (Spurlagen-Voreinstellregler) so einstellen, daß sich die aus Abb. 2-2 ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.

Meßinstrument	Oszilloskop
Betriebsartenwahl	Wiedergabe-Betriebsart Spurlagenregler ist mitting eingestellt.
Eingangssignal	Abgleichband (VRōCPSV)
Meßpunkt	Kanal 1: TP701
Einzustellender Regler	R707 (Spulagen- Voreinstellregler)
Vorgeschriebener Wert	20,0 ± 0,5 ms




Abbildung 2-2

Vorgehen beim Überprüfen des Wiedergabe-Umschaltpunktes

### Zur Beachtung:

Nach dieser Üerprüfung auch den Aufnahme-Umschaltpunkt überprüfen.

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, und den Abgleichband wiedergeben.
- 2. Den Spurlagenregler mittig einstellen.
- Die Kanal-1-Klemme des Oszilloskops mit TP2204 und die Kanal-2-Klemme mit der Videoausgangskemme verbinden.
- Die Synchronisationssteilheit (+) des Oszilloskops benutzen und R720 (Trommelphasengeneratorsteuerung) so einstellen, daß die Ausgangswellenform gleich wie in der Abb. 2-3 (a) ist.
- Die Synchronisationssteilheit ( ) des Oszilloskops benutzen und überprüfen, daß die Ausgangswellenform gleich wie in der Abb. 2-3 (b) ist.

### Zur Beachtung:

Der Schaltpunktunterschied zwischen den Abbildungen 2-3 (a) und (b) liegt innerhalb von ±0,5 H(hochpegelig).

Meßinstrument	Oszilloskop
Betriebsartenwahl	Wiedergabe-Betriebsart .
Eingangssignal	Abgleichband (VRoCPSV)
Meßpunkt	Kanal 1; TP2202 Kanal 2; Videoausgang
Einzustellender Regler	R720 (D-PG Adj.) Die Kanal-1 (+) Synchronisation des Oszilloskops auslösen und R720 so einstellen damit 6,5 ± 0,5 H (hochpegelig) erzielt werden.
Vorgeschriebener	Kanal-1 + ; 6,5 ± 0,5 H
Wert	Kanal-2 – ; Wert vom Kanal-1; ± 0,5 H




Abbildung 2-3

# ■ JUSTIERUNG DER STANDBILD-SCHALTUNG

### Justierung der SP-Voreinstellung

- Ein Fernsenal oder das
   Videosignal an den VideoEingang anlegen
   (Eingangsschalter befindet sich
  außen am Gerät).
- Den Aufnahmezeit-Schalter auf SP-Betrieb satzen, ein Band aufnehmen und abspelen.
- Die Pause/standbild drücken, um das Band wiederzugeben.
- Den Langsam-Spurlageregler auf Mittenstellung setzen.
- Unter Beobachtung des Bildschirms den Widerstand R769(Langsam-Spurlageregler) so einstellen, daß die Störbalken aus dem Bild verschwinden.
- Die Wiedergabe-Taste drücken, um das Deck auf Wiedergabebetrieb zu schalten; dann die Pause/Standbild-Taste drücken, um ein Standbild zu erhalten. Prüfen, ob Störbalken im Bild erscheinen. (Mehrere Male wiederholen.)

### Justierung der Standbild-Vertikalsynchronisierung: R836

- 1. Ein Band im abspielen.
- Die Pause/Standbild-Taste drücken, um ein Standbild zu erhalten.
- Unter Beobachtung des Bildschrirms den Widerstand R836 (tandbild-Vertikalsynchronisier-Regler; am Geräteboden) so einstellen, daß die vertikals Synchronisationsstörung aus dem Bild verschwindet.

### **■ EINSTELLUNG DER Y/C-SCHALTUNG**

Anordnung der Meßpunkte der Y/C- und Kopfverstärker-Leiterplatten

### Kopfverstärker-Leiterplatte DUNTK2486HE




Abbildung 2-4.

### Y/C-Leiterplatte DUNTK2542TM




Abbildung 2-5.

### ■ EINSTELLUNG DER Y/C-WIFDERGABESCHALTUNG

### Einstellung des Wiedergabe-Videosignalpegels

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann den Abgleichband wiedergeben.
- Den Videoausgang der Y/C-Leiterplatte mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten.
- R209 (Wiedergabepegelregler) so einstellen, daß sich die aus Abblidung 2- 6 ersichtliche Ausgangs wellenform ergibt.

Meßinstrument	Oszilloskop
Betriebsartenwahl	Wiedergabe-Betriebsart
Eingangssignal	Abgleichband(VRoCPSV)
Meßpunkt	Videoausgang (an beiden Enden eines 75-Ohm- Widerstands) Externer Trigger: TP2204
Einzustellender Regler	R209 (Wiedergabepegelregler)
Vorgeschriebener Wert	1,0 Vss

### Zur Beachtung:

- TP2204 (externer Trigger) befindet sich in der Y/C leiterplatte.
- Der Videoausgang muß mit einem Wiederstand von 75 Ohm angeschlossen werden.




Abbildung 2-8.

### Einstellung des Aufnahmestromes

- Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten.
- Den Ausgang von TP301 mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten (externer Trigger: TP2204), und die Einstellung gemäß folgender Beschreibung vornehmen.

 a) Die Erdklemme des Oszilloskops mit TP302 und den Meßfühler mit TP301 verbinden.

### Zur Beachtung:

- TP301 und TP302 befinden sich in der Kopfverstärker-Leiterplatte.
- b) R263 (Aufnahme-Luminanzpegelsteuerung) ganz zurückdrehen.

### Zur Beachtung:

- R263 befindet sich in der , Servoschaltung-Leiterplatte.
- c) R515 (Aufnahme-Chrominanzpegelsteuerung) so einstellen, daß der Rotpegel gemäß Abbildung 2-7 zu 23 mVss wird.

### Zur Beachtung:

- R515 befindet sich in der y/c-Modul-Leiterplatte.
- R263(Aufnahme-Luminanzpegelsteuerung) so einstellen, daß der Synchronbodenpegel gemäß Abbildung 2-8 zu 100 mVss wird.

Meßinstrument	Oszilloskop
Betriebsartenwahl	Aufnahme-Betriebsart
Eingangssignal	Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform)
Meßpunkt	TP301 (Masse: TP302) Extener Trigger: TP2204
Einzustellender Regler	R263 (Aufnahme-Lumi- nanzpegelsteuerung) R515(Aufnahme- Chrominanz- pegelsteuerung)
Vorgeschriebener Wert	Rotpegel: 23 mVss Synchronboden: 100 mVss




Abbildung 2-7.



Abbildung 2-8.

59

### EINSTELLUNG DER Y/C SCHALTUNG

Einstellung der Phasenregelautomatik Zur Beachtung:

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann den Abgleichband weidergeben.
- Einen Frequenzzähler an Stift 

   des y/c-Moduls anschließen.
- R507 (Regler für automatische Phasenregelung) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz ± 10 Hz anzeigt.

Meßinstrument	Frequenzzähler
Betriebsartenwahl	Wiedergabe-Betriebsart
Eingangssignal	Abgleichband(VRōCPSV)
Meßpunkt	Stift 🕏 des y/c-Moduls
Einzustellender Regler	R507 (Regler für automatische Phasenregelung)
Vorgeschriebener Wert	4,433619 MHz ± 10 Hz

### EINSTELLUNG DER Y/C-AUFNAHMESCHALTUNG

Einstellung des E-E-Pegels Zur Beachtung:

Der Videoausgang muß mit einem Wiederstand von 75 Ohm abgeschlossen weden.

- 1. Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten. Den Ausgang an beiden Enden des 75-Ohm-Wiederstands mit Hilfe eines Oszilloskops (externer Trigger, TP2204) beobachten, und R253 (E-E-Pegelregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 2-9 ersichtliche Wellenform ergibt.

Meßinstrument	Oszilloskop	
Betriebsartenwahl	Aufnahme-Betriebsart	
Eingangssignal	Farbbalkensignal (treppe nförmige Wellenform)  Videoausgang (an beiden Enden eines 75-Ohm- Wiederstands) Externer Trigger, TP2204	
Meßpunkt		
Einzustellender Regler	R253 (E-E-Pegelregler)	
Vorgeschriebener Wert	1,0 Vss	




Abbildung 2-9

Einstellung von FM 3,8 MHz und 4,8 MHz Vorsicht: Diese Einstellung nur nach Auswechseln des integrierten Schaltkreises IC201 oder bei falscher Einstellung des Trägereinstellreglers (3,8 MHz) oder Hubreglers (4,8 MHz) vornehmen.

- Nachprüfen, ob der Pegel des Wiedergabe-Videosignals innerhalb des vorgeschriebenen Wertes eingeregelt worden ist.
- Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen. Hinweis: An der externen EingangsKlemme soll nichts
- Die Begrenzung mit R229
   (Weißbegrenzungsregler) trennen.

angeschlossen sein.

- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten, und die Aufnahme und/oder Wiedergabe mit Hilfe eines im Handel erhältlichen Bandes durchführen.
- Den Ausgang an beiden Enden des 75-Ohm-Wiederstands (Videoausgangsbuchse) mit Hilfe eines Oszilloskops (extener Trigger, TP2204) beobachten.
   Wenn der Wiedergabe-Videosignalpegel niedriger als 1,0 Vss ist, den R222 (Hubregler) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Ist der Signalpegel höher

als 1,0 Vss, den R222 (Hubregler) im Ührzeigersinn drehen. Danach die Aufnahme und Wiedergabe

wiederholen.
7. Die Einstellung bis Schritt 6 wiederholen, bis der Wiedergabe-Videosignalpegel 1,0 ± 0,05 Vssbeträgt.

	Oszilloskop
Meßinstrument	Frequenzzähler
Betriebsartenwahl	Aufnahme-Betriebsart
	Aufnehme-/Wiedergabe- Betriebsart
Eingangssignal	Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) Externer Eingang
Meßpunkt	Videoausgang (an beiden Enden eines 75-Ohm- Wiederstands) Externer Trigger, TP2204
Einzustellender Regler	R216 (FM-Trägerregler) R222 (Hubregler)
Vorgeschriebener Wert	1,0 ± 0,05 Vss

### Einstellung der Weißbegrenzung

- 1. Das Gerät auf die Aufnehme-Betriebsart einstellen.
- 2. Ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) dem Gerät zuleiten.
- Den Ausgang von TP201 mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten, und R229 (Weißbegrenzungsregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 2-10 ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.

EINSTELLUNG DES BILDSCHIRM-ANZEIGESCHALTKREISES (OSD)

Das Bildsohirmanzeigesystem (OSD) ist dafür eingebaut, um die Uhrzeit, Programmnummer, Kanal, Woche/Tag, Anfangszeit und Dauer auf dem Bildsohirm anzuzeigen, obwohl die erwähnten Werte auf der Timer-Leuchtanzeige erscheinen.

### Einstellung des Farbsynchronsignals

- 1. In den OSD-Modus bringen.
- Den Frequenzzähler am TP-5902 (Signal) und TP-5901 (Masse) an der OSD-Leiterplatte anschließen und den Trimmer C5901 (an der OSD-Leiterplatte) einstellen, um 17,734475 MHz ± 60 Hz zu erhalten.

Laterale Position von
Programmzeichen
Nach Einstellen auf den OSDModus den Programminhalt am
Bildsohirm darstellen und den
Trimmer C5904 (an der OSDLeiterplatte) so einstellen, daß die
Programmzeichen
(Programmnummer, kanal,
Woohe/Tag, Aufangszeit und
Dauer) riohtig am Bildschirm
angeordnet sind.




Abbildung 2-10.

### HiFi-Ton-Leiterplatte DUNTK2458TM

Anordung der Meßpunkte




Abbildung 2-11.

### EINSTELLUNG DER NORMAL TONSCHALTUNG

#### Einstellung des Pegelmessers

- Ein Signal von 8 dBm Zu den RCA-EingangsKlemmen und 1 kHz (Sinuswelle) zur Toneingangsbuchse anlegen.
- Den Aufnahmepegelregler so einstellen, daß der Ausgangspegel beider Kanäle (rechts und links)
   5 dB beträgt.
- R6334 (linker Kanalregler) und R6338 (rechter Kanalregler) an der Leiterplatte(DUNTK2458TM) so einstellen, daß der Pegel für beide Kanäle 0 dB beträgt.

### Einstellung des Vormagnetisierungsstromes

- Das Gerät auf die Aufzeichungs-Betriebsart einstellen (ohne Vorhandensein eines Signals an der Toneingangsbuchse).
- Ein Röhrenvoltmeter an die Steckverbindungen (TP6602, TP6601) (Masse) an die Leiterplatte (DUNTK2547HE) anschließen.
- Den R6613 (Aufnahme-Vormagnetisierungsregler) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter 2,2 ± 0,1 mV anzeigt.

# Uberprüfung der Löschspannung und Vormagnetisierungs-Schwingungsfrequenz

- Das Gerät auf die Aufzeichnungs-Betriebsart einstellen.
- Ein Oszilloskop und einen Frequenzzähler an beide Enden des Vollöschkopfes anschließen.
- Sicherstellen, daß die Löschspannung mehr als 40 Vss beträgt.
- Sicherstellen, daß die Schwingungsfrequenz 70 ± 7 kHz beträgt.

### Einstellung des Wiedergabepegels

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, und ein Abgleichband wiedergaben (VRoCPSV).
- Ein Röhrenvoltmeter an die Tonausgangsbuchse anschlißen, und R6612 (Wiedergabepegelregler) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter – 9 dB anzeigt.

### Überprüfung des Aufzeichnungspegels

- Der Toneingangsbuchse ein Tonsignal (1 kHz, 8 dB) von einem Meßsender zuleiten, dann dieses Signal aufzeichnen und wiedergeben.
- Ein Röhrenvoltmeter an die Tonausgangsbuchse anschlißen und nachprüfen, ob das Röhrenvoltmeter – 5 ± 3 dB anzeigt.

### **EINSTELLUNG DER HIFI-TONSCHALTUNG**

### Einstellung des E-E-Pegels


- 1. Ein Signal von 8 dBm und 1 kHz (Sinuswelle) zur ToneingangsKlemme anlegen.
- 2. Den Aufnahmepegelregler in die mittlere Einrastposition bringen.
- Ein Röhrenvoltmeter an die Tonausgangsbuchse anschließen und den R6309 (linker Kanalregler) sowie/oder den R6310 (rechter Kanalregler) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter – 5 dBm anzeigt.

### Einstellung des Hubs des Vergleichssignals

- Ein Signal von 8 dB und 1 kHz (Sinuswelle) zur Toneingangsbuchse anlegen.
- Die Aufnahmeregler so einstellen, daß das Tonausgangssignal – 5 dB beträgt.
- 3. Den Spektralanalysator an TP6306 (für den rechten Kanal) und TP6305 (für den inken Kanal) sowie TP6304 (Masse) anschließen und den R6386 (rechter Kanalregler) und R6376 (linker Kanalregler) so einstellen, daß sich eine Abweichung von ± 50 kHz ergibt.
  Hinweis: Diese Justierung muß nach der Einstellung des Aufnahmestroms vorgenommen weden.

# Einstellung des Hubs des Vergleichssignals (durch Verwendung Oszilloskops)

- Die gleichen Verfahren in den Schritten 1 und 2 von "Einstellung des Hubs des Vergleichssignals" durchführen.
- Ein Oszilloskop an TP6306 (für den rechten Kanal) und TP6305 (für den linken Kanal) anschließen. (Dabei das Oszilloskop auf 0,2 μs/div. (10mV/div.) einstellen.)
- Den Spitzenpegel des Vertikalsignals so einstellen, daß der die 4. Einheit der Skale des Oszilloskops erreicht.
- Das Oszilloskop so einstellen, daß sich die in Abb.
   2-12 gezeigte Ausgangswellenform ergibt.
- R6386 (Regler des rechten Kanals) und R6378 (Regler des linken Kanals) so einstellen, daß sich die in Abb. 2-12, Teil A gezeigte Ausgangswellenform ergibt.
- 6. Das Gerät auf die Aufzeichnungs-und/oder Wiedergabe-Betriebsart einstellen und überprüfen, ob der Tonausgang innerhalb – 5 dB ± 1 dB beträgt. Wenn dieser Wert nicht erreicht wird, R6376 und R6386 wieder einstellen. Hinweis: Diese Einstellung soll nach der Einstellung des HiFi-Wiedergabepegels erfolgen.



A : Der Ausgang des linken Kanals beträgt 0,12 μs (2 Punkte)

Abbildung 2-12.

### Überprüfung des Aufnahmestroms

Nullniveau des

Oszilloskops

- 1. Den Aufnahmepegelregler auf die kleinste Einstellposition bringen.
- 2. Das Gerät in die Aufnahme-Betriebsart bringen.
- Ein Oszilloskop an die Steckverbindungen (beide Seiten von R6408) anschließen.
- Sicherstellen, daß die Spitze des 1,4 MHz/1,8 MHz Mischsignals mehr als 150 mVss aufweist.




Abbildung 2-13.

### Einstellung des Abfallpegels

- 1. Das Gerät in die Wiedergabe-Betriebsart bringen.
- 2. R6391 (Signalausfall-Schaltkreis) einstellen, so daß die Gleichspannung am TP6303 2,6 V beträgt.

### Einstellung des HiFi-Wiedergabepegls

- 1. Ein HiFi-Normband wiedergeben.
- Ein Röhrenvoltmeter an die Tonausgangsbuchse anschließen und den Tonausgangsschalter auf die HiFi/Stereo-Position einstellen.
- R6388 (Wiedergaberegler für rechten Kanal) und R6376 (Wiedergaberegler für linken Kanal) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter für beide Kanäle innerhalb – 5 dB ± 1 dB anzeigt.




Abbildung 2-14. Hauptschaltung




Abbildung 2-15. Ton-/Y/C-Schaltung




Abbildung 2-16.




Abbildung 2-17.

### FEHLERSUCHTABELLE

### ■ STÖRUNGEN DEN STEUEREUNGSSYSTTEMS (SERVO, SYSTEMSTEUERUNGSSCHALTUNG)

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Strom wird zugeführt.	<ul> <li>Die Sicherung ist durchgebrannt. Nachprüfen, ob in der inneren Schaltung ein Kurzschluß vorhanden ist.</li> <li>Nachprüfen, ob im Hauptstromkreis Spannungen von AT5 V, UR (ungesteuertem) 15 V und AT9 V erzeugt werfen. Ist dies night der Fall, bedeutet dies, daß der Hauptstromkreis defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob der Systemregler (IC801) normal funktioniert. Nachprüfen, ob am Stift ® von IC801 Vollöschsignale und an den Stiften ② und ⑩ von IC801 Taktsignale erzeugt werden.</li> <li>Nachrüfen, ob das (niedrigpegelige) StromversorgungsSteuersignal vom Stift ۞ von IC801 abgeleitet wird.</li> </ul>
2. Kein Betrieb ist möglich.		<ul> <li>Nachprüfen, ob die Startsensor (Cassettengehäusseite)- und Endsensorsignale den Stiften ® und ۞ von IC801 zugeleitet werden.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in derZeitschaltuhr- Beriebsart befindet.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Sensorstopp- Betriebsart befindet.</li> <li>Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.</li> </ul>
3.	Nach dem Bandladen schaltet sich das Gerät aus, während das Band um die Trommel gewickelt bleibt bzw. die Cassette kann nicht ausgeworfen werden.	Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.     Der integrierte Schaltkreis IC803 ist defekt.
4.	Das Gerät schalten sich unmittelbar nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Kopfumschcaltimpuls dem Stift (3) (für den Trommelsensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Trommelmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift (6) der Servoschaltung (IC702) zugeleitet wird.</li> </ul>
5.	Das Gerät schalten sich einige Sekunden nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Spulenimpuls dem Stift (a) (für den Spulensensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Spulenmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Spulenzwischenrad verschmutzt oder defekt ist.</li> </ul>
6.	Das Band läuft nicht. (Das Band wird nicht aufgespult.)	Das Spulenzwischenrad ist defekt.     Die Spulenbremse ist defekt.
7.	<ul> <li>Das Gerät schaltet sich manchmal bei Wiedergabe oder Aufnahme aus.</li> <li>Das Band wird beim Entladen nicht aufgespult.</li> <li>Das Band wird beim Umspulen verkratzt.</li> <li>Bildsuchlauf ist nicht möglich.</li> </ul>	Überprüfen, ob am Systemregler die folgenden Spulenmotor-Steuersignale erzeugt werden: Capstanmotor-Aufzugsignal an Stift

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
8.	Das Wiedergabebild ist etwas gestört.	<ul> <li>Die Trommelphasengeneratorsteuerung ist falsch eingestellt (R720).</li> <li>Der Spurlagen-Voreinstellregler ist falsch eingestellt (R707).</li> </ul>
9.	Das Wiedergabebild ist zeitweilig gestört.	Die Bandantriebsmotor-Servoschaltung (Signal des Bandantriebsmotor-Frequenzgenerators am Stift ② von IC701 und Wiedergabe-Steuersignal am Stift ② von IC701) überprüfen.
to. Das Bild failt in Horizontein ding		<ul> <li>Die Trommel-Servoschaltung ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelfrequenzgenerators dem Stift ⑤ von IC701 und das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift ⑦ von IF701 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob das Bezugssignal (4,43 MHz) am Stift ① von IC701 zur Verfügung steht.</li> </ul>

### ■ TON-UND WIEDERGABEBILDSTÖRUNGEN (Y/C,TONSCHALTUNG)

Nr.	Stä	Srungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Bild. (Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt	In der E-E-Betriebsart.	Nachprüfen, ob das Videosignal (E-E Signal) dem Stift ③ von IC320 zugeleitet, des Videosignal vom Stift ⑤ abgeleitet und die richtige Spannung jedem Stift von IC2201 zugeleitet wird.
	ist.)	Bei Wiedergabe eines Normalbandes.	Sicherstellen daß in der E-E-Betriebsart ein normales Bild erscheint.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal dem Stift vom y/c Modul (DUNTK2542TM) zugeleitet wird.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal von den Stiften von und von IC301 (DUNTK2486TM) abgeleitet wird.
		Bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes.	Vor dieser Überprüfung sicherstellen, daß ein Normalband normal wiedergegeben werden kann.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.
2.	Keine Farbe erscheint.		<ul> <li>Nachprüfen, ob das Chromasignal am Stift @ von IC501 zur Verfügung steht.</li> <li>Nachprüfen, ob die Phasenregel- Automatik falsche eingestellt ist (R507). Ist eine Neueinstellung nicht möglich, bedeutet dies, daß IC501 defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob IC501 normal funktioniert.</li> </ul>
3.	Das Bild fällt zusammen, wenn ein selbst aufgezeichnetes Band wiedergegeben wird.		Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist.

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
4.	Störungen erscheinen auf dem ganzen Bild, wenn ein selbst aufgezeichnetes Band. wiedergegeben wird.	Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist. Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen ersetzen.
5.	Störungen sind in der E-E-Betriebsart oder bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes bemerkbar.  • Der Tuner und/oder HF-Wandler sind defekt.	
6.	Störung erscheint auf dem Bild, Wenn ein Normband wiedergegeben wird.	Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen ersetzen.
7.	7. Kein E-E-Ton ist zu hören.  • Die Pegelregelautomatik bei Audio-Modul (RUNTK0441GEZZ) funktioniert nicht richtig. • Nachprüfen, ob das E-E Tonsignal am Stift ① von Audio-Modul zur Verfügung steht. • Die Tonstummschaltung ist defekt.	
8.	In der Wiedergabe-Betriebsart ist kein Ton zu hören.	<ul> <li>Der Tonkopf ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Wiedergabe-Tonsignal vom Stift ① und ④ des Audio-Moduls abgeleitet wird.</li> </ul>
9.	Der Klang ist verzerrt.	Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.     Der Vormagnetisierungsstrom ist unzureichend.
10.	Die Resonanz ist bei Aufnahme oder Wiedergabe nicht einwandfrei.	Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.     Die Vormagnetisierungs-Oszillatorschalung ist defekt.
11.	Aufnehmen ist nicht möglich.	DieVormagnetisierungs-Oscillatorschalung funktioniert nicht richtig.
12.	Bei Wiedergabe oder Aufnahme sind häufig Störgeräusche und Brummen zu hören.	Der Tonkopf ist defekt.

### FEHLERSUCHTABELLE


### ■ STÖRUNGEN DEN STEUEREUNGSSYSTTEMS (SERVO, SYSTEMSTEUERUNGSSCHALTUNG)

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Strom wird zugeführt.	<ul> <li>Die Sicherung ist durchgebrannt. Nachprüfen, ob in der inneren Schaltung ein Kurzschluß vorhanden ist.</li> <li>Nachprüfen, ob im Hauptstromkreis Spannungen von AT5 V, UR (ungesteuertem) 15 V und AT9 V erzeugt werfen. Ist dies night der Fall, bedeutet dies, daß der Hauptstromkreis defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob der Systemregler (IC801) normal funktioniert. Nachprüfen, ob am Stift ﴿ von IC801 Vollöschsignale und an den Stiften ﴿ und ﴿ von IC801 Taktsignale erzeugt werden.</li> <li>Nachrüfen, ob das (niedrigpegelige) StromversorgungsSteuersignal vom Stift ﴿ von IC801 abgeleitet wird.</li> </ul>
2.	Kein Betrieb ist möglich.	<ul> <li>Nachprüfen, ob die Startsensor (Cassettengehäusseite)- und Endsensorsignale den Stiften (a) und (b) von IC801 zugeleitet werden.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in derZeitschaltuhr- Beriebsart befindet.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Sensorstopp- Betriebsart befindet.</li> <li>Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.</li> </ul>
3.	Nach dem Bandladen schaltet sich das Gerät aus, während das Band um die Trommel gewickelt bleibt bzw. die Cassette kann nicht ausgeworfen werden.	Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.     Der integrierte Schaltkreis IC803 ist defekt.
4.	Das Gerät schalten sich unmittelbar nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Kopfumschcaltimpuls dem Stift (3) (für den Trommelsensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Trommelmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift (6) der Servoschaltung (IC702) zugeleitet wird.</li> </ul>
5.	Das Gerät schalten sich einige Sekunden nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Spulenimpuls dem Stift (a) (für den Spulensensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Spulenmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Spulenzwischenrad verschmutzt oder defekt ist.</li> </ul>
6.	Das Band läuft nicht. (Das Band wird nicht aufgespult.)	Das Spulenzwischenrad ist defekt.     Die Spulenbremse ist defekt.
7.	<ul> <li>Das Gerät schaltet sich manchmal bei Wiedergabe oder Aufnahme aus.</li> <li>Das Band wird beim Entladen nicht aufgespult.</li> <li>Das Band wird beim Umspulen verkratzt.</li> <li>Bildsuchlauf ist nicht möglich.</li> </ul>	Überprüfen, ob am Systemregler die folgenden Spulenmotor-Steuersignale erzeugt werden: Capstanmotor-Aufzugsignal an Stift ③ von IC801, Capstan-Entladesignal an Stift ④ von IC801, Capstanmotor-Stoppsignal an stift ⑤ von IC801, (dieser Stift wird bei niedrigem Pegel ausgelöst, und alle anderem bei hohem Pegel), Capstanmotor-Rückwärtsdrehsignal an Stift ⑥ von IC801, Cassettenmotor-Steuersignal an Stift ⑦ von IC801, Lademotor-Steuersignal an Stift ② von IC801 und Cassetten- und Lademotor-Umkehrsignal an Stift ⑧ von IC801.  IC 701 ist defekt.

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
8.	Das Wiedergabebild ist etwas gestört.	<ul> <li>Die Trommelphasengeneratorsteuerung ist falsch eingestellt (R720).</li> <li>Der Spurlagen-Voreinstellregler ist falsch eingestellt (R707).</li> </ul>
9.	Das Wiedergabebild ist zeitweilig gestört.	Die Bandantriebsmotor-Servoschaltung (Signal des Bandantriebsmotor-Frequenzgenerators am Stift ② von IC701 und Wiedergabe-Steuersignal am Stift ② von IC701) überprüfen.
10.	Das Bild fällt in Horizontalrichrung zusammen.	<ul> <li>Die Trommel-Servoschaltung ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelfrequenzgenerators dem Stift © von IC701 und das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift</li></ul>

### ■ TON-UND WIEDERGABEBILDSTÖRUNGEN (Y/C,TONSCHALTUNG)

Nr.	Stö	irungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Bild. (Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt	In der E-E-Betriebsart.	Nachprüfen, ob das Videosignal (E-E Signal) dem Stift ③ von IC320 zugeleitet, des Videosignal vom Stift ⑤ abgeleitet und die richtige Spannung jedem Stift von IC2201 zugeleitet wird.
	ist.)	Bei Wiedergabe eines Normalbandes.	Sicherstellen daß in der E-E-Betriebsart ein normales Bild erscheint.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal dem Stift Ø vom y/c Modul (DUNTK2542TM) zugeleitet wird.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal von den Stiften Ø und Ø von IC301 (DUNTK2486TM) abgeleitet wird.
		Bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes.	Vor dieser Überprüfung sicherstellen, daß ein Normalband normal wiedergegeben werden kann.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC2201 zur Verfügung steht.
2.	Keine Farbe erscheint.		<ul> <li>Nachprüfen, ob das Chromasignal am Stift  von IC50 zur Verfügung steht.</li> <li>Nachprüfen, ob die Phasenregel- Automatik falsche eingestellt ist (R507). Ist eine Neueinstellung nicht möglich, bedeutet dies, daß IC501 defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob IC501 normal funktioniert.</li> </ul>
3.	Das Bild fällt zusammen, wenn ein selbst aufgezeichnetes Band wiedergegeben wird.		Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist.



### FEHLERSUCHTABELLE

### ■ STÖRUNGEN DEN STEUEREUNGSSYSTTEMS (SERVO, SYSTEMSTEUERUNGSSCHALTUNG)

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Strom wird zugeführt.	<ul> <li>Die Sicherung ist durchgebrannt. Nachprüfen, ob in der inneren Schaltung ein Kurzschluß vorhanden ist.</li> <li>Nachprüfen, ob im Hauptstromkreis Spannungen von AT5 V, UR (ungesteuertem) 15 V und AT9 V erzeugt werfen. Ist dies night der Fall, bedeutet dies, daß der Hauptstromkreis defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob der Systemregler (IC801) normal funktioniert. Nachprüfen, ob am Stift ③ von IC801 Vollöschsignale und an den Stiften ④ und ④ von IC801 Taktsignale erzeugt werden.</li> <li>Nachrüfen, ob das (niedrigpegelige) StromversorgungsSteuersignal vom Stift ⑤ von IC801 abgeleitet wird.</li> </ul>
2.	Kein Betrieb ist möglich.	<ul> <li>Nachprüfen, ob die Startsensor (Cassettengehäusseite)- und Endsensorsignale den Stiften (3) und (3) von IC801 zugeleitet werden.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in derZeitschaltuhr- Beriebsart befindet.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Sensorstopp- Betriebsart befindet.</li> <li>Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.</li> </ul>
3.	Nach dem Bandladen schaltet sich das Gerät aus, während das Band um die Trommel gewickelt bleibt bzw. die Cassette kann nicht ausgeworfen werden.	Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.     Der integrierte Schaltkreis IC803 ist defekt.
4.	Das Gerät schalten sich unmittelbar nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Kopfumschcaltimpuls dem Stift (3) (für den Trommelsensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Trommelmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift (6) der Servoschaltung (IC702) zugeleitet wird.</li> </ul>
5.	Das Gerät schalten sich einige Sekunden nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	<ul> <li>Nachprüfen, ob der Spulenimpuls dem Stift (für den Spulensensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Spulenmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Spulenzwischenrad verschmutzt oder defekt ist.</li> </ul>
6.	Das Band läuft nicht. (Das Band wird nicht aufgespult.)	Das Spulenzwischenrad ist defekt.     Die Spulenbremse ist defekt.
7.	<ul> <li>Das Gerät schaltet sich manchmal bei Wiedergabe oder Aufnahme aus.</li> <li>Das Band wird beim Entladen nicht aufgespult.</li> <li>Das Band wird beim Umspulen verkratzt.</li> <li>Bildsuchlauf ist nicht möglich.</li> </ul>	Diberprüfen, ob am Systemregler die folgenden Spulenmotor-Steuersignale erzeugt werden: Capstanmotor-Aufzugsignal an Stift (a) von IC801, Capstan-Entladesignal an Stift (a) von IC801, Capstanmotor-Stoppsignal an stift (b) von IC801, (dieser Stift wird bei niedrigem Pegel ausgelöst, und alle anderem bei hohem Pegel), Capstanmotor-Rückwärtsdrehsignal an Stift (b) von IC801, Cassettenmotor-Steuersignal an Stift (c) von IC801, Lademotor-Steuersignal an Stift (c) von IC801 und Cassetten- und Lademotor-Umkehrsignal an Stift (d) von IC801.  IC 701 ist defekt.

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
8.	Das Wiedergabebild ist etwas gestört.	<ul> <li>Die Trommelphasengeneratorsteuerung ist falsch eingestellt (R720).</li> <li>Der Spurlagen-Voreinstellregler ist falsch eingestellt (R707).</li> </ul>
9.	Das Wiedergabebild ist zeitweilig gestört.	<ul> <li>Die Bandantriebsmotor-Servoschaltung (Signal des Bandantriebsmotor-Frequenzgenerators am Stift ② von IC701 und Wiedergabe-Steuersignal am Stift ② von IC701) überprüfen.</li> </ul>
10.	Das Bild fällt in Horizontalrichrung zusammen.	<ul> <li>Die Trommel-Servoschaltung ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelfrequenzgenerators dem Stift  von IC701 und das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift von IF701 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob das Bezugssignal (4,43 MHz) am Stift von IC701 zur Verfügung steht.</li> </ul>

### **■ TON-UND WIEDERGABEBILDSTÖRUNGEN (Y/C,TONSCHALTUNG)**

Stä	irungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Kein Bild. (Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt	In der E-E-Betriebsart.	Nachprüfen, ob das Videosignal (E-E Signal) dem Stift (3) von IC320 zugeleitet, des Videosignal vom Stift (8) abgeleitet und die richtige Spannung jedem Stift von IC2201 zugeleitet wird.
ist.)	Bei Wiedergabe eines Normalbandes.	Sicherstellen daß in der E-E-Betriebsart ein normales Bild erscheint.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal dem Stift Ø vom y/c Modul (DUNTK2542TM) zugeleitet wird.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal von den Stiften Ø und Ø von IC301 (DUNTK2486TM) abgeleitet wird.
	Bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes.	Vor dieser Überprüfung sicherstellen, daß ein Normalband normal wiedergegeben werden kann.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC201 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift von IC2201 zur Verfügung steht.
Keine Farbe ersche	int.	<ul> <li>Nachprüfen, ob das Chromasignal am Stift  von IC501 zur Verfügung steht.</li> <li>Nachprüfen, ob die Phasenregel- Automatik falsche eingestellt ist (R507). Ist eine Neueinstellung nicht möglich, bedeutet dies, daß IC501 defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob IC501 normal funktioniert.</li> </ul>
		Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist.
	Kein Bild. (Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt ist.)  Keine Farbe ersche  Das Bild fällt zusam aufgezeichnetes Ba	(Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt ist.)  Bei Wiedergabe eines Normalbandes.  Bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes.  Keine Farbe erscheint.

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
4.	Störungen erscheinen auf dem ganzen Bild, wenn ein selbst aufgezeichnetes Band. wiedergegeben wird.	<ul> <li>Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist.</li> <li>Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen ersetzen.</li> </ul>
5.	Störungen sind in der E-E-Betriebsart oder bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes bemerkbar.	Der Tuner und/oder HF-Wandler sind defekt.
6.	Störung erscheint auf dem Bild, Wenn ein Normband wiedergegeben wird.	Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen ersetzen.
7.	Kein E-E-Ton ist zu hören.	<ul> <li>Die Pegelregelautomatik bei Audio-Modul (RUNTK0441GEZZ) funktioniert nicht richtig.</li> <li>Nachprüfen, ob das E-E Tonsignal am Stift ① von Audio-Modul zur Verfügung steht.</li> <li>Die Tonstummschaltung ist defekt.</li> </ul>
8.	In der Wiedergabe-Betriebsart ist kein Ton zu hören.	<ul> <li>Der Tonkopf ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Wiedergabe-Tonsignal vom Stift ① und ④ des Audio-Moduls abgeleitet wird.</li> </ul>
9.	Der Klang ist verzerrt.	Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.     Der Vormagnetisierungsstrom ist unzureichend.
10.	Die Resonanz ist bei Aufnahme oder Wiedergabe nicht einwandfrei.	Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.     Die Vormagnetisierungs-Oszillatorschalung ist defekt.
11.	Aufnehmen ist nicht möglich.	DieVormagnetisierungs-Oscillatorschalung funktioniert nicht richtig.
12.	Bei Wiedergabe oder Aufnahme sind häufig Störgeräusche und Brummen zu hören.	Der Tonkopf ist defekt.

### **FEHLERSUCHTABELLE**


### ■ STÖRUNGEN DEN STEUEREUNGSSYSTTEMS (SERVO, SYSTEMSTEUERUNGSSCHALTUNG)

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Strom wird zugeführt.	<ul> <li>Die Sicherung ist durchgebrannt. Nachprüfen, ob in der inneren Schaltung ein Kurzschluß vorhanden ist.</li> <li>Nachprüfen, ob im Hauptstromkreis Spannungen von AT5 V, UR (ungesteuertem) 15 V und AT9 V erzeugt werfen. Ist dies night der Fall, bedeutet dies, daß der Hauptstromkreis defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob der Systemregler (IC801) normal funktioniert. Nachprüfen, ob am Stift @ von IC801 Vollöschsignale und an den Stiften @ und @ von IC801 Taktsignale erzeugt werden.</li> <li>Nachrüfen, ob das (niedrigpegelige) StromversorgungsSteuersignal vom Stift @ von IC801 abgeleitet wird.</li> </ul>
2.	Kein Betrieb ist möglich.	<ul> <li>Nachprüfen, ob die Startsensor (Cassettengehäusseite)- und Endsensorsignale den Stiften (®) und (f) von IC801 zugeleitet werden.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in derZeitschaltuhr- Beriebsart befindet.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Sensorstopp- Betriebsart befindet.</li> <li>Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.</li> </ul>
3.	Nach dem Bandladen schaltet sich das Gerät aus, während das Band um die Trommel gewickelt bleibt bzw. die Cassette kann nicht ausgeworfen werden.	Der Nockenschalter ist nicht richting eingestellt.     Der integrierte Schaltkreis IC803 ist defekt.
4.	Das Gerät schalten sich unmittelbar nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	Nachprüfen, ob der Kopfumschcaltimpuls dem Stift (3) (für den Trommelsensor) von IC801 zugeleitet wird. Nachprüfen, ob sich der Trommelmotor dreht. Nachprüfen, ob das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift (6) der Servoschaltung (IC702) zugeleitet wird.
5.	Das Gerät schalten sich einige Sekunden nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Betriebsart aus.	Nachprüfen, ob der Spulenimpuls dem Stift (3) (für den Spulensensor) von IC801 zugeleitet wird. Nachprüfen, ob sich der Spulenmotor dreht. Nachprüfen, ob das Spulenzwischenrad verschmutzt oder defekt ist.
6.	Das Band läuft nicht. (Das Band wird nicht aufgespult.)	Das Spulenzwischenrad ist defekt.     Die Spulenbremse ist defekt.
7.	<ul> <li>Das Gerät schaltet sich manchmal bei Wiedergabe oder Aufnahme aus.</li> <li>Das Band wird beim Entladen nicht aufgespult.</li> <li>Das Band wird beim Umspulen verkratzt.</li> <li>Bildsuchlauf ist nicht möglich.</li> </ul>	Überprüfen, ob am Systemregler die folgenden Spulenmotor-Steuersignale erzeugt werden: Capstanmotor-Aufzugsignal an Stift ⑤ von IC801, Capstan-Entladesignal an Stift ⑥ von IC801, Capstanmotor-Stoppsignal an stift ⑥ von IC801, (dieser Stift wird bei niedrigem Pegel ausgelöst, und alle anderem bei hohem Pegel), Capstanmotor-Rückwärtsdrehsignal an Stift ⑥ von IC801, Cassettenmotor-Steuersignal an Stift ⑦ von IC801, Lademotor-Steuersignal an Stift ② von IC801 und Cassetten- und Lademotor-Umkehrsignal an Stift ⑧ von IC801.  IC 701 ist defekt.

Nr.	Störungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
8.	Das Wiedergabebild ist etwas gestört.	Die Trommelphasengeneratorsteuerung ist falsch eingestellt (R720).     Der Spurlagen-Voreinstellregler ist falsch eingestellt (R707).
9.	Das Wiedergabebild ist zeitweilig gestört.	Die Bandantriebsmotor-Servoschaltung (Signal des Bandantriebsmotor-Frequenzgenerators am Stift ② von IC701 und Wiedergabe-Steuersignal am Stift ② von IC701) überprüfen.
10.	Das Bild fällt in Horizontalrichrung zusammen.	<ul> <li>Die Trommel-Servoschaltung ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelfrequenzgenerators dem Stift © von IC701 und das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift ⑦ von IF701 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob das Bezugssignal (4,43 MHz) am Stift ① von IC701 zur Verfügung steht.</li> </ul>

### ■ TON-UND WIEDERGABEBILDSTÖRUNGEN (Y/C,TONSCHALTUNG)

Nr.	Sti	örungen	Mögliche Ursachen und Abhilfe
1.	Kein Bild. (Wenn der Eingangswähler auf Tuner gestellt	In der E-E-Betriebsart.	Nachprüfen, ob das Videosignal (E-E Signal) dem Stift ③ von IC320 zugeleitet, des Videosignal vom Stift ⑤ abgeleitet und die richtige Spannung jedem Stift von IC2201 zugeleitet wird.
	ist.)	Bei Wiedergabe eines Normalbandes.	Sicherstellen daß in der E-E-Betriebsart ein normales Bild erscheint.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal dem Stift Ø vom y/c Modul (DUNTK2542TM) zugeleitet wird.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal von den Stiften Ø und Ø von IC301 (DUNTK2486TM) abgeleitet wird.
		Bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichneten Bandes.	Vor dieser Überprüfung sicherstellen, daß ein Normalband normal wiedergegeben werden kann.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal am Stift \$\ \text{von IC201 zur Verfügung steht.}  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift \$\ \text{von IC201 zur Verfügung steht.}  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift \$\ \text{von IC2201 zur Verfügung steht.}
2.	Keine Farbe ersche	int.	<ul> <li>Nachprüfen, ob das Chromasignal am Stift  von IC501 zur Verfügung steht.</li> <li>Nachprüfen, ob die Phasenregel- Automatik falsche eingestellt ist (R507). Ist eine Neueinstellung nicht möglich, bedeutet dies, daß IC501 defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob IC501 normal funktioniert.</li> </ul>
3.	Das Bild fällt zusam aufgezeichnetes Ba wird.	nmen, wenn ein selbst and wiedergegeben	Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften des Vorverstäkers normal ist.





### **OVERALL SCHEMATIC DIAGRAM GESAMTSCHALTPLAN** LOADON MOTO C TO PWS-A CDEAR IN PS RC LINEAR OUT SEC ALBOR OUT L A-SIG PWB-B HIFI AUDIO DUNTK2458TM PWB-R VPS DECORDER DUNTK2541HE PWB-I TUNER IF SIF (I) DUNTK2232HE50 DRUM D/D MOTOR CAPSTAN D/D MOTOR PWB-H OPERATION DUNTK2544HE


CASSETTE COMPARTMENT


PWB-A MAIN SYSTEM CONTROL SERVO.Y/C.AUDIO DUNTK25471-E PWB-A, SYSTEM CONTROL, SERVO CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (MAIN 1) LEITERPLATTE A, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER SYSTEMSTEUERUNG, SERVOSCHALTUNG (HAUPTLEIT 1) Capstan frequency reference signal Antriebsachsen-Frequenzbezugssignal Capstan control signal DUNTK2547HE Antriebsachsen-Steuersignal Capstan phase reference signal 0710 DTC144ES VISS CTL 1 CHANGE (Playback mode) Antriebsachsen-Phase-Vergleichssignal (Wiedergabe-Betriebsart) Drum phase reference signal (Playback mode)
Trommel-Phase-Vergleichssignal (Wiedergabe-Betriebsart) Drum frequency reference signal Trommel-Frequenzbezugssignal Drum control signal Trommel-Steuersignal Record reference signal Aufzeichnungs-Bezussignal TP701 TRK MM TP702 PB CTL TP703 H-3W-P TP704 GMD # 870# ¥ **-**Ø 0722 W

### LEITERPLATTE A, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER SYSTEMSTEUERUNG, SERVOSCHALTUNG (HAUPTLEIT 2) PWB-A, SYSTEM CONTROL, SERVO CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (MAIN 2) Playback chrominance signal Wiedergabe-Chrominanzsignal Playback luminance signal Wiedergabe-Luminanzsignal DUNTK2547HE Record chrominance signal Aufzeichnungs-Chrominanzsignal Record luminance signal Aufzeichnungs-Luminanzsignal 999 9 99° Video E-E signal Video E-E Signal 09506 DTA124ES Audio E-E signal Ton-EE Signal Audio record signal Tonaufzeichnungssignal Audio playback signal Ton-Wiedergabesignal -(u-ee (100 15 ) HOSSELS (100 00 ) HOSSELS (100 00 ) HOSSELS --(AT 9V -(c-00 -(rc sv The State of the S --(TU-P COM (HOME COLY) \_(+ com s.) 1052E3 >01 -(NAS CTL U )-(FE)--(M PE U )-(ā)--(a u \_(vm e) ☐ 1**5** <u>"</u> 0' -(c-sync ---(TU-A-MI 05906 DTA124E5 0 --(1671 LED --(1636) C9909 95616 2204 86635 360 06602 070124ES 78 77













PWB-I, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (1)
LEITERPLATTE I, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER ZWISCHENFREQUENZTUNERSCHALTUNG (1)










### PWB-H, OPERATION CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE H, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER BETRIEBSSCHALTUNG




## PWB-T, TIMER CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE T, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER ZEITSCHALTUHR-SCHALTUNG

















# REMOTE CONTROL CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DES FERNBEDIENUNGSCHALTUNG








### NOTE


 Reference numbers on the Y/C PWB show the parts in 5500, 500, 400 and 200 series. (Example) Q15 on the board refers to Q5515/Q515/Q415/Q215.


### ZUR BEACHTUNG:

 Die Referenz Nummern auf der Y/C-LEITERPLATTE zeigen die Teile der 5500, 500, 400 und 200 Serien.
 (Zum Beispiel) Q15 auf der Platte bezieht sich auf Q5515/Q515/Q415/Q215.




PWB-I, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE I, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE ZWISCHENFREQUENZ-TUNERSCHALTUNG







PWB-T, TIMER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE T, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE ZEITSCHALTUHRSCHALTUNG




PWB-P, POWER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE P, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE STORMVERSORGUNGSSCHALTUNG



PWB-H, OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-H852G((BK)) LEITERPLATTE H, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE BETRIEBSSCHALTUNG (VC-H852G((BK))





PWB-H, OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-H882G) LEITERPLATTE H, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE BETRIEBSSCHALTUNG (VC-H882G)



PWB-H, OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-H852G((BK)) LEITERPLATTE H, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE BETRIEBSSCHALTUNG (VC-H852G((BK))


PWB-H, OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-H882G) LEITERPLATTE H, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE BETRIEBSSCHALTUNG (VC-H882G)






PWB-R, VPS DECODER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE R, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE DECODERSCHALTUNG DER VPS








### **WAVE FORMS / WELLENFORMEN**

### SYSTEM CONTROL, SERVO, IF PWBs / SYSTEMSTEUERUNG-, SERVO- UND ZF-LEITERPLATTEN



Video output terminal (Video output is shorted with a 75 ohm resistor.) Video signal 200mV/Division 20usec/Division

Videoausgangsklemme (Der Videoausgang wird mit einem 75-Ohm-Widerstand kurzgeschlossen.I Videosignal 200 mV/Teilung 20 μs/Teilung —Wiedergabe-Betriebsart —



Drum frequency generator pulse foutput) 2V/Division

Trommel-Frequenzgeneratorimpuls

IC 702 @ pin

Imsec/Division

Stift (3) von IC702

1 ms/Teilung -- Aufnahme-Betriebsart --

TP2204

Horizontal sync pulse 1V/Division

TP2204 Horizontal-Synchronimpuls

- Aufnahme-Betriebsart

20µsec/Division

1 V/Teilung 20 µs/Teilung

-- Record mode -

IC702 ® pin Drum phase generator pulse (output) 2V/Division 5msec/Division Connector AC ① pin

Connector AC 3 pin Drum frequency generator signal Drum phase generator pulse (input) 50mV/Division 200mV/Division 5msec/Division 1mser/Division -Record mode

Stift ® von IC702 Trommel-Phasengeneratorimpuls (Ausgang) 2 V/Teilung

-Record mode-

(Ausgang) 2 V/Teilung 1 ms/Teilung 5 ms/Teilung Stift ① vom AC-Verbinder Trommel-Phasengeneratorimpuls (Eingang) 200 mV/Teilung Stift ③ vom AC-Verbinder Trommel-Frequenzgeneratorsignal




TP703 Head switching pulse 2V/Division

Smsec/Division TP701 Tracking MM pulse 2V/Division 5msec/Division


TP703 Kopfschaltimpuls 2 V/Teilung 5 ms/Teilung TP701

-Record mode-TP701
Spurhaltung-MM-Impuls
2 V/Teilung
5 ms/Teilung
- Aufnahme-Betriebsart --



Video output terminal (E-E level) (Video output is shorted with a 75 ohm resistor.) Video signal 200mV/Division 20usec/Division -Record mode

Videoausgangsklemme (E-E-Pegel) (Der Videoausgang wird mit einem 75-Ohm-Widerstand kurzgeschlossen.) Videosignal 200 mV/Teilung 20 µs/Teilung — Aufnahme-Betriebsart —



Y/C module ⑤ pin 4.43 MHz oscillation signal 200mV/Division O 1 sec/Division

Stift (§ vom Y/C Modulbauelement 4,43-MHz-Schwingungssignal 0.1 «s/Teilung

IC 702 @ pin

2V/Division

1V/Division

0.5msec/Division

0.5msec/Division -Record mode --

Stift 3 von IC702

Stift 3 von AB-Verbinder Antriebswellen-Frequenzgeneratorsignal

(Ausgang) 2 V/Teilung 0,5 ms/Teilung

(Eingang) 1 V/Teilung 0,5 ms/Teilung -- Aufnahme-Betriebsart --

TP703

TP701

TP703

TP701

2V/Division

5msec/Division

-Playback mode

Kopfschaltimpuls

Spurhaltung-MM-Impuls

5 ms/Teilung --Wiedergabe-Betriebsart --

2 V/Teilung 5 ms/Teilung

2 V/Teilung

Head switching pulse 2V/Division 5msec/Division


Tracking MM pulse

Connector AB 3 pin

Capstan frequency generator pulse (output)

Capstan frequency generator signal

Antriebswellen-Frequenzgeneratorimpuls



TP702 Playback control pulse 5msec/Division

IC 702 ③ pin Playback control pulse 500mV/Division 5msec/Division -Playback mode -

TP702 Wiedergabesteuerungsimpuls 2 V/Teilung 5 ms/Teilung

Stift 3 von IC702 Wiedergabesteuerungsimpul 5 ms/Teilung —Wiedergabe-Betriebsart —

IC 701 9: pin Head switching pulse 5msec/Division

IC701 (§) pin Drum pulse generator MM 2V/Division 5msec/Division 10701 🐧 pin Drum pulse generator (input) 2V/Division

5msec/Division


117

Stift & von IC701 Kopfschaltimpuls 5 V:Teilung 5 ms/Teilung Stift E von IC701

Trommel-Impulsgenerator-MM 2 V:Teilung 5 ms/Teilung


Stift 7, von IC701 Trommei-Impulsgenerator (Eingang) 2 V/Teilung 5 ms/Tellung

### Y/C. AUDIO PWB / Y/C- UND TON-LEITERPLATTEN



TP201 White/Dark clip signal 200mV/Division 20µsec/Division - Record mode

Weiß/Dunkel-Begrenzungssignal 200 mV/Teilung 20 µs/Teilung —Aufnahme-Betriebsart —



TP2201 Playback preamp, signal 100mV/Division 5msec/Division

TP2202 Head switching pulse 5V/Division 5msec/Division -Playback mode-(by using an alignment tape)


TP2201 Wiedergabe-Vorverstärkersignal 100 mV/Teilung 5 ms/Teilung

TP2202 Kopfschaltimpuls

5 V/Teilung

5 ms/Teilung

- Wiedergabe-Betriebsart - (mit dem Abgleichband)




TP2201 Playback preamp, signa 50mV/Division 5msec/Division

TP2202 Head switching pulse 5V/Division 5msec/Division -Playback mode-

TP2201 Wiedergabe-Vorverstärkersignal 50 mV/Teilung 5 ms/Teilung


Kopfschaltimouls 5 V/Teilung 5 ms/Teilung -- Wiedergabe-Betriebsart --



Connector AN ②, ① pin (Between Erase head and Ground.) 10V/Division 10usec/Division


Stifte ② und ① vom AN-Verbinder (Zwischen dem Löschkopf und der Masse) 10 V/Teilung 10 µs/Teilung — Aufnahme-Betriebsart—

### Hi-Fi AUDIO PWB / Hi-Fi UND TON-LEITERPLATTEN




TP6306-TP6304 Recording FM signal 0.5V/Division 0.5µsec/Division

TP6306-TP6304 FM-Aufzeichnungssignal 0,5V/Teilung 0.5ms/Teilung



BC @ pin or between @ pin and Audio output signal 0.5V/Division 0.5mV/Division

Stift @ des BC oder zwischen der Stift 6 und Erdung Audioausgangssignal 0,5V/Teilung



TP6305-TP6304 (Ground) Playback FM signal 50mV/Division 0.5µsec/Division

118

TP6305-TP6304 (Erdung) Wiedergabe-FM-Signal 50mV/Teilung 0.5µ/Teilung



IC6303 ® pin or between @ pin and Ground
PB demodulated audio signal 0.5V/Division 0.5msec/Division

Stift ® des IC6303 oder zwischen der Stift 19 und Erdung PB-Demodulationsaudiosigna 0,5V/Teilung 0,5ms/Teilung



TP6301-Ground Audio head switching pulse

TP6301-Erdung Audio-Koopf-Umschaltimpuls 0.5mV/Teilung 0,5ms/Teilung

### **PARTS LIST**

### **TEILELISTE**

### PARTS REPLACEMENT

### AUSTAUSCH VON TEILEN

fied by A in the Replacement Parts List.

this service manual may create shock, fire or other hazards.

Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual; electrical components having such features are identiin den Ersatzteil durch "  $\Delta$  " gekennezeichnet. Der Gebrauch von Ersatztei-The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in steller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Unfällen werden.

### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the follow- Damit line Bestellung prompt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte ing information.

- 1. MODEL NUMBER 2. REF. NO. 3. PART NO.
  - 4. DESCRIPTION
- 5. CODE

"WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

folgende informationen.

- 1. MODELL-NR. 2. REF.-NR.
- 3. ERSATZTEIL-NR. 4. BESCHREIBUNG
- 5. KODE

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
		PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not Replacement Item)	FLACHBAUGRUPPEN (Keine Ersatzteile)	
PWB-A	DUNTK 2 5 4 7 HE 5 5	System control, Servo circuit (VC-H882G)	Systemsteuerung, Servoschaltung (VC-H882G)	-
PWB-A	DUNTK 2547HE 50	System control, Servo circuit (VC-H852G(8K))	Systemsteuerung, Servoschaltung (VC-H852G(BK))	-
PWB-A	. RUNTKO441GEZZ	Audio circuit	Tonschaltung	-
PWB-A	DUNTK2542TM50	Y/C circuit	Y/C Schaltung	-
PWB-B	DUNTK 2 4 5 8 T M 5 2	Hi-Fi audio circuit	Hi-Fi-Tonschaltung	-
PWB-I	DUNTK 2 2 3 2 HE 5 2	Tuner/IF circuit	Zwischenfrequenz-Abstimmschaltung	. –
PWB-I	DUNTK 2 5 4 6 HE 5 0	SIF circuit	Tonzwischenfrequenz-Schaltung	-
PWB-H	DUNTK 2677 HE 50	Operation circuit (VC-H882G)	Betriebschaltung (VC-H882G)	-
PWB-H	DUNTK 2 5 4 4 HE 5 0	Operation circuit (VC-H852G(BK))	Betriebschaltung (VC-H852G(BK))	-
PWB-T	DUNTK 2545 HE 50	Timer circuit	Timerschaltung	-
PWB-X	DUNTK2486TM55	Head amplifer circuit	Vorverstrschaltung	-
PWB-R	. DUNTK 2 5 4 1 HE 5 0		VPS-Dekodiererschaltung	-
PWB-P	RDENTO247GEZZ		Hauptstromschaltung	-

	PWB-A	PWB-A	
	TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q205	VS 2 S C 2 4 5 8 Y / - 1 2SC 2458Y	2SC 2458Y	AB
0206	VSDTC144ES: - 1 DTC144ES	DTC144ES	AB
Q701	V S 2 S A 9 3 3 S Q R 1 E 2SA 933SQR	2\$A933SQR	AB
Q702	VS 2 C 1 7 4 0 S QR 1 E 2C1740SQR	2C1740SQR	AC
Ω706	VSDTC144ES/ - 1 DTC144ES	DTC144ES	' AB
Q707	V S 2 S A 9 3 3 S Q R 1 E 2SA 933SQR	2SA933SQR	AE
Q708	V S 2 S A 9 3 3 S Q R 1 E 2 S A 9 3 3 S Q R	2SA933SQR	į AE
0710	VSDTC144ES : - 1 DTC144ES	DTC144ES	AE
0711	VSDTC144ES/ - 1 DTC144ES	DTC144ES	. Al
0712	VS 2 S D 4 6 8 - C / - 1 2SD468-C	2SD468-C	A
0713	VS2SD468-C/-1 2SD468-C	2SD468-C	Al
Ω714	VSDTA144ES: - 1 DTA144ES	DTA144ES	A
Ω715	VSDTA144ES/ - 1 DTA144ES	DTA144ES	A
0716	VS 2 C 1 7 4 0 S Q R 1 E 2C1740SQR	2C1740SQR	A
0717	VSDTA: 44ES 1 DTA: 44ES (VC-H852G)	DTA144ES (VC-H852G)	: A
Q718	VS 2 S C 1 8 1 5 Y W- 1 2 2 C 1 8 1 5 Y	2SC1815Y	A
Q719	VS 2 C 1 7 4 0 S QR 1 E 2C1740SQR	2C1740SQR	A
Q720	VSDTC124ES/ - 1 DTC124ES	DTC124ES	· A
0721	VSDTC124ES/ - 1 :DTC124ES	DTC124ES	; A
0722	VSDTC144ES/ - 1 DTC144ES	DTC144ES	, А
0723	VSDTC144ES/ - 1 DTC144ES	DTC144ES	A
0724	VSDTA144ES/ - 1 DTA144ES (VC-H852G)	DTA144ES (VC-H852G)	Α
0725	VSDTC144ES/ - 1 [DTC144ES	DTC144ES	. А

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
Ω801	VS2SA933SQR1E	2SA 933SQR	2SA933SQR	AB
Q802	VSDTC144ES/ - 1	DTC144ES	DTC144ES	AB
Q803	VSDTC144ES/ - 1	DTC144ES	DTC144ES	AB
Q804	VS2SC2001LK-1	2SC 200 1 L K	2SC2001LK	AA
Q805	VS2C1740SQR1E	2C1740SQR	2C1740SQR	AC
Q4401	VS2SA933SQR1E	2SA933SQR	2SA933SQR	AB
Q4403	VS2SA933SQR1E	2SA933SQR	2SA933SQR	AB
Q5501	VS2SC2458Y/-1	2SC2458Y (VC-H852G)	2SC2458Y (VC-H852G)	AB
Q5904	VSDTC144ES/ - 1	DTC144ES	DTC144ES	AB
Q5906	VSDTA124ES/ - 1	DTA124ES	DTA124ES	AB
Q6601	VSDTC124ES/-1	DTC124ES	DTC124ES	A8
Q6602	VS2SC1815Y/ - 1	2SC1815Y	2SC1815Y	AC
Q6603	VS2SC2458Y/ - 1	2SC2458Y	2SC2458Y	AB
Q6604	VS2SC2458Y/ - 1	2SC2458Y	2SC2458Y	AB
Q8802	VSDTC124ES/ - 1		DTC124ES	AB
<b>G8803</b>	VSDTA144ES/ - 1	DTA 144ES	DTA144ES	AB
Q9501	VS2SB1117KU1E	2SB1117K	2SB1117K	AE
Q9502	VSDTC144ES/ - 1	DTC144ES	DTC144ES	AB
Q9503	VS2SB1117KU1E	2SB1117K	2SB1117K	AE
Q9504	VSDTC124ES/ - 1	1	DTC124ES	AB
Q9505	VSDTA124ES/ - 1	DTA 124ES	DTA124ES	AB
Q9506	VSDTA124ES/ - 1	DTA124ES	DTA124ES	AB
Q9507	VS2SA950-Y/1E	2SA950-Y	2SA950-Y	AD
Q9508	VSDTA124ES/ - 1	DTA124ES	DTA124ES	AB
Q9509	VS2SA1020Y/ - 1	2SA1020Y	2SA1020Y	AD
Q9510	VS2SC3401//-1	2SC3401	2SC3401	AD
Q9513	VS2SA952LK/-1	2SA 952LK	2SA952LK	AB
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	L
·				
IC 701	RH- i X0322GEZZ			AS
IC702	VHI LA7116//-1			AH
IC703	VHI BA15218N-1			AD
IC704	VHI UPD4024B-1			AG
IC801	RH-i X0367GEZZ			AW
IC802	VHI TC4077BP-1			AD
IC803	VHI BA6238AU- 1			AH
IC804	VHi BU2769N/ - 1			AK
IC 2201	VHI BA7021//-1			AE
IC5501	VHI BA7007//-1			AM
IC5901	RH- i X0345GEZZ			AW
IC9501	RH-IXOO13AEZZ			AK
IC9501	RH- i X0013AEZZ			AK
		DIODES	DIODEN	
D208	RH- DX0142CEZZ	(1SS133)	(1\$\$133)	AA
D208 D209	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(1SS133) (1SS133)	(1SS133) (1SS133)	AA AA
D208 D209 D701	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(155133) (155133) (155133)	(15S133) (1SS133) (1SS133)	AA AA AA
D208 D209 D701 D702	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G)	(15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133)(VC-H852G)	AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704	RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (1SS133)	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133)	AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (1SS133)	(15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133)(VC-H852G)	AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707	RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ RH-DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133)	(198133) (198133) (198133) (198133)(VC-H852G) (198133) (198133)	AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133)	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133)	AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133)	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133)	AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715	RH- DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (15S133) (15S133) (15S133)	(19\$133) (19\$133) (19\$133)(19\$133)(VC-H852G) (19\$133) (19\$133) (19\$133)	AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715 D716	RH- DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AB AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715 D716 D718	RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ RH- DX0142CEZZ	(15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	(15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133)(VC-H852G) (15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133) (15\$133)	AA AA AA AA AA AB AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   1714 D715 D716 D718 D719	RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	(15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	AA AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715 D716 D718 D718 D720 D801	RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(C-H852G) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715 D716 D718 D719 D720 D801 D802	RH- DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707 † 714 D715 D716 D718 D719 D720 D801 D802 D803	RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(C-H852G) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133) (1SS133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707   714 D715 D716 D718 D719 D720 D801 D802 D803 D804	RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
D208 D209 D701 D702 D704 D707 † 714 D715 D716 D718 D719 D720 D801 D802 D803	RH-DX0142CEZZ	(15S133) (15S133) (15S133) (15S133)(VC-H852G) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133) (15S133)	(195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133) (195133)	AA AA AA AA AA AA AA AA

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODI
D2201	RH-DX0142CEZZ	(199133)	(155133)	AA
		(155133)	(1\$\$133)	AA
D5501			(1\$\$133)	AA
D5502	RH-DX0142CEZZ		(1SS 133)	AA
D5503	RH-DX0142CEZZ		(155133)	. AA
D5902	RH-DX0142CEZZ		1 1	AA
D5903	RH-DX0142CEZZ		(1SS133)	
D6601	RH- DX0142CEZZ	(188133)	(15\$133)	AA
6604	RH- DX0142CEZZ	(1SS133)	(188133)	AA
D8801	RH-DX0142CEZZ		(1SS133)	AA
D8802	RH- EXO217CEZZ		(RD15EB)	AB
1		(RD 15EB)	(RD15EB)	AB
8806	RH- EX0217CEZZ		(RD3.9EB)	AB
D9502	RH-EXO092CEZZ	(RD3.9EB)	1 ****	AA
D9503	RH- DX0142CEZZ	(1SS133)	(15\$133)	^^
9507	RH- DX0142CEZZ	(155133)	(1\$\$133)	AA
D9510	RH- DX0142CEZZ		(155133)	AA
	<u> </u>		KONDENSATOREN	
		CAPACITORS	KONDENSATUREN	т
C721	VCE 9EA1HW105M	1μF, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
C726	VCE 9EA1HW105M		1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
	VOE DE ATHWIOEM	1µF, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1µF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
C729			22µF, 16V, elektralytisch (ungepolt)	i AC
C740	VCE 9EA1CW226M	22μF, 16V, Electrolytic (non-Polar)		AC
C818		1μF, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
C819	VCE 9EA1HW105M	1µF, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	
C2202		1 <sub>µ</sub> F, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1µF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
C4401	VCE AEA1CW107M		100µF, 10V, elektrolytisch	AC
		470µF, 6.3V, Electrolytic	470μF, 3V, elektrolytisch	AC
C4403			100µF, 6.3V, elektrolytisch	AE
C5902 C5912	VCE AE AOJ W107 M VCE 9E A1 CW476 M	47μF, 16V, Electrolytic (non-Polar)	47µF, 16V, elektrolytisch (ungepol)	AC
		TRIMMERS	TRIMMER	
		To the second se		AD
C5904 C5911	RT 0- H1028GEZZ RT 0- H1028GEZZ	Trimmer Charcter GEN. OSC Trimmer Clock OSC adj.	Trimmer, Oszillator vom Schriftzeichengenerator Trimmer, Einstellung vom Uhroszillator	AC
	<u> </u>	CONTROLS	REGLER	
R263	RVR - M4409GEZZ	1K ohm, Pot., Record FM level adj.	1 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs-FM-	AE
R707	RVR - M4 4 2 1 GE Z Z	100K ohm, Pot., Tracking preset	Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Einstellung der	Al
R720	RVR - M4 1 9 8 GE Z Z	100K ohm, Pot., Drum phase generator adj.	Standbild-Spulage 100 kOhm, Potentiometer, Einstellung der	A
			Trommel-Phase generator 100 kOhm, Potentiometer, Einstellung der	A
R769	RVR - M4421 GEZZ	TOOK OIRM, FULL 3/3 DECKING	Trommel-Phasegenerator	
R836	RVR - M4336GEZZ	100K ohm, Pot., FV adj.	100 kOhm, Potentiometer, FV-Einstellung	A
R6612	RVR - M4 1 6 8 GE Z Z	33K ohm, Pot., Playback level adj.	33 kOhm, Potentiometer, Einstellung des Wiedergabepegels	A
R6613	R V R - M4 1 7 5 G E Z Z	4700K ohm, Pot., Record bias adj.	470 kOhm, Potentiometer, Einstellung des Aufzeichnungs-Vormagnetierung	A
		COILS	SPULEN	
	T	Lara II	150µH	A
L208	VP - XF 151K 0000		82µH	۾ ا
L209	VP- XF820K0000			A
	VP - XF 151K 0000		150µH	Δ
L210		220µH	220µH	1 1
L210	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0			. j A
L210 L211	1	1	220µH	
L210 L211 L2201	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	220µH 220µH	Δ.
L210 L211 L2201 L4401	VP - DF 221K 0000	) 220µH 220µH	220µH	
L210 L211 L2201	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH 220µH 220µH		1

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
L5901	VP - MK 150K 0000	15µH	15µН	AB
FL801	RFI LCOÒ24GEZZ	Filter	Filter	AE
FL5501	RFI LC0029TAZZ	Filter	Filter	AD
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
			Hochfrequenzwandler	BA
	RCNVROO14GEZZ		Quarzoszillator, 17,73MHz	AP
X5901	RCRSB0008CEZZ		Anschioß	AF
J6801	QS 6CZ 2 1 1 2 GE Z Z		Klinke	AD
J6802	QJAKE0113GEZZ		Klinke	AD
J6803	QJAKE0114GEZZ		Stecker (2-polig)	AD
AA	QPL GN0278GEZZ	1 -	Anschloß (10-polig)	AD
AB	QS TCN1013REZZ		Stecker (6-polig)	AB
AC	QPL GNO 678 GEZZ		Anschluß (7-polig)	AC
AD	QS OCNO713 REZZ		Stecker (3-polig)	AB
AF	QPL GNO0378GEZ		Stecker (3-polig)	AB
AH	QPL GNO 478 GEZZ		Stecker (4-polig) Stecker (4-polig)	AB
Al	QPLGN0478GEZZ		1 · · · · · ·	AC
AJ	QPL GN0878GEZZ		Stecker (4-polig)	AC
AK	QS oCN1094 GEZZ		Anschluß (10-polig)	AA
AL	QPL GN0278 GE ZZ		Stecker (2-polig)	AE
AM	QPL GN0578GEZZ		Stecker (5-polig)	AC
AN	QPL GN0578GEZZ		Stecker (5-polig)	ΔΩ
AO	QPL GN0778GEZZ		Stecker (7-polig)	AB
AP	QPL GNO 6 7 8 GE Z Z		Stecker (6-polig)	i i
AS	QPL GN0878GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8-polig)	AC
AT	QPL GNO 678 GE ZZ	Plug (6 Pin)	Stecker (6-polig)	AE
AU	QPL GN0578GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5-polig)	AE
	QPL GN0678GEZZ	Plug (6 Pin)	Stecker (6-polig)	AB
AV				1
AW	QPL GN0378 GEZZ		Stecker (3-polig)	АВ
			Stecker (3-polig) TON-MODULBAUELEMENT	
		Plug (3 Pin)  AUDIO MODULE		
		Plug (3 Pin)  AUDIO MODULE  TRANSISTORS	TON-MODULBAUELEMEN	
AW	QPL GN0378 GE Z Z	AUDIO MODULE TRANSISTORS 2SC2061QR	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN 2SC2061QR	F
AW	QPL GN0378 GE Z Z	Plug (3 Pin)  AUDIO MODULE  TRANSISTORS	TON-MODULBAUELEMENT	AC
AW	QPL GN0378 GE Z Z	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN 2SC2061QR	AC
Q602	VS2SC2061QR-1	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE	AC
Q602	VS2SC2061QR-1	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN 2SC2061QR	AC AC
Q602	VS2SC2061QR-1 VHI BA7751ALS1 VHI BA7755//-1	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100µF, 16V, Electrolytic	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE	AC
Q602 IC601 IC602	VS2SC2061QR-1 VHI BA7751ALS1 VHI BA7755//-1	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100µF, 16V, Electrolytic	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch	AC A
Q602 IC601 IC602 C609 C624	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS  VHI BA7755//-1  VCE AEA1AW1071  VCQPKA2AA153.	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100µF, 16V, Electrolytic J .015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen	A A A
Q602 IC601 IC602 C609 C624	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS1  VHI BA7755//-1  VCQPKA2AA153.	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  1 100µF, 16V, Electrolytic J. 015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6mH	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5,6mH	AC A
Q602  IC601 IC602  C609 C624	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS1 VHI BA7755//-1  VCQPKA2AA153.	AUDIO MODULE TRANSISTORS  2SC 2061 QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100 µF, 16V, Electrolytic J .015 µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6 mH 0 470 µH	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE	AC A
Q602  IC601 IC602  C609 C624  L601 L602 FL601	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS  VHI BA7755//-1  VCQPKA2AA153.	AUDIO MODULE  TRANSISTORS  2SC20610R  INTEGRATED CIRCUITS  M 100µF, 16V, Electrolytic J .015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6mH 0 470µH 2 Low Pass Filter	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5,6mH 470µH	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Q602  IC601 IC602  C609 C624	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS1 VHI BA7755//-1  VCQPKA2AA153.	AUDIO MODULE  TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100µF, 16V, Electrolytic J .015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6mH 0 470µH 2 Low Pass Filter I IF Coil	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN  25C 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5.6mH 470µH Tiefpaßilter	A(  AA  AA  AA  AA  AA  AA  AA
Q602  IC601 IC602  C609 C624  L601 L602 FL601 FL602	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS: VHI BA7755//-1  VCE AEA1AW1071 VCQPKA2AA153.  VP- YF562J000 VP- YF471K000 RCI LF0016 GEZ: RCI LF0016 GEZ: RCI LF0016 GEZ:	AUDIO MODULE  TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  CAPACITORS  M 100µF, 16V, Electrolytic J .015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6mH 0 470µH 2 Low Pass Filter 2 IF Coil 2 Osillator transformer	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5,6mH 470µH Tiefpaßfilter IF Spule	AC A
Q602  IC601 IC602  C609 C624  L601 L602 FL601 FL602 T601	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS  VHI BA7755//-1  VCQPKA2AA153.  VP- YF562J000  VP- YF471K000  RCI LF0016GEZ  RCI Li 0052GEZ  RTRNH0046GEZ	AUDIO MODULE  TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  M 100µF, 16V, Electrolytic J .015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  0 5.6mH 0 470µH Z Low Pass Filter 2 If Coil 2 Osillator transformer  MISCELLANEOUS	TON-MODUL BAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5,6mH 470µH Tiefpaßfilter IF Spule Oszillatortransformatore  SONSTIGE TEILE	AC A
Q602  IC601 IC602  C609 C624  L601 L602 FL601 FL602	VS2SC2061QR-1  VHI BA7751ALS: VHI BA7755//-1  VCE AEA1AW1071 VCQPKA2AA153.  VP- YF562J000 VP- YF471K000 RCI LF0016 GEZ: RCI LF0016 GEZ: RCI LF0016 GEZ:	AUDIO MODULE  TRANSISTORS  2SC2061QR  INTEGRATED CIRCUITS  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TON-MODULBAUELEMENT TRANSISTOREN  2SC 2061QR  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  KONDENSATOREN  100µF, 16V, elektrolytisch ,015µF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATORE  5,6mH 470µH Tiefpaßiter IF Spule Oszillatortransformatore	AC AC AC

REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
	1	Y/C MODULE	Y/C-MODULBAUELEMENT	
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Ω204	VS2SD471-KL-1	2SD471-KL	2SD471-KL	AD
Q502	VS2SC1623L51E	2SC 1623L	2SC1623L	AB
Q504	VS25C2001LK-1	2SC 2001LK	2SC2001LK	AA
	VS2SC1623L51E	2SC1623L	2SC 1623L	AB
Q505 Q506	VS2SA812- M51E	2SA812-M	2SA812-M	AC
Q508	VS2SC1623L51E	2SC1623L	2SC1623L	AB
Q509	VS2SC1623L51E	2SC 1623L	2SC1623L	<b>A8</b>
, ,		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC 201	VHI HA118026NT			AT
IC501	VHI TA8644N/ - 1			AP
		DIODES	DIODEN	
D202	VHD1SS119//-1	(1\$\$119)	(155119)	AB
1		(456110)	(155119)	АВ
204	VHD1SS119//-1	(155119)	(133119)	AA
D207	RH-EX0374GEZZ			AA
D501	RH-EX0374GEZZ		(1SS198)	AB
D503	VHD1SS198//-1	(155198)	(1SS119)	AB
D505	VHD1SS119//-1	(1SS119)	(155119)	AB
D506	VHD1SS119//-1	(1SS119)	(155119)	
-		CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C235		4.7μF, 25V, Electrolytic (non-Polar)	4,7μF, 25V, elektrolytisch	AC AB
C240	VCEAEA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	AC
C550	VCE AE AOJ W227 M	220μF, 6.3V, Electrolytic	220μF, 6,3V, elektrolytisch	AU
		CONTROLS	REGLER	
	RVR - M4408GEZZ	680 ohm, Pot., Playback level adj.	680 Ohm, Potentiometer, Einstellung des Wiedergabepegels	АВ
R209	ł.	l .	680 Ohm, Potentiometer, FM Frägareinstellung	
	BVR- M4185GEZZ	680 ohm, Pot., FM carrier adj.		
R216	RVR - M4 1 8 5 GE Z Z		6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung	AD
R216 R222	R V R - M4 1 9 1 G E Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj.		AE AE
R216 R222 R229	RVR - M4 1 9 1 GE Z Z RVR - M4 4 1 1 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj.	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung	AD AB
R216 R222	R V R - M4 1 9 1 G E Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj.	6.8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2.2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung	AB AB
R216 R222 R229 R253	RVR - M4 19 1 GE Z Z RVR - M4 4 1 1 GE Z Z RVR - M4 4 0 7 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohn, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen-	AC AE
R216 R222 R229 R253 R507	R V R - M4 19 1 GE Z Z R V R - M4 4 1 1 GE Z Z R V R - M4 4 0 7 GE Z Z R V R - M4 3 8 0 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasenregelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs-	AB AB AB
R216 R222 R229 R253 R507	RVR - M4 19 1 GE Z Z RVR - M4 4 1 1 GE Z Z RVR - M4 4 0 7 GE Z Z RVR - M4 3 8 0 GE Z Z RVR - M4 4 3 2 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2.2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasenregelung 2.2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs-Chrominanzeinstellung	AE AE
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4 19 1 GE Z Z RVR- M4 4 1 1 GE Z Z RVR- M4 4 0 7 GE Z Z RVR- M4 3 8 0 GE Z Z RVR- M4 4 3 2 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung     2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung     470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung     100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasenregelung     2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs-Chrominanzeinstellung	AE AE
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR - M4 19 1 GE Z Z RVR - M4 4 11 GE Z Z RVR - M4 4 0 7 GE Z RVR - M4 380 GE Z Z RVR - M4 380 GE Z Z	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47μH 8.2μH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH	AE AE AE AE
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47µH 8.2µH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pageleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH	AE AE AE AE AE
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47  H 3.2  H 15  H 47  H	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47μH 8,2μH 15μH 47μH 56μH	AE A
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47µH 8.2µH 15µH 4.7µH 56µH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH	AE A
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M450GEZZ	8.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., Et level adj. 100K ohm, Pot., Et evel adj. 100K ohm, Pot., REC CHROMA level adj. 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47μH 8.2μH 15μH 47μH 56μH 18μH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47μH 8,2μH 15μH 47μH 56μH	AE A
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., El ievel adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47µH 8.2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasenregelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH 56µH 18µH	AR AR AR AR AR AR AR AR
R216 R222 R229 R253 R507 R515	RVR- M4 19 1 GE ZZ RVR- M4 4 11 GE ZZ RVR- M4 4 07 GE ZZ RVR- M4 38 0 GE ZZ RVR- M4 38 0 GE ZZ RVR- M4 4 32 GE ZZ VP- XF 4 7 0 K 0 0 0 0 VP- XF 8 R 2 K 0 0 0 0 VP- XF 15 0 K 0 0 0 0 VP- XF 15 0 K 0 0 0 0 VP- XF 18 0 K 0 0 0 0 VP- XF 18 0 K 0 0 0 0 VP- XF 39 0 K 0 0 0 0 VP- XF 39 0 K 0 0 0 0 VP- XF 32 1 K 0 0 0 0	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47µH 8.2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47μH 8,2μH 15μH 47μH 56μH 18μH 39μH	ARE
R216 R222 R229 R253 R507 R515 L201 L203 L205 L212 L213 L502 L504 L505 L506	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ	8.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., EE Level adj. 100K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47μH 8.2μH 15μH 47μH 56μH 18μH 39μH 120μH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH	AL A
R216 R222 R229 R253 R507 R515 L201 L203 L205 L212 L213 L504 L504 L506 L506 L507	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4380000 VP- XF150K0000 VP- XF180K0000 VP- XF180K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., El level adj. 100K ohm, Pot., Et level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47µH 8.2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH 220µH	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasenregelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH 220µH	ARB
R216 R222 R229 R253 R507 R515 L201 L203 L205 L212 L213 L504 L505 L506 L506 F1201	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ VP- XF470K0000 VP- XF8R2K0000 VP- XF150K0000 VP- XF150K0000 VP- XF160K0000 VP- XF180K0000 VP- XF390K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 RMFTD0254GEZ	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., EE level adj. 100K ohm, Pot., Automatic phase control 2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47 H 8.2  47 H 15  47 H 15  47 H 20  47 H 20  H 18  47 H 18  48 H 18 H 18 H 18 H 18 H 18 H 18	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH 220µH 220µH 260µH	AR A
R216 R222 R229 R253 R507 R515 L201 L203 L205 L212 L213 L502 L504 L506 L506 L507	RVR- M4191GEZZ RVR- M4411GEZZ RVR- M4407GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4380GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4432GEZZ RVR- M4380000 VP- XF150K0000 VP- XF180K0000 VP- XF180K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000 VP- XF221K0000	6.8K ohm, Pot., Deviation adj. 2.2K ohm, Pot., White clip adj. 470 ohm, Pot., Et level adj. 100K ohm, Pot., Et level adj. 100K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  2.2K ohm, Pot., REC CHROMA level adj.  COILS AND TRANSFORMERS  47μH 8.2μH 15μH 47μH 56μH 18μH 39μH 220μH 220μH 560μH Filter Filter	6,8 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 2,2 kOhm, Potentiometer, Weißbkappeinstellung 470 Ohm, Potentiometer, E-E-Pegeleinstellung 100 kOhm, Potentiometer, Automatischephasen- regelung 2,2 kOhm, Potentiometer, Aufzeichnungs- Chrominanzeinstellung  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  47µH 8,2µH 15µH 47µH 56µH 18µH 39µH 220µH 220µH 220µH 250µH 560µH Fitter	ARB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
	·	MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
X501	RCRSB0002CEZZ	Crystal oscillator, 4,43MHZ	Quarzoszillator, 4,43MHz	AM
	<u></u>	PWB-B	PW8-B	
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q6301	VS2SD655- DE1E	2SD655-D	2SD655-D	AC
06302	VS2SD655- DE1E	2SD655-D	2SD655-D	AC
06303	VS2SC1623L51E	2SC 1623L	2SC1623L	AB
Q6304	VS2SC1623L51E	2SC1623L	2SC1623L	ΑB
Q6305	V\$25D655- DE1E	2SD655-D	2SD655-D	AC
Q6306	VS2SD655- DE1E	2SD655-D	2SD655-D	AC
Q6307	VSDTA114EK/-1	DTA 114EK	DTA114EK	AB
Q6308	VSDTC124EK/ - 1	DTC124EK	DTC124EK	AB
Q6309	VSDTC124EK/ - 1	DTC124EK	DTC124EK	AΒ
Q6310	VS2SC2001LK-1	2SC2001LK	2SC2001LK	AA
Q6311	VS2SA812- M51E	2SA 812-M	2SA812-M	AC
Q6312	VSDTC124EK/ - 1	DTC124EK	DTC124EK	AB
Q6313	VSDTC124EK/-1	DTC124EK	DTC124EK	AB
Q6314	VS2SC1623L51E	2SC 1623L	2SC1623L	AB
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
				ΔM
IC 6301	VHI HA12121NT1			AM
IC6302	VHI HA12122NT1			AS
IC6303	VHI HA12123NT1			AD
IC6304	VHI BA15218N-1			AD
IC 6305	VHI BA15218N-1			AK
IC6306	VH; HA12124NT1			
		DIODES	DIODEN	
D6301	VHD1SS119//-1	(155119)	(15S119)	AB
ŀ				
	VHD1SS119//-1	(1SS119)	(188119)	AB
ŀ		(1SS119)		
 6304	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119)	(1SS119) (1SS119)	AB AB
 6304 6306	VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119)	(1SS119) (1SS119) (1SS119)	AB AB
6304 6306	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119)	AB AB AB
 6304 6306   6309	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(15S119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)	(155119) (155119) (155119) (155119) (155119)	AB AB AB AB
6304 6306 1 6309 D6312	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(15S119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119)	AB AB AB
6304 6306 1 6309 D6312 D6314	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(15S119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)	(155119) (155119) (155119) (155119) (155119)	AB AB AB AB
6304 6306 1 6309 D6312 D6314 D6315	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)	(15S119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)	AB AB AB AB
 6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) CONTROLS	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)	AB AB AB AB
 6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right)	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts)	AB AB AB AB AB
 6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right)	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts)	AB AB AB AB
   6304   6306   6309   D6312   D6314   D6315   R6309   R6310   R6334   R6338	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left)	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS110)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links)	AB AB AB AB AB AB
6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right)	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (inks) 68 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1,4MM+Z Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, 1,4MM+Z Hubeinstellung	AB AB AB AB AB AB AB
R6309 R6304 R6306   G309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334 R6338 R6376 R6378	VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 68K ohm, Pot., Level adj. (Left)	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1,4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung	AB AB AB AB AB AB
 6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334 R6338 R6376	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1 VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)   CONTROLS   22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 68K ohm, Pot., 1.4MHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj.	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1,4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung	AB A
R6309 R6304 R6306   G309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334 R6338 R6376 R6378	VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)   CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 88K ohm, Pot., 1.4MHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj.	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe-	AB A
R6309 R6308 R6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6334 R6338 R6378	VHD1SS119//-1	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 88K ohm, Pot., 1 AMHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj.	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1,4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung	AB A
R6309 R6312 R6309 R6312 R6315 R6309 R6315 R6309 R6316 R6334 R6338 R6378 R6388	VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS   22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 68K ohm, Pot.,	(15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1, 4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 47 kOhm, Potentiometer, Einstellung der Sig-	AB A
R6304 6304 6306   6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6338 R6376 R6378 R6388 R6388 R6388	VHD1SS119//-1 RVR-M4167GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ RVR-M4165GEZZ	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)   CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 88K ohm, Pot., 1.4MHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 47K ohm, Pot., Drop out control level adj.	(15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1, 4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 47 kOhm, Potentiometer, Einstellung der Sig- nalausfall	AB AB AB AB AB AB AB AB
R6304 6304 6309 D6312 D6314 D6315 R6309 R6310 R6338 R6376 R6388 R6388 R6388 R6391	VHD1SS119//-1	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)  CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 68K ohm, Pot., 1.4MHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 47K ohm, Pot., Drop out control level adj.  CAPACITORS  10µF. 16V, Electrolytic (non-Polar)	(15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119) (15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, 1,4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 47 kOhm, Potentiometer, Einstellung der Signalausfall  KONDENSATOREN	AB A
R6309 R6310 R6309 R63114 D6315 R6309 R6310 R63310 R6338 R6376 R6388 R6388	VHD1SS119//-1 VHD1SS119//	(1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119) (1SS119)   CONTROLS  22K ohm, Pot., Level adj. (Left) 22K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Right) 10K ohm, Pot., Level adj. (Left) 88K ohm, Pot., 1.4MHz deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 68K ohm, Pot., Deviation adj. 10K ohm, Pot., Playback level adj. 47K ohm, Pot., Drop out control level adj.	(15S119)  REGLER  22 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (rechts) 10 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung (links) 68 kOhm, Potentiometer, 1, 4MHz Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 68 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung 10 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe- Pegeleinstellung 47 kOhm, Potentiometer, Einstellung der Sig- nalausfall	AB AB AB AB AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
C6353	VCE AE A 1 C W 1 0 7 M	100-E 16V Flectrolytic	100μF, 16V, elektrolytisch	AC
	VCE 9EA1CW107M	10μF, 16V, Electrolytic (non-Polar)	10µF, 16V, elektrolytisch (ungepolt)	AB
C6359		100μF, 10V, Electrolytic	100µF, 10V, elektrolytisch	AB
C6368	VCE AE A1 AW1 0 7 M		470µF, 6.3V, elektrolytisch	AB
C6369	VCE AGAOJ W477 M	470μF, 6.3V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	AB
C6381	VCE AE A 1 AW1 0 7 M		470μF, 6.3V, elektrolytisch	AB
C6382	VCE AGA0JW477M			AB
C6387	VCE AE AOJ W2 2 7 M		220μF, 6.3V, elektrolytisch	
C6399	VCE 9EA1CW106M	10μF, 16V, Electrolytic	10μF, 16V, elektrolytisch	AB
		COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	,
L6301	VP - DF 101K0000	100µH	100µН	АВ
L6302	VP - DF 101K 0000	100µН	100µН	AB
FL6301	RCI LF0106GEZZ	23KHz Low pass filter	23 kHz Tiefpaßfilter	AE
FL6302	RCi LF0106GEZZ	23KHz Low pass filter	23 kHz Tiefpaßfilter	AE
FL6303	RCI LF0099GEZZ	10u delay	10 usek. Verzögerungs	AG
		10u delay	10 usek. Verzögerungs	AG
FL6304	RCI LF0099GEZZ		1,4MHz Bandpaßfilter	AK
FL6305	RCI LF0103GEZZ	1.4MHz band pass filter	1,8MHz Bandpaßfilter	AK
FL6306	RCI LF0104GEZZ	1.8MHz band pass filter		AK
FL6307	RCi LF0103GEZZ	1.4MHZ band pass filter	1,4MHz Bandpaßfilter	
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
	001 010100000	Plug (4 Pin)	Stecker (4-polig)	AA
BA	QPL GN0462 GE 09	1 -	Stecker (3-polig)	AA
BB	QPL GN0362 GE 09			AB
BC	QPL GN0862GE09		Stecker (8-polig)	
BD	QPL GN0462 GE 09	Plug (4 Pin)	Stecker (4-polig)	AA
BE	QPL GN0562GE09	Plug (5 Pin)	Stecker (5-polig)	AB
BF	QPL GN0662 GE 09		Stecker (6-polig)	AB
ВН	QPL GN0462 GE 09		Stecker (4-polig)	AA
- 1			Stecker (2-polig)	AA
BJ	QPL GN0262GE09		Anschluß (10-polig)	AC
BK BL	QS 0CN1094GEZZ QPL GN0462GE09		Stecker (4-polig)	AA
		PWB-H	PWB-H	
		DIODES	DIODEN	
				AC
D8101	RH- PX0139GEZZ	1		AC
D8102	RH- PX0076GEZZ			1
D8104	RH- PX0108GEZZ			AC
D8105	RH- PX0108GEZZ			AC
D8106	RH- PX0158GEZZ			AC
D8108	RH- PX0135GEZZ			AC
D8108	RH- PX0135GEZZ			AC
D8112	RH- DX0142CEZZ		(188133)	AA
		CONTROLS	REGLER	
R8115	RVR - C4002GEZZ	10K ohm, Pot., Headphone adj.	10 kOhm, Pot., Kopfh*rereinstellung	AC
R8116	RVR - B4286 GE Z Z		20 kOhm, Pot., Farbtoneinstellung	AD
R8117	RVR - P4011GEZZ	1	5 kOhm, Pot., Aufzeichnungs-Pegeleinstellung	AC
R8118	RVR - P4011GEZZ	5K ohm, Pot., Record level adj. (Right)	(links) 5 kOhm, Pot., Aufzeichnungs-Pegeleinstellung	AG
			(rechts)	
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TELLE	
			1	1
	RUNTKO435GEZZ	Level meter	Pegelmesser	AY
SW8101	1	i .	Pegelmesser Schalter, Netz	A
SW8101	QSW- K0033GEZ	Switch, Power		AY AE
SW8102	QS W- K 0 0 3 3 GE Z 2	Switch, Power Switch, Eject	Schalter, Netz Schalter, Auswurt	A
	QS W- K0033 GE ZZ QS W- K0033 GE ZZ QS W- S0122 GE ZZ	Switch, Power Switch, Eject Switch, Tracking/Level	Schalter, Netz	Al

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
J8101	QJ AKJ 0008GE Z Z	Jack, Head phone	Klinke, Kopfhörer	AD
ALM8101	RAL MB 0010GEZZ	Alarm	Alarm	AD
нн	QPLGN0862GE04	Plug (8 Pin)	Stecker (8-polig)	AB
н	QPLGN0662GE04	Plug (6 Pin)	Stecker (6-polig)	AB
HN	QPL GN0462GE04	Plug (4 Pin)	Stecker (4-polig)	AA
HP	QPLGN0263GE04	Plug (2 Pin)	Stecker (2-polig)	AB
HS	QPL GN0362GE04	Plug (3 Pin)	Stecker (3-polig)	AA
FB8101	RBLN-0043CEZZ	Balun	Störstromumspanner	AB
FB8102	RBLN-0043CEZZ	Balun	Störstromumspanner	AB
FB8103		Balun	Störstromumspanner	AB
			·	
	L <u>*</u>	PWB-I	PWB-I	
		TUNER, IF SIF (1)	TUNER, ZWISCHENFREQUENZ, TONZWISCHENFREQUENZ (1)	
	<del></del>			
	T	TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q1501	VS2SC945APQ1E	2SC945APQ	2SC945APQ	AB
Q1502	VS2SC2001-L-1	2SC 2001-L	2SC2001-L	AD
Q1504	VS2SC945APQ1E	2SC945APQ	2SC945APQ	AB
Q1506	VS2SA933SQR1E	2SA933SQR	2\$A933\$QR	AB
Q1507	VS2SC3399//-1	2SC3399	2SC3399	AB
Q1541		2SC1906	2SC1906	AC
	I	INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRIETE SCHALTKREISE	ſ
IC 1541	RH- i X0028PAZZ			AQ
101341	No   No   No   No   No   No   No   No			
		DIODE	DIODE	
D1541	RH- DX0142CEZZ	(155133)	(1SS133)	AA
	L.,	CONTROLS	REGLER	l
R1504	BVR - M7163TA77	6.8K ohm, Pat., UHF RF AGC adj.	6,8 kOhm, Potentiometer, Selbsttätige	AE
			Verstärkungsregelung für UHF-Hochfrequenz	i
R1505	RVR-M7163TAZZ	6.8K ohm, Pot., VHF RF AGC adj.	4,7 kOhm, Potentiometer, Selbsttätige Verstärkungsregelung für VHF-hockfrequenz	AE
	<u> </u>	COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	<u> </u>
L1501	VP - DF 1 2 0 K 0 0 0 0	12 <sub>#</sub> H	12µH	AB
1505				1
1505	WB	220 11	220µH	AB
L1506	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	220µH 220µH	AB
L1507	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	12µH	AB
L1508	VP - DF 1 2 0 K 0 0 0 0	12µH	12µH   33µH	AB
L1509	VP - XF 330K 0000	33µH	220µH	AB
L1510	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	12µH	AB
L1511	VP - DF 120K0000	12µH	220µH	AB
L1541	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	220µH   1µH	AB
L1542	VP - XF 1R 0 M 0 0 0 0	1μH		AB
L1543 T1541	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0 RC : L : 0 3 5 9 C E Z Z	220µH	220µH Bild-Spitze	AB
T1541 T1542	RCi Li 0360CEZZ	i ·	Ton-Spitze	AD
	1		Eingestellter Bild-Fallkreis	AD
T1543	RCI LI 0361CEZZ		Eingestellter Ton-Fallkreis	AD
T1544	RCILIO400CEZZ	1 -	_	AD
T1545	RCILDO122CEZZ	Detector, SIF	Detector, SIF	1
1				

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODI
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
	VTUATEME 3 - 004	Tuner	Tuner	BN
	RUNTKO412GEZZ	IF Pack unit	Zwischenfrequenz-Baugruppe	AZ
IC	QPLGN0628TAZZ	Plua (6 Pin)	Stecker (6-polig)	AB
IK	QPLGN1128TAZZ	Plug (11 Pin)	Stecker (11-polig)	AE
n_	QPLGN0528TAZZ		Stecker (5-polig)	АВ
		SIF (2)	TONZWISCHENFREQUENZ (2)	<u> </u>
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q1542	VS2SC945APQ1E	2SC945APQ	2SC945APO	AB
Q1543	VS2SC945APQ1E	2SC 945APQ	2SC945APQ	AB
		DTC144ES	DTC144ES	AB
Q1544	VSDTC144ES/-1			
Q1545	VSDTC144ES/ - 1		DTC144ES	A8
Q1546	VS2SC945APQ1E	2SC945APQ	2SC945APQ	AB
Q1547	VS2SC945APQ1E	2SC945APQ	2SC945APQ	AB
Q1548	VS2SD655- DE1E	2SD655-D	2SD655-D	AC
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
				AW
IC1401	RH-   X0305GEEZ			1
IC1402	VHI M58630P/ - 1			AT
IC1403	VHI UPC1484CA1		•	AM
IC1542	RH- I XO228CEZZ			AV
IC1543	RH-   X0055GEZZ			AG
IC1544	VHI NJ M4 5 5 8 D - 1			AH
		DIODES	DIODEN	
	<u> </u>			
D1401	RH-DX0142CEZZ	(1SS133)	(1SS133)	AA
D1402	RH-DX0142CEZZ	(155133)	(1SS 133)	AA
D1403	RH-DX0142CEZZ	(1\$\$133)	(1SS 133)	AA
D1408	RH-DX0142CEZZ	(15\$133)	(1SS133)	AA
D1464	RH-DX0142CEZZ		(1\$S133)	AA
D1502	RH-DX0142CEZZ		(1SS133)	AA
		t e	(1SS 133)	AA
D1543	RH- DX0142CEZZ		(155133)	AA
D1545	RH-DX0142CEZZ	(133133)	(133133)	"
1549	RH-DX0142CEZZ	(155133)	(1SS 133)	AA
D1554	RH-DXO142CEZZ	(1\$\$133)	(1SS133)	AA
		CAPACITORS	KONDENSATOREN	L
C1406	RC-EZO134TAZZ		47μF, 16V, elektrolytisch	AB
C1416	VCE9EA1HW105M	1μF, 50V, Electrolytic (non-Polar)	1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)	AC
C1418	RC-EZ0042GEZZ	100F, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, elektrolytisch	AC
C1582	RC-EZO134TAZZ	47μF, 16V, Electrolytic	47μF, 16V, elecktrolytisch	AB
C1591	RC-EZOO86GEZZ		2200F, 16V, elecktrolytisch	AE
C1597	RC- EZ0042GEZZ		100µF, 16V, elecktrolytisch	AC
C1613		220 <sub>µ</sub> F, 16V, Electrolytic	220µF, 16V, elecktrolytisch	AC
	1	CONTROLS	REGLER	1
	I			Τ
R1421	RVR - M4163GEZZ	4.7K ohm, Pot., Voltage control oscillator	4,7 kOhm, Potentiometer, Spannungsgesteuerter- Oszillator	AB
81561	RVR-M7162TAZZ	4.7K ohm, Pot., Level adj.	4,7 kOhm, Potentiometer, Pegeleinstellung	AE
R1569		100K ohm, Pot., Phase locked loop frequency adj.	100 kOhm, Potentiometer, Einstellung der	AE
		1	phasenverriegelten Frequenz	AE
R1573		4.7K ohm, Pot., Separation adj.	4,7 kOhm, Potentiometer, Trennungseinstellung	
R1592	RVR - M7261TAZZ		680 kOhm, Potentiometer, 117,5Hz-Einstellung	AD
R1598	RVR - M7170TAZZ		100 kOhm, Potentiometer, 274,1Hz-Einstellung	AE
	i .	Lange to the court of the court	33 kOhm, Potentiometer, Einstellung des	AC
R1611	R V R - M 7 1 3 8 T A Z Z	33K ohm, Pot., Monaural level adj.	monauralen Pegels	

REF. NO.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
		COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	
L1544	VP- XF6R8K0000	6.8 <sub>µ</sub> H	6,8µН	АВ
1545	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	220µH	AB
1546	VP-DF221K0000	220µH	220µH	AB
CF1541	RF: LC0063CEZZ	5.7MHz band pass filter	5,7MHz Bandpaßfilter	AG
CF1542	RFI LC0061CEZZ	5.5MHz band pass filter	5,5MHz Bandpaßfilter	AF
T1546	RCI LD0016GEZZ	Detector, 5.74MHz	Detektor, 5,74MHz	AE
			Detektor, 54MHz	AE
T1547	RCI LI 0354CEZZ	Detector, 54MHz		
T1548	RCI LI 0213TAZZ	Detector, 5.5MHz	Detektor, 5,5MHz	AD
T1549	RCI LI 0401CEZZ	Detector, 5.74MHz	Detektor, 5,74MHz	AD
T1550	RCi Li 0357CEZZ	54KHz Pick up	54KHz Anspreck	AD
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
X1401	RCRSB0026CEZZ	4MHz crystal osillator	4MHz Quarzoszillator	AL
A 1401	UBATNO008GEZZ	Back up battery	Hilfskreisbatterie	AW
IA.	QPL GNO875GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8-polig)	AC
		_	Stecker (7-polig)	AB
8	QPL GN0775GEZZ	Plug (7 Pin)		
D	QPL GN0575GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5-polig)	AB
ΙE	QPL GN1175GEZZ	Plug (11 Pin)	Stecker (11-polig)	AB
IG .	QPL GN0375GEZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3-polig)	AA
IH .	QPL GNO 675GEZZ	Plug (6 Pin)	Stecker (6-polig)	AB
H	QPL GN0875GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8-polig)	AC
ıM	QPL GN0275GEZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2-polig)	AA
IIVI			Klinke	AD
	QJAKF0001GEZZ	Jack	VIIIRE	
		PWB-T	PWB-T	
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q5001	VS2SA937-Q/-1	2SA937-Q	2SA937-Q	AC
Q5001	1	DTC144F	DTC144F	AB
	VSDTC144F//-1		2SA937-Q	AC
Q5003	VS2SA937-Q/-1	2SA 937-Q	1	
Q5004	VSDTC124F//-1	DTC1214F	DTC1214F	AC
Q5005	VSDTC144F//-1	DTC144F	DTC144F	AB
Q5007	VSDTA114F//-1	DTA114F	DTA114F	AB
		INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRIERTE SCHALTKREIS	
IC5001	RH- i X0346GEZZ			AY
	<u> </u>	DIODES	DIODEN	
D5001	RH- DX0053GEZZ			AA
5004	RH- DX0053GEZZ			AA
D5006	RH- DX0053GEZZ			AA
1			İ	1
5012	RH- DX0053GEZZ			AA
D5014	RH- DX0053GEZZ			AA
ا 5020	RH- DX0053GEZZ			АА
			REGLER	
	1	CONTROLS		
R5022	RVR - B 4 2 8 7 G E Z Z	200K ohm, Pot., PB tracking VR.	200 kOhm, Potentiometer, Spurlage-VR der Wiedergabe	AD
R5023	RVR - B 4 2 8 7 GE Z Z	200K ohm. Pot., Slow / Still tracking VR.	200 kOhm, Potentiometer, Spurlage-VR der Zeitlupe/Standbild	AD
	<u> </u>	TRIMMER	TRIMMER	

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
		FILTER	FILTER	
FL5001	RFI LC0075GEZZ	Filter	Filter	AD
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
	RRMCU0034GEZZ	Remote receiver	Fernbedienungsempfänger	AM
DG5001	VVKFV187///-1	Display	Anzeige	AY
R5001	RMPTC0021CEZZ	Package circuit	Paketschaltkreis	AB AB
R5024	R MP TCO038CEZZ	Package circuit	Paketschaltkreis Quarz	I AK
X5001	RCRSB0006GEZZ	Cristal Switch, Simulation	Schalter, Simulierung	AB
S5002 S5004	QSW-KOO33GEZZ	Switch, Record return	Schalter, Aufzeichnung-Rückführung	AB
S5005	QSW- KOO33GEZZ	Switch, Stop	Schalter, Stopp	AB
S5006	QSW- KOO33GEZZ	Switch, Fast-Forward	Schalter, Schnellvorlauf	AB
S5007	QSW-K0033GEZZ	Switch, Record	Schalter, Aufzeichnung	AB
\$5008	QSW-K0033GEZZ		Schalter, Pause	AB
\$5009	QSW- KOO33GEZZ	1	Schalter, Rückspulung Schalter, Wiedergabe	AB
S5010	QSW- K0033GEZZ	1	Schalter, Wiedergabe	AB
S5011	QSW- K0033GEZZ QSW- K0033GEZZ		Schalter, Kanal-Ab.	AB
S5012 S5015	QSW- K0033GEZZ		Schalter, Anzeige des Zählwerks	AB
S5016	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Rückstellung	AB
S5017	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Speicher	AB
S5018	QSW- KOO33GEZZ	Switch, All clear	Schalter, Ganz Löschung	AB
\$5019	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Speichereröffnung	AB AB
S5020	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Feinabstimmung — Schalter, Feinabstimmung +	AB
S5021	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Speicher	AB
\$5022 \$5023	QSW- KOO33GEZZ		Schalter, Sprung	AB
S5023 S5024	QSW- S0123GEZZ		Schalter, Blau-Stummer auf Auto-Farbe	AD
TB	QPL GN0863GE09		Stecker (8-polig)	AB
TF	QPL GN0963GE09	1 -	Stacker (9-polig)	AB
TH	QPL GN0463GE09	Plug (4 Pin)	Stecker (4-polig)	AB
Ti	QPL GN0663GE09	=	Stecker (6-polig)	AB
то	QPL GN0 2 6 3 GE 0 9 QPL GN0 4 2 8 T A Z Z		Stecker (2-polig) Stecker (4-polig), TP5001-5004	AB
		PWB-R	PWB-R	
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC1801	VHI SAA5236/ - 1			DA
IC 1802	VHI SAF 1 1 3 5 P - 1			AX
		COILS	SPULEN	
L1801	VP - XF150K0000	) 15µH	15µН	AB
L1802	VP- XF101K0000		100µH	AB
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	1
X1801	RCRSB0054GEZ		Court of Courts	AH AA
VA	QPL GN0 2 6 3 GE 0 5		Stecker (2-polig) Stecker (4-polig)	AB
VE	QPL GNO 463 GE OS	Plug (4 Pin)	Stecker (4-polig)	
		PWB-X	PWB-X	
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
	<del></del>			1
0301	VS2SC2059KN11	2SC2059K	2SC2059K	AC
Q301 Q302	VS2SC2059KN11 VS2SC1623L511		2SC2059K 2SC1623L DTC144EK	AB AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
	J	INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC301	VHI BA7252\$/ - 1			АН
	1	COILS	SPULEN	
	T			
L303	VP - MK 101K0000	100µH	100µН 68µН	AB AB
L304 L305	VP- XF680K0000 VP- XF330K0000	. 68µН . 33µН	33µH	AB
L305	VP - XF 2 7 0 K 0 0 0 0	27µH	27µH	AB
L307	VP- XF 2 2 0 K 0 0 0 0	22µH	22µH	AB
L309	VP- XF 2 2 1 K 0 0 0 0	•	220 <sub>µ</sub> H	AB
	.i	MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	
	081 6107006577	Diver (7 Die)	Stecker (7-polig)	AC
XA ZA	QPL GN0780GEZZ QS ōCN0596GEZZ		Anschluß (5-polig)]	AB
		POWER CIRCUIT	HAUPTSTROMKREIS	
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Δ Q901	95KUAD0036MZ	2SD1308	2SD1308	AG
∆ Q902	95KUAD0036MZ	2SD1308	2SD1308	AG
Q903	95KUAC0004AZ	2SC945	2SC945	AC
Q904	95KUAD0036MZ	2SD1308	2SD1308	AG
Q905	95KUAC0004AZ	2SC945	2SC945	AC
₾ 0906	95KUAB0032AZ	2SB 548	298548	AE
	<u></u>	DIODES	DIODEN	
△ D901	95KUBC0112AZ	(11E1)	(11E1)	AB
904	95KUBC0112AZ	(11E1)	(11E1)	AB
D905	95KUBD0430AZ	(RD18EB)	(RD 18EB)	AB
<b>∆</b> D906	95KUBC0112AZ	(11E1)	(11E1)	AB
1				
909	95KUBC0112AZ	(11E1)	(11E1)	AB
D910	95KUBD0442BZ	(RD8.2EB)	(RD8, 2EB)	AB
D911	95KUBD0429AZ	(RD5.6EB)	(RD5,6EB)	AB
△ D912	95KUBC0108AZ	(11E1)	(11E1)	AB
215	0.5 K 110 C 0.1 0.0 A 7	(11E1)	(11E1)	АВ
915 Δ D916	9 5 K UBC 0 1 0 8 A Z 9 5 K UBC 0 1 2 5 B Z	(ERA15-02)	(ERA 15-02)	AB
∆ D916 Δ D917	95KUBC0125BZ	JEIN 19-02)	1	AB
△ D918	95KUBC0125BZ			AB
D919	95KUBD0437AZ	(RD30EB)	(RD30EB)	AB
D920	95KUBD0429AZ	(RD5.6EB)	(RD5,6EB)	AB
D921	9 5 K UBC 0 1 2 5 B Z	(ERA15-02)	(ERA 15-02)	AB
D321			KONDENSATOREN	
D921		CAPACITORS		
Δ C901	95KUGZ0326ZZ	CAPACITORS .1 <sub>µ</sub> F, 250V, Metalized Polypro	,1µF, 250V, Metallisyertes Polypropylen	АН
	95KUGZ0326ZZ 95KUGAE222EP	1	2200µF, 35V, elektrolytisch	AG
∆ C901 C902 C904	95KUGAE 222EP 95KUGAD 222BU	.1 <sub>μ</sub> F, 250V, Metalized Polypro 2200 <sub>μ</sub> F, 35V, Electrolytic 2200 <sub>μ</sub> F, 25V, Electrolytic	2200µF, 35V, elektrolytisch 2200µF, 25V, elektrolytisch	AG AG
Δ C901 C902	95KUGAE 2 2 2 E P	.1μF, 250V, Metalized Polypro 2200μF, 35V, Electrolytic	2200µF, 35V, elektrolytisch	AG
∆ C901 C902 C904	95KUGAE 222EP 95KUGAD 222BU	.1 <sub>μ</sub> F, 250V, Metalized Polypro 2200 <sub>μ</sub> F, 35V, Electrolytic 2200 <sub>μ</sub> F, 25V, Electrolytic	2200µF, 35V, elektrolytisch 2200µF, 25V, elektrolytisch	AG AG
▲ C901 C902 C904 C910	95K UGAE 222E P 95K UGAD 222B U 95K UGAC 222B U	.1μF, 250V, Metalized Polypro 2200μF, 35V, Electrolytic 2200μF, 25V, Electrolytic 2200μF, 16V, Electrolytic RESISTORS	2200µF, 35V, elektrolytisch 2200µF, 25V, elektrolytisch 2200µF, 16V, elektrolytisch	AG AG
△ C901 C902 C904 C910	95K UGAE 2 2 2 E P 95K UGAD 2 2 2 B U 95K UGAC 2 2 2 B U	.1μF, 250V, Metalized Polypro 2200μF, 35V, Electrolytic 2200μF, 25V, Electrolytic 2200μF, 16V, Electrolytic RESISTORS	2200µF, 35V, elektrolytisch 2200µF, 25V, elektrolytisch 2200µF, 16V, elektrolytisch WIDERSTINDE	AG AG AF
△ C901 C902 C904 C910	95K UGAE 222E P 95K UGAD 222B U 95K UGAC 222B U	.1μF, 250V, Metalized Polypro 2200μF, 35V, Electrolytic 2200μF, 25V, Electrolytic 2200μF, 16V, Electrolytic RESISTORS	2200µF, 35V, elektrolytisch 2200µF, 25V, elektrolytisch 2200µF, 16V, elektrolytisch  WIDERSTINDE  12M Ohm, 1/2W, Zementwiderständ	AG AG AF

REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
<b>∆</b> R920	95KUEZ0197ZZ	2.7K ohm, 1W, Oxide film	2,7 kOhm, 1W, Oxydschicht	АВ
<b>∆</b> R922	95KUEE8822BA	8.2K ohm, 1/4W, Carbon	8,2 kOhm, 1/4W, Zemendwiderständ	AA
<b>∆</b> R923	95KUEE8331BA	330 ohm, 1/4W, Carbon	330 Ohm, 1/4W, Zemendwiderständ	AA
∆ PR901	95KUZZ0033ZZ	8.2 ohm, Positive coefficient thermister	8,2 Ohm, Thermistor mit positiven Koeffizienten	AF
		FILTER AND TRANSFORMER	FILTER UND TRANSFORMATOR	1
∆ L901	RCI LF0070CEZZ	Line Filter	Leitungsfilter	АМ
<b>∆</b> L902	RCI LF0058GEZZ	Filter	Filter	AM
<b>∆</b> T901	95K816030265	Power transformer	Netztransformator	AS
		MISCELLANEOUS	SONSTIGE TEILE	_L
∆ F901	95KPJC0308ZZ	Fuse, T1A, 250V	Sicherung, T1A, 250V	AE
Δ	QACCZ2010GEZZ	AC cord/	Netzkabel	AM
PA	95KPKZ0448ZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8-polig)	AD
PB	95KECB5449ZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3-polig)	AF
PC	95KPKZ0447ZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7-polig)	AD
PD	95KPKZ0442ZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2-polig)	AB
OA	95KPKZ0194ZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3-polig)	AC
		REMOTE CONTROL TRANSMITTE CIRCUIT	R FERNBEDIENUNGSSENDERKREIS	1
				Т
		Remote control transmitter (VC-H852G) Remote control transmitter (VC-H882G)	Fernbedienungssender (VC-H852G) Fernbedienungssender (VC-H882G)	BH BH
		TRANSISTOR	TRANSISTOR	1
	VS2SC1623L6-1	2SC1623L6	2SC1623L6	АВ
	J	INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRIERTE SCHALTKREIS	1
	RH-   X5001EHZZ	M50930	M50930	AY
			1	٠
		DIODE AND CRYSTAL	DIODE UND QUARZ	
	VHDRLS- 73//- 1	DIODE AND CRYSTAL	DIODE UND QUARZ	AB
		RLS-73	RLS-73	
	RH-PX0068PAZZ	RLS-73 LED (GL521)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521)	AD
	RH-PX0068PAZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz)	RLS-73	
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz)	AD AE
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz) MISCELLANEOUS	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz) SONSTIGE TEILE	AD AE AT
	RH- PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+)	AD AE
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz) MISCELLANEOUS	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz) SONSTIGE TEILE	AD AE AT
	RH- PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (-)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (-)	AD AE AT
	RH- PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (-) Batterieklemme (+, -)	AD AE AT
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK))	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK))	AG AG AG AG
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5246EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+,-) CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H882G)	AG AG AG AG AM AM
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ QCNTM5066FHZZ QCNTM5067EHZZ L HL DZ 5 2 4 5 E HZZ L HL DZ 5 2 4 7 E HZZ L HL DZ 5 2 5 0 E HZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H852G) Cabinet, Bottom	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (-) Batterieklemme (+, -)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden	AD AE AT AG
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5246EHZZ LHLDZ5245EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G) Cabinet, Bottom Battery cover	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H882G) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefachdeckel	AD AE AG
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5066EHZZ LHLDZ5246EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ526EHZZ LHLDZ5261EHZZ JBTNK5176EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+) Battery terminal (+,-)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H852G(BK))	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H882G) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriekachdeckel Gummitaste (VC-H852G(BK))	AD AE AG
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5201EHZZ JBTNK5177EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H882G) Rubber key (VC-H882G)	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+, -) Batterieklemme (+, -)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefachdeckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H852G)	AG AG AG AG AG AM AM AE AC AL
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5240EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ JBTNK5176EHZZ JBTNK5177EHZZ LHLDZ5153EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H882G) Infrared filter	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+, -)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H882G) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefachdeckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H882G) Infrarotfilter	AG AG AG AG AL AG AL AG
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5246EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ JBTNK5177EHZZ JBTNK5177EHZZ LHLDZ5153EHZZ QCNCG5126EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+) Battery terminal (+,-)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H852G(BK)) Rubber key (VC-H882G) Infrared filter Connector	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefachdeckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H882G) Infrarotfilter Leitungswähler	AG AG AG AC AL AG AC
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ525153EHZZ JBTNK5177EHZZ LHLDZ5153EHZZ QCNCG5126EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+) Battery terminal (+,-)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H852G(BK)) Rubber key (VC-H882G) Infrared filter Connector Connector	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32.768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefacheckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H852G) Infrarotfilter Leitungswähler	AD AE AT AG AG AG AG AL AL AG AC AD
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5066EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5153EHZZ JBTNK5177EHZZ LHLDZ5153EHZZ QCNCG5126EHZZ QCNCG5135EHZZ PCUSS5069EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+, -)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Top (VC-H882G) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H852G(BK)) Rubber key (VC-H882G) Infrared filter Connector Connector Connector Cushion	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32,768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (-) Batterieklemme (+, -)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefachdeckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H882G) Infrarotfilter Leitungswähler Leitungswähler Kissen	AD AE AG AG AC AL AL AG AC AD AA
	RH-PX0068PAZZ RCRSP0079EHZZ RCRSP0085EHZZ QCNTM5065EHZZ QCNTM5067EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5247EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ5250EHZZ LHLDZ55250EHZZ LHLDZ55250EHZZ LHLDZ5153EHZZ QCNCG5126EHZZ	RLS-73 LED (GL521) Crystal (32.768KHz) Crystal (1.216MHz)  MISCELLANEOUS  Battery terminal (+) Battery terminal (+) Battery terminal (+,-)  CABINET PARTS  Cabinet, Top (VC-H852G(BK)) Cabinet, Bottom Battery cover Rubber key (VC-H852G(BK)) Rubber key (VC-H882G) Infrared filter Connector Connector	RLS-73 Leuchtdiode (GL521) Quarz (32.768kHz) Quarz (1,216MHz)  SONSTIGE TEILE  Batterieklemme (+) Batterieklemme (+) Batterieklemme (+,-)  GEHÄUSETEILE  Gehäusehälfteneinheit, Obere (VC-H852G(BK)) Gehäusehälfteneinheit, Boden Batteriefacheckel Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H852G(BK)) Gummitaste (VC-H852G) Infrarotfilter Leitungswähler	AG AG AG AG AL AL AG AC AD

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KO
		THE OTHER PARTS	SONSTIGE TEILE	
	TGAN- 3069GEZZ	Guarantee card	Garantiekarte	AC
	Ti NS- 0976GEZZ	Operation manual (VC-H852G(BK))	Bedienungsanleitung (VC-H852G (BK))	AK
	Ti NS - 1011GEZZ	Operation manual (VC-H882G)	Bedienungsanleitung (VC-H882G)	AL
	RRMCG0319GESA	Remote control transmitter (VC-H852G(BK))	Fernbedienungssender (VC-H852G (BK))	BH
	RRMCG0320GESA	Remote control transmitter (VC-H882G)	Fernbedienungssender (VC-H882G)	BH
	RCNVR0014GEZZ	RF converter	HF-Wandler	В.
		MECHANISM CHASSIS PARTS	TEILE DES LAUFWERKCHASSIS	
1	RH- PX0090GE01	LED sensor	Leuchtdiadensensor	A
4	PGI DC0038GEFW	Drum base - B	Trommunterteil - 8	A
5	LANGF9264GEZZ	Pinch roller link plate ass'y	Andruckrollen-Relaisplatteneinheit	A
6	DDR MW0005HE 10	Drum ass'y	Trommeleinheit	В:
7	LANGF9321GEZZ	Mechanism control bracket	Laufwekreglerhalterung	A
11	LBNDK10001GEZ	Tension band ass'y	Spannbandeinheit	A
12	-	Main chassis	Hauptchassis	-
13		Guide plate ass'y	Führungsplatteneinheit	A
14	LDAIH3015GEZZ	Audio/Control head plate	Ton-/Steuerkopfplatte	A
15	L HL DZ 1435GEZZ	Loading motor holder	Lademotorhalter	A
17	LHLDP1045GEZZ	Cassette LED holder	Cassetten-Leuchtdiodenfassung	A
18	LP oL MOO 2 2 GE Z Z	Pole base A ass'y	Stabunterteil-A-Einheit	A
19	LP TL MOO 23GEZZ	Pole base B ass'y	Stabunterteil-B-Einheit	A
20	MAR MMO052GEZZ	Loading arm A ass'y	Ladearm-A-Einheit	A
21	MAR MM0053GEZZ	Loading arm B ass'y	Ladearm-B-Einheit	A
22	MAR MMO054GEZZ	Tension arm ass'y	Spannarmeinheit	A
23	MAR MP 0035GEZZ	Full erase head arm	Vollöschkopfarm	A
24	MLE VF 0 2 2 9 GE Z Z		Andruckrollenhebeleinheit	Α
25 27	ML E VF 0 2 2 5 GE Z Z	· ·	Bremsantriebshebeleinheit	A
	MLE VP 0083GEZZ	Auxiliary brake lever	Hilfsbremshebel	A.
28	MLE VP 00 84 GE Z Z	Torque change lever	Derehmomentumschalthebei	A.
29 30	MLE VP 0 0 8 5 GE Z Z	Take-up brake lever	Aufwickelbremshebel	A
31	MLE VP 00 86GEZZ	Supply brake lever	Abwickelbremshebel	A
31	MLE VP 00 87GEZZ	Tension adjusting lever	Spanneinstellhebel	A
33	MLE VP 0 1 2 3 GE Z Z MS L i F 0 0 2 3 GE Z Z	Tension release lever Shifter ass'y (A)	Spannfreigabehebel Gleitsückeinheit (A)	A
34		Shifter ass'y (B)	Gleitsückeinheit (B)	A
35	MSPRC0006GEFJ	Audio/Control heads spring	Ton-/Steuerkopffeder	A
37	MSPRC0084GEFJ	Audio/Control heads arm spring	Ton-/Steuerkopfreder Ton-/Steuerkopfarmfeder	A
39	MSPRC0086GEFJ	Brake lock spring	Bremssperrfeder	A
40	MSPRT0216GEFJ	Pinch pressure spring	Andruck-Druckfeder	Δ,
41	MSPRT0217GEFJ	Full erase head arm spring	Vollöschkopfarmfeder	A
42	MSPRT0218GEFJ	Tension arm spring	Spannarmfeder	A.
43	MSPRT0241GEFJ	Auxiliary brake spring	Hilfsbremsfeder	A
44	MSPRT0220GEFJ	Loading gear reciprocating spring	Ladezahnrad-Pendelfeder	A
45	MSPRT0221GEFJ	Main brake spring	Hauptbremsteder	A
48	NBL TK 00 39 GE 00	Loading belt	Laderiemen	A
51	NDAi V1032GEZZ	Supply reel disk ass'y	Abwickelspulenscheibeneinheit	A
52	NADi V1038GEZZ	Take-up reel disk ass'y	Aufwickelspulenscheibeneinheit	A
54	NGE RH 1 0 7 2 GE Z Z	Relay gear (B)	Relaiszahnrad (B)	Α.
55	NGERH1109GEZZ	Brake cam	Bremsnocken	A
56	NGE RH 1 1 0 8 GE Z Z	Master cam	Hauptnocken	A
57	NGE RH 1 0 7 5 GE Z Z	Loading gear (A) ass'y	Ladezahnrad-(A)-Einheit	A
58	NGE R H 1 O 7 6 G E Z Z	Loading gear (B) ass'y	Ladezahnrad-(B)-Einheit	A
59	NGE R H 3 O 3 2 G E Z Z	Segment gear ass'y	Segmentradeinheit	А
60	NR &L MOO 1 6 GE F W	Segment gear roller	Segmentradrolle	A.
61	NPL YV0036GEZZ	Loading motor pulley	Lademotor-Riemenscheibe	A
63	NPL YV0102GEZZ	Loading block ass'y	Ladeblockeinheit	А
64	NPL YV0111GEZZ	Reel drive unit	Spulenantriebseinheit	A
65	NR ōL P 0 0 4 6 GE Z Z	Supply impedance roller	Widerstandsroffe für Abwicklung	A
66	NR ōL P 0 0 4 7 GE Z Z	Guide roller ass'y	Führungsrolleneinheit	A
67	NR ōL R O O 1 3 G E Z Z	Pinch roller ass'y	Andruckrolleneinheit	Ai
68	NSFTL 0 2 1 5 GEFW	Supply impedance sub shaft	Abwickelwiderstandshilfsachse	A

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KOD
69	NSFTZ0026GEFD	Brake lock shaft	Bremssperrachse	AA
73	PGI DPO016GEFW	Retaining guide	Halteführung	AE
75	PGI DHOO 29GEZZ	Supply impedance flange	Widerstandsflansch für Abwicklung	AB
78	QBRSK0017GEZZ	Drum ground ass'y	Trommelmasseeinheit	AD
80	QPL GNO 2 29TAZZ	Plug, 2 pin (NL)	Stecker, 2 polig (NL)	AB
81	_	_	_	_
82	QPLGN0278GEZZ	Plug, 2 pin (NE)	Stecker, 2 polig (NE)	. AA
83	QPL GN0280GEZZ	Plug, 2 pin (NF)	Stecker, 2 polig (NF)	AB
84	QPL GNO 6 8 0 GEZZ	Plug, 8 pin (NT)	Stecker, 8 polig (NT)	AB
88	QPWBF2576GEZZ	Reel sensor PWB	Spulensensorleiterplatte	AE
89	QPWBF2583GEZZ	Loading motor/Dew sensor PWB	Lademotor/Feuchtigkeitssensor-Leiterplatte	AA
90	QP WBF 2 5 8 2 GE Z Z	Full erase head PWB	Vellöschkopfleiterplatte	ΔΔ
91	QS W- F 0 0 2 4 GE Z Z	Shafter switch	Gleitsückschalter	AD
		Cam switch	Nochenschalter	AN
92	QSW- R0019GEZZ			AG
95	RH- PX0099GEZZ	Cassette LED	Cassetten-Leuchtdiode	1
96	RHE DTOO 19GEZZ	Full erase head ass'y	Vollöschkopfeinheit	AP
97	RHE DUOO 57GEZZ	A/C heads ass'y	Ton-/Steuerkopfeinheit	AU
98	VHI M5F7805L-1	Heater	Heizeinheit	AE
99	RMTTM1042GEZZ	Loading motor	Lademotor	ΑN
100	R M o T M1 0 8 4 G E Z Z	DD motor ass'y	Direktantriebsmotoreinheit	SS
101	RMTTN2001GEZZ	Capstan DD Motor	Antriebsachsen-Direktantriebs-motor	В⊦
102	RPL U- 0075GEZZ	Brake solenoid	Bremsmagnetspule	AG
104	VCKYAT1HD102M	1000pF, 20%, 50V, Disc	100pF, 20%, 50V, Scheibe	AA
105	VRD-RAZEE473J	47K ohm, 5%, 1/4W, Carbon	47 kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand	AA
106	VRD - RAZEE 222J	2.2K ohm, 5%, 1/4W, Carbon	2,2kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand	AA
107	VRD-RAZEE221J	220 ohm, 5%, 1/4W, Carbon	220 Ohm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand	AA
108	LX- NZ3019GEZZ	Adjusting nut	Einstellmutter	AB
108		,	Rücklaufführungshebel	AC
	ML E VCOO 2 O G E Z Z	1	1	i
110	MSPRC0088GEFJ	Reverse guide spring	Rücklaufführungsfeder	AA
112	MLE VPO101GEZZ	Universal brake lever	Universal-Bremshebel	AB
114	MSPRT0240GEFJ	Universal brake spring	Universal-Bremsfeder	AA
115	PSPABO022GEFW	Supply roller spacer	Abwickelrollen-Distanzstück	AB
116	VRD-RA2EE122J	1.2K ohm, 5%, 1/4W, Carbon	1,2 kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand	AA
117	VRD-RA2EE152J	1.5K ohm, 5%, 1/4W, Carbon	1,5 kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand	. AA
118	QS OCNO 7 1 2 REZZ		Anschluß	AC
120	RPLU-0080GEZZ		Direktantrieb-Bremsmagnets	AK
121	MLE VPO102GEZZ	I .	Direktantrieb-Bremshebel	AE
122	LANGF9290GEFJ	DD brake fixing angle	Direktantrieb-Bremsfixierwinkel	AD
123	MSPRC0116GEFJ	Spring, for release	Freigabefeder	ΑΔ
124	MSPRT0239GEFJ		Direktantrieb-Bremsmagnetsfeder	AA
	MSFR10239GEFS	Spring, for DD brake level	Direktalities-biellamegnetaresei	- ~
125				AC
128	PSPAB0019GEFW		Direktantrieb-Bremsmagnetsabstandschalter	
129	LANGT9105GEFW		Heizelement-Halter	AC
130	LANGJO021GEFW		Verbindungplatte	AC
131	MLE VF 0 2 6 3 GE Z Z	Intermediate lever ass'y	Zwischenhebeleinheit	AL
132	MLEVCOO18GEZZ	Half load lever ass'y	Halblasthebeleinheit	Al
133	MSPRD0078GEFJ	Half load lever spring	Halblasthebelfeder	AE
134	MSPRC0085GEFJ	Retaining guide spring	Stützführungsfeder	AA
135	MSL i F O O 3 O G E Z Z		Halblastschaltugeinheit	A
136	MLE VF 0 2 6 2 GE Z Z	Cam lever ass'y	Nochenhebeleinheit	Al
	<u> </u>	CASSETTE HOUSING CONTROL PARTS	ASSETTENGEHÄUE-REGELTEILE	
	CHL DX3039GE99	1	Cassettengehäuseeinheit (einschließlich des	В
		cover)	Cassettenfachdeckels)	
1	HDE CQ0486GESA		Cassettenfachdeckel	A
	1		Obere Platte	A
2	LANGF9251GEFW		Cassettenmotor-Halterungeinheit	A
3 4	L ANGF 9305GEZZ L HL DX 1005GE00		Cassettenmotor-haiterungeinneit Cassettengehäuserahmen (rechts)	Ã
	1	1 -	Cassettengehäuserahmen (links)	A
5	L HL D X 1 0 0 6 GE 0 0		Gleitstückeinheit	Ä
_				
	L HL DX3029GEZZ			1
6 6-1 6-2	L HL DX3029GEZZ L HL DX1003GE00 L HL DX1004GE00	Slider holder (Right)	Gleitstückenment Gleitstückhalter (rechts) Gleitstückhalter (links)	A


REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	K
6-3	L HL D X 3 O 2 9 G E F W	Slider	Gleitstück	
6-4	MAR MP 0 0 2 8 GE Z Z	Lock release ass'y	Entriegelungshebeleinheit	١.
6-5	MSPRP0097GEFJ	•	Cassettenfeder	-
7	MAR MMO 0 5 1 GE F W		Antriebsunterlagscheibe	
8	MAR MP 0 0 2 9 GE Z Z		Antriebsarm (rechts)	
-			The state of the s	
9	MAR MP 0030GE ZZ		Antriebsarm (links)	İ
10	MAR MP 0 0 3 1 GE Z Z		Cassettenfechdeckelarm	i
11	MLE V P O O 8 O G E Z Z		Zeitsteuerungshebel	
12		Cassette cover open lever	Hebel für Öffung des Fachdeckels	
13	MSPRD0065GEFJ	Reciprocating spring	Pendelfeder	İ
14	MS.PRD0066GEFJ	Cassette cover open lever spring	Cassettenfachdeckel-Öffnungshebelfeder	
15	MSPRT0215GEFJ	Drive spring	Antiebsfeder	į
16	NGERH1093GEZZ		Antriebszahnrad (rechts)	1
17	NGERH1070GEZZ	Drive gear (Left)	Antriebszahnrad (links)	1
18	NGERH1071GEZZ	Phase gear	Phasenzahnrad	1
19	NGERWIO18GEZZ	8	Schneckenantrieb	İ
			Schneckenradantrieb	İ
20	NGERW1026GEZZ			1
21	NPL YV0100GE ZZ		Cassettenmotorriemenscheibe	ì
22	NSFTL0442GEFD		Hauptachse	
23	PGI DM0042GE00	Down guide	Abwärtsführung	
24	PGUMMO028GEZZ	Noise absorber rubber	Geräuschsperrengummi	-
26	QS &CN0921REZZ	Socket, 9 pin (MA)	Anschluß, 9 polig (MA)	
27	QP WB F 2 4 4 7 GE Z Z		Cassettenrelaisleiterplatte	
28	QPWBF1553GEZZ		Endsensorieiterplatte	
29	QSW- F0021GEZZ		Cassettenschalter	
			000001101101101	1
30	QSW- F 0 0 2 2 GE Z Z		Cassettenbetriebsartenschalter	
31		Cassette erase protection switch	Cassetteniöschungsschutzschalter	1
32	VRD-RA2BE122J	1.2K ohm, 1/8W, 5%, Carbon	1,2 kOhm, 1/8W, 5%, Kohlewiderstand	1
33	RH-PX0053GEZZ	Photo-transistor	Optoelektronischer-Transistor	
34	RMōTM1040GEZZ	Cassette loading motor	Cassettenlademotor	
35	MSPRD0068GEFJ		Cassettenfachdeckelfeder	
36	VRD - RAZEE153J		15 kOhm, 1/4W, 5%, Kohlewiderstand	
37	VS2SA937-Q/-1		Start/Ende-Sensorverstärker	
38			1	1
		.047μF, 25V, 20%, Electrolytic	0,047μF, 25V, 20%, Elektrolytisch	
39		22K ohm, 1/4W, 5%, Carbon	22 kOhm, 1/4W, 5%, Kohlewiderstand	1
40		1.5K ohm, 1/8W, 5%, Carbon	1,5 kOhm, 1/8W, 5%, Kohlewiderstand	
41	LX- HZ3037GEFD		Schraube (B-Tight 2×6)	
42	L X - WZ 1020GE 00	Cut washer 3.1W-5.4-0.5	Unterlagscheibe 3,1-5,4-0,5	
	1	SCREWS, NUTS, WASHERS AND WIRE CLAMP	CHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLAG- SCHEIBEN UND LEITUNGSHA	-
301	L X - B Z 3 O 1 8 G E Z Z	A/C head screw	Ton-/Steuerkopf-Schraube	
302	LX- BZ 3039GE FN		Schraube W3P + 9S	1
			Schraube 2,6P-14S	1
303	XBPSD26P14J00			
303	XBPSD26P14J00			1
304	LX-BZ3049GEFD	Screw WSW3P + 10S	Schraube WSW3P + 10S	
304 305	L X - B Z 3 0 4 9 G E F D L X - H Z 3 0 0 2 G E F D	Screw WSW3P + 10S Screw 3 x 8	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8	
304 305 306	L X - B Z 3049GE F D L X - H Z 3002GE F D L X - H Z 3008GE F D	Screw WSW3P + 10S Screw 3 × 8 Screw S3P + 8S + W	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 × 8 Schraube S3P + 8S + W	
304 305 306 307	L X- B Z 3049GE F D L X- H Z 3002GE F D L X- H Z 3008GE F D L X- H Z 3026GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 3×8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2×8	Schraube WSW3P+10S Schraube 3×8 Schraube S3P+8S+W Schraube BTN 2×8	
304 305 306	L X - B Z 3049GE F D L X - H Z 3002GE F D L X - H Z 3008GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 3×8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2×8	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 × 8 Schraube S3P + 8S + W	
304 305 306 307	L X- B Z 3049GE F D L X- H Z 3002GE F D L X- H Z 3008GE F D L X- H Z 3026GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 3×8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2×8 Screw BTN 3×8	Schraube WSW3P+10S Schraube 3×8 Schraube S3P+8S+W Schraube BTN 2×8	
304 305 306 307 308	L X - B Z 3049GE F D L X - H Z 3002GE F D L X - H Z 3008GE F D L X - H Z 3026GE F D L X - H Z 3027GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 33 × 8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2 × 8 Screw BTN 3 × 8 Adjusting nut	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube S3P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8	
304 305 306 307 308 309 310	L X - B Z 3 O 4 9 GE F D L X - H Z 3 O 0 2 GE F D L X - H Z 3 O 2 6 GE F D L X - H Z 3 O 2 6 GE F D L X - H Z 3 O 2 7 GE F D L X - N Z 3 O 3 1 GE F W L X - N Z 3 O 3 1 GE F W	Screw WSW3P+10S Screw 3-x8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2-x8 Screw BTN 3-x8 Adjusting nut Adjusting nut	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube S3P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter	
304 305 306 307 308 309 310 311	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 30 0 8 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - H Z 30 2 7 GE F D L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 6 GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube S3P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter	
304 305 306 307 308 309 310 311 312	L X - B Z 3 0 4 9 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 0 8 GE F D L X - H Z 3 0 2 6 GE F D L X - H Z 3 0 2 7 GE F D L X - N Z 3 0 1 3 GE F W L X - N Z 3 0 1 6 GE F D L X - W Z 1 0 0 1 GE 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3xB Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3, 2W-8-0,5	and the second s
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 30 0 2 GE F D L X - H Z 30 0 8 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - H Z 30 2 7 GE F D L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 1 GE F D L X - N Z 30 1 GE F D L X - W Z 10 0 1 GE 0 0 L X - W Z 10 0 3 GE 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3x8 Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube S3P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5	The second secon
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 30 0 8 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - H Z 30 2 7 GE F D L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 1 GE F D L X - WZ 100 1 GE 00 L X - WZ 100 3 GE 00 L X - WZ 100 6 GE 00	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3xP+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3xB Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-5,4-0,5	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317	L X - B Z 3 O 4 9 GE F D L X - H Z 3 O 0 2 GE F D L X - H Z 3 O 0 8 GE F D L X - H Z 3 O 2 6 GE F D L X - H Z 3 O 2 7 GE F D L X - N Z 3 O 1 3 GE F W L X - N Z 3 O 1 6 GE F D L X - W Z 1 O 1 GE O 0 L X - W Z 1 O 0 6 GE O 0 L X - W Z 1 O 1 5 GE O 0 L X - W Z 1 O 1 5 GE O 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318	L X - B Z 3 0 4 9 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 2 GE F D L X - N Z 3 0 1 3 GE F W L X - N Z 3 0 1 1 GE F D L X - WZ 1 0 0 1 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 3 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 6 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw S3P+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - N Z 30 1 GE F D L X - N Z 30 1 GE F W L X - N Z 30 1 GE F D L X - WZ 100 1 GE 0 0 L X - WZ 100 3 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE P D L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3x8 Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5-4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw 2Px3S	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321 322	L X - B Z 3 0 4 9 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 2 6 GE F D L X - H Z 3 0 2 7 GE F D L X - N Z 3 0 1 3 GE F W L X - N Z 3 0 1 1 GE F W L X - N Z 3 0 1 1 GE F D L X - WZ 1 0 0 1 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 3 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 2 3 0 0 1 GE F P X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 4 J 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3xP+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3xB Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw SYX2.6+4S	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 3 x 8 Schraube 8TN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S Schraube SW2,6 + 4S	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - N Z 30 1 GE F D L X - N Z 30 1 GE F W L X - N Z 30 1 GE F D L X - WZ 100 1 GE 0 0 L X - WZ 100 3 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE P D L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0 L X - WZ 10 1 GE 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3xP+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3xB Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw SYX2.6+4S	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 53P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S Schraube SW3P+4S	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321 322	L X - B Z 3 0 4 9 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 0 2 GE F D L X - H Z 3 0 2 6 GE F D L X - H Z 3 0 2 7 GE F D L X - N Z 3 0 1 3 GE F W L X - N Z 3 0 1 1 GE F W L X - N Z 3 0 1 1 GE F D L X - WZ 1 0 0 1 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 3 GE 0 0 L X - WZ 1 0 0 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 1 0 1 5 GE 0 0 L X - WZ 2 3 0 0 1 GE F P X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 3 0 0 0 X B P S D 2 0 P O 4 J 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3x8 Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Screw SX2-8-4-5 Screw SX2-8-4-5 Screw SX2-8-4-5 Screw SX3-8-4-5 Screw SX3-8-4-5	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 3 x 8 Schraube 8TN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S Schraube SW2,6 + 4S	1
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321 322 323	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 300 8 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 6 GE F D L X - WZ 100 1 GE 0 0 L X - WZ 100 3 GE 0 0 L X - WZ 100 5 GE 0 0 L X - WZ 10 1 5 GE 0 0 L X - X Z 30 0 1 GE F D L X - X Z 30 0 1 GE F D X - WZ 10 1 5 GE 0 0 L X - X Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 9 0 0 0 0 0 X B P S D 2 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 5 J 0 0	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3x8 Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 2.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw 2Px3S Screw SW2.6+4S Screw SW3P+4S Screw SW3P+5S	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 53P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S Schraube SW3P+4S	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321 322 323 325 327	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - H Z 30 2 GE F D L X - N Z 30 1 GE F W L X - N Z 30 1 GE F W L X - N Z 30 1 GE F D L X - WZ 100 1 GE 00 L X - WZ 100 1 GE 00 L X - WZ 100 1 GE 00 L X - WZ 10 1 5 GE 00 L X - WZ 10 1 5 GE 00 L X - WZ 10 1 5 GE 00 L X - WZ 10 1 5 GE 00 L X - WZ 10 0 1 GE F D M B P S D 2 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 4 J 0 0 X B P S D 3 0 P 0 4 J 0 0 L X - B Z 3 0 6 4 GE F N	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 33P+8S+W Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W-8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw 2x9x3S Screw SW3P+4S Screw SW3P+4S Screw SW3P+5S Screw SW3P+6S-NI	Schraube WSW3P + 10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P + 8S + W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 2,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube SW2,6 + 4S Schraube SW3P + 4S Schraube SW3P + 5S	
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 317 318 321 322 323 325	L X - B Z 30 4 9 GE F D L X - H Z 300 2 GE F D L X - H Z 300 8 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - H Z 30 2 6 GE F D L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 3 GE F W L X - N Z 30 1 6 GE F D L X - WZ 100 1 GE 0 0 L X - WZ 100 3 GE 0 0 L X - WZ 100 5 GE 0 0 L X - WZ 10 1 5 GE 0 0 L X - X Z 30 0 1 GE F D L X - X Z 30 0 1 GE F D L X - X Z 30 0 1 GE F D X - WZ 10 1 5 GE 0 0 X - Y Z 10 1 5 GE 0 0 X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D X - Y Z 30 0 1 GE F D	Screw WSW3P+10S Screw 3x8 Screw 3x8 Screw BTN 2x8 Screw BTN 3x8 Adjusting nut Adjusting nut Adjusting nut Washer 3.2W.8-0.5 Washer 2.1W-5-0.5 Washer 2.6W-5.4-0.5 Washer 3.6W-7.2-0.5 Fixing screw M2x3 Screw Sw2.6+4S Screw SW3P+4S Screw SW3P+6S-NI Screw 3P+8S	Schraube WSW3P+10S Schraube 3 x 8 Schraube 33P+8S+W Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 2 x 8 Schraube BTN 3 x 8 Reguliermutter Reguliermutter Reguliermutter Unterlagscheibe 3,2W-8-0,5 Unterlagscheibe 2,1W-5-0,5 Unterlagscheibe 2,5W-5,4-0,5 Unterlagscheibe 3,6W-7,2-0,5 Befestingungsschraube M2 x 3 Schraube 2P x 3S Schraube SW3P+4S Schraube SW3P+4S Schraube SW3P+5S Schraube SW3P+5S	


REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
332	XHPSD30P08WS0	Screw C3P+8S	Schraube C3P + 8S	AA
334	XHPS330P06WS0		Schraube (Rot)	AA
337	XJPSD30P06WS0	I control of the cont	Schraube C3P+6S	AA
338		Nut	Mutter	AA
339	XRESJ30-06000	É-ring	E-Ring	AA
342	XWHFZ31-05054	Washer 3.1W-5.4-0.5	Unterlagscheibe 3,1W-5,4-0,5	AA
342	XWHJZ31-01054	Washer 3.1W-5.4-0.13	Unterlagscheibe 3,1W-5,4-0,13	AA
342	LX - WZ 1017GE 00	Washer 3.1W-5.4-0.2	Unterlagscheibe 3,1W-5,4-0,2	AA
342	LX - WZ 1018GE 00		Unterlagscheibe 3,1W-5,4-0,3	AA
342	LX - WZ 1019GE 00	Washer 3.1W-5.4-0.4	Unterlagscheibe 3,1W-5,4-0,4	AA
350	L X - B Z 3 O 6 5 G E F D		Schraube	AA
352	LX-HZ3036GEFD		Schraube C2,6P + 5,5S	AA
353	XRESJ12P03000		E-Ring	AA
354	XBPSD30P06J00	Screw SW3P + 6S	Schraube SW3P + 6S	AA
		FRONT PARTS	FRONTTEILE	
1	CPNI C1494GF01	Front panel ass'y (VC-H852G (BK))	Frontplatteneinheit (VC-H852G(BK))	BF
		Front panel ass'y (VC-H882G)	Frontplatteneinheit (VC-H882G)	BF
1-2	GC OVA1454GE SA	Cover	Deckel	AC
1-2	GMADI 0 1 6 1 GE SA	Window	Fenster	AC
1-4	HDECQ0473GESA	Decoration plate	Zierplatte	AD
1-5	HDECQ0474GEZZ	Level decoration plate	Pegelzierplatte	AF
1-6	HDECE0131GESA	Decoration plate (VC-H852G (BK))	Zierplatte (VC-H852G (BK))	AK
	HDECE0131GESB	Decoration plate (VC-H882G)	Zierplatte (VC-H882G)	AK
1-7	HDECE0132GESA	Decoration plate (VC-H852G (BK))	Zierplatte (VC-H852G (BK))	AK
	HDECE0132GESB	Decoration plate (VC-H882G)	Zierplatte (VC-H882G)	AK
1-8	HDECE0133GESA	Decoration plate (VC-H852G (BK))	Zierplatte (VC-H852G (BK))	AK
	HDECE0148GESA	Decoration plate (VC-H882G)	Zierplatte (VC-H882G)	AK
1-9	JBTN-2160GESA	Button, Play, Stop, Rec	Taste, Wiedergabe, Stopp, Aufzeichnungs	AE
1-10	J B T N - 2 1 6 1 G E S A	Button, FF, Rew, Still	Taste, Schnellvorlauf, Rückspulung, Standbilt	AE
1-11	JBTN-2162GESA	Button, Timer	Taste, Zeitschaltuhr	AD
1-12	GD or F1409GESA	Door	Schild	AW
1-13	QE ARPO237GE FW		Masseplatte	AB
1-14	QE ARPO238GE FW		Masseplatte	AC
1-15	QEARPO240GEFW	,	Masseplatte	AA
1-16	QE ARPO236GEFW	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Masseplatte	AC AA
1-17	QE ARPO241GEZZ		Masseplatte	AG
1-18	HI NDP1336GESA	Indication plate	Anzeigeplatte	AG
1-19 1-20	HI NDP1337GESA	indication plate	Anzeigeplatte Schild "SHARP"	AC
1-20	HBDGB3007GESB JBTN-2165GESA	Badge SHARP Button, channel	Taste, Kanal	AD
1-22	JBTN-2135GESA		Taste, Netz	AC
1-23	GC TVA1442GE SA	Cover	Deckel	AC
1-24	JBTN-2136GESA	Button, Eject	Taste, Auswurf	AC
1-25	PG D MO 0 5 6 GE 0 0	Guide plate	Führungsplatte	AC
1-26	JKNBP1036GESA	Knob	Knopf	AC
1-27	LANGAOO46GEZZ	Magnet angle	Magnetwinkel	AC
1-28	LHLDZ3035GEZZ	Holder	Halter	AD
1-29	MSPRC0134GEFJ	Spring	Feder	AA
	<del>La</del>	MECHANICAL PARTS	MECHANISCHE TEILE	
	CCABA3031GE02	Upper cabinet ass'y (VC-H852G(BK))	Oberte Gehäusehälfteeinheit (VC-H852G(BK))	AU
1	CCABA3031GE02	Upper cabinet ass'y (VC-H882G)	Oberte Gehäusehälfteeinheit (VC-H882G)	AW
1-1	GCABA3037GE07	Upper cabinet (VC-H852G(BK))	Obere Gehäuse (VC-H852G(BK))	AR
1-1		Upper cabinet (VC-H882G)	Obere Gehäuse (VC-H882G)	AR
1-2	PSPAZO123GEZZ	Spacer	Abstandschalter	AA
1-3	PSPAZ0132GEZZ	Sheet (VC-H852G(BK))	Blatt (VC-H852G(BK))	AE
1-4	PSPAZO153GEZZ	Insulator, Drum shield (VC-H882G)	Isolator, Trommelschild (VC-H882G)	AF
1-5	HDECP0177GESA	Upper cabinet window (VC-H882G)	Obere Gehäusefenster (VC-H882G)	AM
2	GCABB1064GEZZ	Main frame	Hauptrahmen	AU
3	GC oVA1457GEZZ	Antenna terminal plate	Antennenklemm-Platte	AF
4	G 8 D Y U 3 O 4 3 G E Z Z	Bottom plate	Untere Platte	AH
			<u> </u>	


Curt wolkewaren 24	inger som til er som de sømtelige stad, sinne
CODE	
CODE KODE AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA	
BF AC AD AFK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AC AA AC AA AC AA AC AAC A	
AU AW AR AR AA AE	


6 7 8	L HL D Z 1 5 4 2 G E Z Z	Display holder	E	
7			Enzeighalter	AC
8		Y/C holder	Y/C-Halter	AB
	LANGK0106GEFW	Earth plate C	Masseplatte C	AB
a	LANGF 7050GEFW		Winkelstütze, für IF	AM
•	LANGF7049GEFW	Angle, for HiFi	Winkelstütze, für HiFi	AD
10	LANGF 7046 GEFW	Right angle, Main PWB	Linke Winkelstüte, Hauptleiterplatte	AD
11	LX- LZ1001GEZZ	Push rivet	Druckniete	AA
12	XEBSD30P12000	Screw	Schraube	AA
14	LX-HZ3005GEFD	Screw	Schraube	AA
15	LX-HZ3030GEFF	Screw	Schraube	AA
16	LX-HZ3040GEFF	Screw	Schraube	AA
17	TLABM1407GEZZ	Model label (VC-H852G (BK))	Modellschild (VC-H852G(BK))	AB
17	TLABM1477GEZZ	Model label (VC-H882G)	Modelischild (VC-H882G)	AB
18	PZETV0285GEZZ	Insulator, power	Isolator, Hauptstrom	AG
19	L HL DZ 1584GEZZ	Holder	Halter	AB
20	LANGKO104GEFW	Angle	Winkelstüte	AB
21	LANGKO105GEFW	Angle	Winkelstüte	AC
23	XEBSD40P16000	Screw	Schraube	AA
24	PSLDM4127GEFW	Shield case, frame	Abschirmkasten	AN
25	PSLDM3979GEFW	Shield case, cover	Abschirmkasten	AB
26	XESD30P12000	Screw	Schraube	AA


# MECHANISM CHASSIS PARTS DIAGRAM DARSTELLUNG DER TEILE DED LAUFWERKCHASSIS











### PACKING OF THE SET / VERPACKUNG DES GERÄTES

### ■ Setting positions of the knobs

### ■ Einstellpositionen der Knöpfe

Meter Switch	at "Rec. level" Position	Motorschalter	in Stellung "REC LEVEL"
Picture tone knob	at "center" Position	Bildfarbtonknopf	Mittlere Stellung
Beeper Switch	at "ON" Position	Tonsignalschalter	in Stellung "ON"
Tracking knob	at "center click" Position	Spurlagenknopf	Mittlere Raststellung
Colour Mode Switch	at "OFF" Position	Farb-Betriebsartschalter	in Stellung "OFF"
Still tracking knob	at "center" Position	Stehbildnachlaufknopf	Mittlere Stellung

